

Temel Ohm Kanunu, Analog/Pigital Signal, Potansiyometre ve Buzzer

ANTALYA SINAV ANAPOLU LISESI ROBOTIK TOPLULUĞU




SINAV KOLEJI




E-posta: yucelkilic@antalyasinavkoleji.com ilkerkaya@antalyasinavkoleji.com

Ohm Kanunu



Bir iletken telin iki ucu arasındaki potansiyel farkının bu iletkenden geçen akıma oranı sabittir, bu oran telin direncini verir ve Ohm Yasası olarak tanımlanır.



http://www.sengpielaudio.com/ohms-law-illustrated.gif

Pirenc Okuma


	Renkler	1.Bant 1.Rakam	2.Bant 2.Rakam	3.Bant Çarpan Değeri On Üzeri	4.Bant Hata Yüzdesi
	Siyah		0	0	
	Kahverengi	1	1	1	
	Kırmızı	2	2	2	
	Turuncu	3	3	3	어린 등 (2 전 전 전 전 전 일 일 (2 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전
	Sarı	4	4	4	
	Yeşil	5	5	5	
	Mavi	6	6	6	
	Mor	7	7	7	
	Gri	8	8	8	
	Beyaz	9	9	9	
	Altın		_	-1	+%5/-%5
	Gümüş	-	-	-2	+%10 / -%10
	Renksiz		_		+%20 / -%20

Renkelerin hangi sayısal değerini hatırlayabilmek için;

"SoKaKTaSaYaMaM Gi Bi"

Pirenc Okuma

Yakın uçtan diğer uca doğru okuma yapılır.



Direnc: 24000 = 2400 0hm

http://robot.ee.hacettepe.edu.tr/Dosyalar/makaleler/Direncler.pdf

Virenc Secme

Kırmızı LED yaklaşık 1,8V-15mA Sarı LED yaklaşık 2V-15mA Yeşil LED yaklaşık 2,2V-15mA Mavi ve Beyaz LED yaklaşık 3V-30mA 'de çalışır.

R(0hm) = V(V) / I(A)R(Kirmizi) = (5-1.8) / 0.015 => 213 0hm

R (Sari) = (5-2) / 0.015 => 200 0hm

R(Yesil) = (5-2.2) / 0.015 => 186 Ohm


R (Mavi, Beyaz) = (5-3) / 0.015 => 133 0hm

Virenc Secme

Direnç'in değerini bilmiyorsanız
çektiği akımı 20 mA, devre üzerindeki
voltajı da 2V düşürdüğünü
kabul ediniz!
(Güç kaynağı 5V voltaj uygularsa aşağıdaki hesap yapılabilir.)

 $R (Ohm) = (Vg\ddot{u}c - Vled) (V) / I (A)$ R (Kirmizi) = (5-2) / 0.020 => 150 Ohm


Analog-Vigital Signal



Potansiyometre + Buzzer


Gerekenler;

- *Arduino UNO
- *1 adet potansiyometre
- *1 adet buzzer
- *Jumper kablolar
- *Birazcık ilgi






Potansiyometre 10-1023 Peger)



Kod

```
void setup() {
        pinMode(A0, INPUT);
        Serial.begin(9600);
      void loop() {
        int sensorDegeri = analogRead(A0);
        Serial.println(sensorDegeri);
        delay(100);
26
```

Potansiyometre + Buzzer



map

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

value: Veğişken

fromLow: Dönüştürülmek istenen değişken değerinin minimumu

fromHigh: Dönüştürülmek istenen değişken değerin maksimumu

tolow: Dönüştürülecek değerin minimumu

toHigh: Dönüştürülecek değerin maksimumu

Örneğin 0-1023 aralığında olan bir değişkeni 0-255 aralığına dönüştürmek istersek;

map(value, 0, 1023, 0, 255)

Kod

```
void setup() {
 // A0 input olarak ayarlanıyor.
 pinMode(A0, INPUT);
 // PWM pinlerimizden 3.'sünü çıkış pini olarak ayarlıyoruz
 pinMode(3, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 // Analog girişlerden 0.'nın değeri okunuyor:
 int sensorDegeri = analogRead(A0);
 byte buzzerDegeri = map(sensorDegeri, 0, 1023, 0, 255);
 Serial.println(buzzerDegeri);
 // Program kararlılığı için geçikme ekleniyor. Değer değişebilir.
 delay(100);
 analogWrite(3, buzzerDegeri);
```

Buzzer yerine LEV bağlasak?

* To be continued...