

撮影ヘッドギアの使い方

1 バッテリーを装着

写真を入れる：
スマホ背面にマグネットバッテリーを付ける手元

マグネット式バッテリーをスマホの背面に貼り付けます。
必ず有線ケーブルで直接つないでください。

2 スマホをヘッドギアに取り付ける

写真を入れる：
スマホをヘッドギアに取り付け、撮影画面を開いたところ

スマホを上図のようにヘッドギアに取り付けます。
その後、RootLensアプリを開き、カメラを起動します。



3 ヘッドギアをかぶる

- ヘッドギアをかぶり、あごストラップを留めます。
- 後ろのダイヤルをゆっくり締めていきます。
- 締めるほどしっかりフィットしていく感じなら、その位置で正解です。
- 締める途中で本体が前後に滑っていく場合は、位置が合っていません。ヘッドバンドを少しずらして締め直し、最適な位置を探してください。

4 両手がカメラに映るように画角調整

写真を入れる：
作業台の上で両手を開いて、手元を見ているところ

普段作業をするときの自然な位置に手を伸ばし、自然な視線で手元を見てください。画角が合わない場合は音声指示にしたがって画角を調整してください。調整したら再度同じ手の位置、視線で手元を映してください。この流れを画角が合うまで繰り返します。

6 両手グッドサインで撮影終了

写真を入れる：
両手でグッドサインを作っているところ+写真に小さく文字で補足で、写真のように全ての指が見えるようにグッドサインを作ってください

両手でグッドサインを作ります。「ピッピッピ」という音が鳴り終わるまでキープすると撮影終了となります。どうしても検知されない場合は、ヘッドギアを外して画面のボタンから終了することも可能です。

5 30分に1回、画角の確認

撮影30分 → 一時停止5分 → またパー

スマホの熱を逃がすため、自動で止まります

スマホの発熱管理のため30分に一度撮影を5分間停止します。「撮影を再開します」と聞こえたら、再度4の手順を行ってください。

困ったときは

撮影をやめたいとき・勝手に始まってしまったとき → 6の手順で撮影を終了してください。

アプリの応答がない・クラッシュしたとき → 一度アプリのタスクごと削除したのち、アプリを再起動して3以降の手順で撮影を開始してください。

映してはいけないものが入ってしまったとき（機密書類・お客様の顔等） → 後から削除可能ですのでご安心ください。すぐに6の手順で撮影を終了し、現在時刻をメモして管理者に報告してください。

バッテリーを交換するとき → バッテリーの交換は3時間ごとが目安です。撮影停止中の交換が好ましいです。