

撮影ヘッドセットの使い方

操作はアプリの音声ですべて案内します。この紙では、一日の流れと、覚えておいていただきたいことをまとめています。

1 ヘッドセットを装着する

店長からヘッドセットを受け取り、頭に装着します。ベルトがゆるいと映像がぶれるため、しっかりと締めてください。

2 いつもの作業位置で、両手をパーにする

音声の案内が流れたら、いつも作業をするときの手の位置で両手を開き、ふだんの作業と同じ目線で手元を見ます。カメラの向きがずれている場合は「少し上へ」「少し下へ」と案内が流れるので、カメラの角度を調整して、もう一度同じ姿勢をとってください。いつもの作業の姿勢で合わせるほど、作業の様子がきれいに記録されます。

音声「準備ができたなら、手をパーにして目線を指先に向けてください。」→「位置が合いました。これより撮影を開始します。」

3 通常どおり作業する

録画が始まると、節電のため画面は自動的に暗くなります（故障ではありません）。撮影は30分ごとに自動で休憩に入ります。休憩中の操作は不要です。「撮影を再開します」と音声の流れたら、手が空いたときにもう一度両手をパーにしてください。急ぐ必要はありません。

音声「撮影をひと区切りします。少し休憩します。」→ 約10分後 → 「撮影を再開します。」

4 両手のグッドサインで終了する

両手の親指を立てて、そのまま動かさずに待ちます。「撮影を終了します」と音声の流れたら、ヘッドセットを外してかまいません。

撮影中のお願い

- 売り場など、撮影場所の外に出るときは、先に両手のグッドサインで撮影を終了してください。
- 手元の作業が映っている映像が、いちばん役に立ちます。「両手をカメラに映してください」と音声の流れたら、手元に視線を戻してください。
- バッテリーは磁石で付け替えるだけで交換できます。交換は休憩中がおすすめです。
- 長い休憩に入るときや帰るときは、ヘッドセットを外して店長に返してください。

困ったときは

撮影するつもりがないのに始まってしまった： 両手のグッドサインで終了してください。撮れてしまった動画は店長が確認したうえでアップロードするものを選ぶため、そのまま外部に出ることはありません。

画面が真っ暗になっている： 節電中です。軽くタップすると数秒間だけ表示されます。

「熱くなったため」「電池が少なくなったため」と音声の流れて止まった： ヘッドセットを店長に渡してください。

撮影をやめたい： いつでも両手のグッドサインで終了できます。無理に続ける必要はありません。