扫描头开发文档

1. 文档概述

扫描头接口文档。

2. 目的

为开发人员集成扫码功能提供参考

3. 术语

术语	说明	
扫描头	特指物理扫描模块,用于扫描一维条形码和二维统	

4. 开发环境

推荐系统环境: Windows 7/8/10/macOS 10.x

JDK 版本: Jdk1.8

AndroidStudio 版本: 3.1 及以上版本

5. 接口说明

5.1接口定义及说明

1. init()接口

0	
接口函数名	init()
功能说明	开启扫描头
参数说明	无
返回值	无

2. startScan()接口

接口函数名	startScan()
功能说明	触发扫描头扫码
参数说明	无
返回值	无

3. stopScan()接口

接口函数名	stopScan()
功能说明	停止扫描头扫码
参数说明	无

返回值	无

4. closeScan()接口

接口函数名	closeScan()
功能说明	关闭扫描头
参数说明	无
返回值	无

5.2调用说明

```
步骤一(必选):调用 init()方法启动扫描功能。
步骤二(必选): 在需要接收条码的 activity 中定义广播接收器,并注册广播接收器
//定义广播接收器
private BroadcastReceiver resultReceiver = new BroadcastReceiver() {
   @Override
   public void onReceive(Context context, Intent intent) {
       byte[] barcode = intent.getByteArrayExtra(ScanReader.SCAN_RESULT);
       Log.e("MainActivity", "barcode = " + new String(barcode));
       if (barcode != null) {
           editData.setText(new String(barcode));
   }
};
//注册广播接收器
IntentFilter filter = new IntentFilter();
filter.addAction(ScanReader.ACTION_SCAN_RESULT);
registerReceiver(resultReceiver, filter);
步骤三(可选): 调用 startScan()方法触发扫描或通过物理 scan 键触发扫码。
步骤四(可选):调用 stopScan()停止扫码。如果是物理 scan 键触发不需要调用此接
口。
步骤五(必选): 当应用退出时注销广播接收器并关闭扫描头。
unregisterReceiver(resultReceiver);
closeScaner();
```

6 Android 开发和配置

将 ScanReader 类拷贝到 src/main 下任意位置, 在相应业务功能中集成接口后编译即可。

```
testscan app) erc main java com pl testscan @ MainActivity @ onCreate

**Android ***

**Android ***

**Android ***

**Android **

**Android **
```

7 使用注意事项

扫描采用广播方式输出。需要先在系统"扫描"功能下选择输出方式为"广播输出"方式。