

SCHOOL OF SCHOOL OF ADVANCED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF MECHATRONICS AND ROBOTICS

SUMMER UNDERGRADUATE RESEARCH FELLOWSHIPS 2020-2021

RESEARCH LOGBOOK

适用于 ABB 机器人工作站的机器视觉相机标定校准

Author Name:	Yuhan Li (李煜晗)
Programme:	Mechatronics and Robotic Systems

摘要

ABB 官方给出的文档 (Integrated Vision 应用手册) 对于相机标定这个部分说明步骤很简略,并且有一些细节并没有提到,这也导致了在运行过程中可能会出现很严重的错误。本文档是在 ABB 官方手册的基础上完善的。通过这个日志文档,可以找到很详细的标定步骤,并且能够顺利地应用在编程中。

Contents


1	Step 1: RobotStudio 软件校对		2
	1.1	相机位置的物理调整	2
	1.2	校准板校准	2
2		人校准	4
	2.1	以相机原点为标准的工件坐标系的创建	4
3	定义	全局抓取中心点	5

1 Step 1: RobotStudio 软件校对

1.1 相机位置的物理调整

首先,需要对相机进行标定。因为会发现,相机在安装过程中有很严重的偏移 现象,这会造成相机的畸变增大,从而使得数据不准确。因此,

将相机扶正, 使其视野中垂线垂直于传送带



1.2 校准板校准

将 1:1 大小的校准板放置在相机下方一定距离 (和识别的物块在同一参考系下是一个高度),使得相机能够看到整张纸的内容。

- 1 切换摄像头处于编程模式
- 2 单击菜单条中的校准
- 3 将校准类型 (calibration type)修改为网格 (Grid)
- 4 从网格类型 (grid type)下拉菜单选择一个带有基准标记参照点的棋盘校准板

- 単位 (unit) 选择mm
- 。 选择Lens model 为radial 或者projection, 两者都行, 取决于相机型号和经验判断
- 5 单击next
- 6 将红色虚线框,框住校准板上的边缘十字线,单击回车键,系统会自动标定点。 (以 EE 406 的第一台机器来说, node number 应该在 277 或者 276)
- 7 单击next
- 8 单击校准 (calibrate), 并且应用 (finish) 校准结果
- 9 保存相机的作业

现在还不能动校准板!!!!!

SUR.F LogBook

2 机器人校准

2.1 以相机原点为标准的工件坐标系的创建

首先,在完成相机校准之后,机器人仍然没有办法对相机识别出来的物体进行 定位抓取,因为没有任何参考系。所以,现在需要创建一个以相机为标准的工件坐 标系。

如上文所提到的, RobotStudio 已经找到了标定板的原点位置,

- 1 将机器人调整为手动操纵模式,并且工具坐标选择为当前机器手爪所 carry 的工具坐标系,在这里,应该设置为磁吸工具"tool_sucker",现在先不考虑工件坐标系。
- 2 在示教器中,点击系统数据 \rightarrow wobjdata \rightarrow 新建 \rightarrow 定义,在工具坐标中选择 当前工具坐标系,工件坐标系选择新建的工件坐标系,并且确保在手动操作模式中 的工件坐标系是新建的工件坐标系。
- **3** 手动操作机械臂,在抓取物件的高度上,沿着 x, y 轴移动,并且根据工具定义 x_1 , x_2 , y_1 的坐标。

3 定义全局抓取中心点

这是实现其功能的最后一步。确保相机进入运行模式,并且已经识别到物块信息和坐标信息(具体 RAPID 编程步骤参考 official manual)。

- 1 从摄像头目标向工件的对象框架复制图像坐标 (mywobj.oframe := mycameratarget.cframe;)*
- 2 微调机器人至抓取目标点,并且新建其位置信息
- 3 根据自己需要编写代码即可

^{*}实践发现,相机和实物的关系比是 2.5:1,也就是说实物每移动 10cm,相机输出的数据就会改变 250mm 左右,所以需要比例系数的填写 (mywobj.oframe := mycameratarget.cframe / 2.5;)