


熊蓉

浙江大学 控制科学与工程学院



路径规划

- 根据所给定的地图和目标位置,规划一条使机器 人到达目标位置的路径
- 只考虑工作空间的几何约束,不考虑机器人的运动学模型和约束





通常将问题转化为

在**自由位形空间**中为机器人寻找一条路径, 使其从初始位置运行到目标位置

工作空间与位形空间(C-SPACE)

工作空间





位形空间 (Configuration Space)

工作空间: 移动机器人上的参考点能达到的空间集合,


机器人采用位置和姿态描述,并需考虑体积

位形空间: 机器人成为一个可移动点, 不考虑姿态、体

积和非完整运动学约束

从工作空间到位形空间

工作空间



位形空间

障碍物按机器人半径进行膨胀


忽略非完整约束对姿态的限制

▶ 机器人成为一个点

➡ 机器人是完整的

位形空间

- ○障碍物空间:不可行的位形集合
 - 在该空间中, 机器人会与障碍物发生碰撞
- ○自由空间:可行的位形集合
 - 在该空间中, 机器人将无碰地安全移动



路径规划就是在自位形空间中为机器人寻找一条路径,使其从初始位置运行到目标位置

路径规划的完备性

- ○完备性: 当解存在时,能够在有限的时间内找到解
- ○路径规划算法完备性挑战:
 - 在连续空间内搜索, 难以保证时间
- ○解决思路:对空间作离散化,确保有限时间内找到
 - 分辨率完备resolution completeness: 将连续空间解析性离散化,确保获得可行解
 - 概率完备Probabilistic completeness: 基于概率进行随机采样离散化,使获得解的概率趋近于1

路径规划的主要方法

- ○分辨率完备的主要方法:
 - 行车图法: 基于障碍物几何形状分解姿态空间
 - 单元分解法: 区分空闲单元和被占单元
 - 势场法: 根据障碍物和目标对空间各点施加虚拟力
- ○概率完备的主要方法:
 - PRM (Probabilistic RoadMaps)
 - RRT (Rapid-Exploring Radom Trees)