实验四 原理图绘制——震荡器和积分器

一 实验目的

- 1 熟练并掌握原理图编辑器菜单以及工具栏的使用。
- 2 掌握常用原理图元件库的使用。

二 实验内容

绘制如图振荡器和积分器电路原理图




图 1 "振荡器和积分器"电路原理图

三 实验步骤

1 创建原理图设计文件

创建项目文件并命名保存为 **My PCB Project.PRJPCB**,在此项目文件下新建原理图文件并命名为 **ZDQ.SCHDOC**,打开该文件,进入原理图编辑平面,如图 2 所示。





图 2 ZDQ.SCHDOC 原理图编辑平面

2 设置图样参数

在原理图设计窗口单击右键,屏幕上出现如图 3 所示的快捷菜单,单击"**Document Option**...",或者通过菜单栏中的"**Design****Document Option**",弹出 "文档选项"对话框。如图 4 所示。图纸大小设置为 A4, 其余均默认。






图 3 设置图样的快捷菜单命令

图 4 "文档选项"对话框

3 载入元件库

"振荡器和积分器"电路原理图中所使用的元件,如表1所示。

表 1 "振荡器和积分器"电路原理图所用元件列表

元件在图中	元件图形样	所在元件库	标示值	元件封装	
标号	本名	が正ルド序			
<i>R</i> 1	RES2	Miscellaneous Devices.IntLib $1k \Omega$ A		AXIAL0.4	
R2	RES2	Miscellaneous Devices.IntLib 1k Ω AXIAL0		AXIAL0.4	
R3	RES2	Miscellaneous Devices.IntLib 10k Ω AXIA		AXIAL0.4	
R4	RES2	Miscellaneous Devices.IntLib 10k Ω A2		AXIAL0.4	
R5	RES2	Miscellaneous Devices.IntLib $0.5 \text{k} \Omega$		AXIAL0.4	
C1	Cap	Miscellaneous Devices.IntLib 0.1 μ F		RAD0.3	
C2	Cap	Miscellaneous Devices.IntLib 0.1 μ F R		RAD0.3	
U1	MC1455P1	Motorola Analog Timer Circuit.IntLib 555		DIP8	
U2	LF351N	Motorola Amplifier Operational	351N DIP8		
		Amplifier .IntLib	551N	DIPo	
VCC		电源工具栏 12V			
VDD		电源工具栏 -12V			
GND		电源工具栏			

参照前面所学,依次添加 Miscellaneous Devices.IntLib、Motorola Analog Timer Circuit.IntLib 和 Motorola Amplifier Operational Amplifier .IntLib 三个元件库。

4. 放置元件


1) 单击"Wiring" 工具栏内的放置元件上按钮,会出现如图 5 所示 "Place Part"对话框。

在对话框栏中填入要放置的元件在元件库的名称"RES2",标号 "R1",元件注释"1k",元件 封装"AXIAL-0.4"。单击下部的"OK",元件即可出现在原理图样画面上,移动鼠标可拖动元件移动,把元件安放到合适的位置,也可以按下键盘上的 Tab 键对元件进行属性编辑。依此方法可继续放置其他 4 个电阻,另外两个电容、MC1455P1 定时器和运放 LF351N 等元件。

提示:通过按区键可使元件左右翻转,按区键可使元件上下翻转,按空格键使元件沿逆时针方向旋转。通过这些操作

5 编辑元件属性

放置到原理图上的元件,还可以对它们的有关属性进行编辑,编辑的方法是:双击要编辑的元件符号,会弹出元件属性 "Component Properties"对话框,如图 6 所示。






图 5 放置元件对话框

图 6 "Component Properties"对话框

对电阻 R1 的编辑: "Designator" 栏填写 "R1"; "Library Ref" 栏填写 "RES2"; "Footprint" 栏可填写 "AXIA-L0.4"; "value" 栏填写 "1k"等。其他元件也以类似方法填写。

6 放置电源和接地符号

- 1) 单击菜单栏 View\toolbars\Power Objects 命令,或者单击工具栏中的 图标,光标变为十字状,按下 Tab 键,在弹出的"Power Port"对话框中将"VCC"改为"+15V",移动光标拖动电源符号到图样上适当位置,单击左键将"+15V"位置固定。
 - 2) 用同样的方法放置电源"-15V"和接地符号。

3) 放置好元件和电源并进行位置调整后的电路原理图,如图7所示。




图 7 放置元件和电源的电路原理图

7 连线

执行菜单命令 View\Fit All Objects,使原理图中的所有元件都清晰地显示在编辑平面上。单击连线工具栏 按钮开始连线。

8 放置网络标号

1)单击"Wiring"工具栏内的放置网络标号 100 按钮, 光标变为十字状, 如图 8 所示。

2)按下键盘上的 Tab 按钮,在弹出如图 9 所示的"Net Label"对话框中进行修改为"OUT1",单击"OK"按钮,再将光标移到放置网络标号的的 MC1455P1 的第 3 脚的导线上,放置位置如图 1 所示。单击鼠标左键定位。

3) 用同样的方法可以放置网络标号 OUT2。



图 8 放置网络标号



图 9 放置输出点属性对话框

9. 画图案和放置文字

- 1)放置矩形,单击菜单 Place/Drawing Tolls/Rectangle,光标变为十字状并挂着一个矩形图形,移动光标到合适位置单击左键,接着沿水平方向移动鼠标调节矩形宽度,沿垂直方向移动鼠标改变矩形高度,单击左键完成所画矩形。
- 2)放置字符。单击 Place/Drawing Tolls/ A Text String 按钮,光标变成十字状,此时按下 Tab 键,屏幕出现图 10 所示的文字编辑对话框,在对话框"Text"栏中填入文字"ZDQ.SCHDOC",单击"Font"栏改变编辑文字的字体和大小。将光标移到合适的位置单击左键,完成文字放置,然后单击右键退出放置图形状态。绘制完毕的"ZDQ.SCHDOC"原理图如图 10 所示。

10 保存

单击工具栏中的存盘图标员或执行菜单命令 File\Save。, 绘制完成后如图 11 所示。





图 10 文字编辑对话框图

图 11 绘制完毕的"ZDQ.SCHDOC"原理图

四 思考题

- 1 如何添加删除元件库?
- 2 网络标号有什么作用?如何放置网络标号?
- 3 在原理图编辑平面上放置元件有哪几种方法?
- 4 如何对放置的元件进行属性编辑?
- 5 时基 555 组成电路如下图所示,试画出它的原理图。



注意: 时基电路在 Motorola 公司的 Motorola Analog Timer Circuit 库中。


实验五 模数转换电路原理图

一 实验目的

- 1 掌握网络标号的放置; 总线与分支线的放置; 输入输出端口的放置。
- 2 掌握元件对象的整体编辑以及排列。

二 实验内容

绘制如图1模数转换电路。



三 实验步骤

- 1 新建项目文件 新建一个名为**模数转换电路.PrjPCB** 的文件。
- 2 新建原理图文件 新建一个名为 AD.SchDoc 的原理图文件。
- 3 放置元件 放置如图 2 所示的所有文件。

表 1 库元件名称

元件在图中标号	元件图形样本名	所在元件库
DS80C310-MCL	U1	Dallas Microcontroller 8-Bit.IntLib
ADC0809N	U2	TI Converter Analog to Digital.IntLib
SN74LVC373ADBLE	U4	TI Logic Latch.IntLib
SN74LVC02AD	U3	TI Logic Gate2.IntLib
SN74LS74AN	U5	TI Logic Flip-Flop.IntLib
其它元件		Miscellaneous Devices.IntLib
VCC		电源工具栏
GND		电源工具栏




图 2 放置元件、电源、底线

4 放置总线

单击工具菜单 , 或者单击菜单 Place/Bus,绘制总线。如图 3 所示




图 3 绘制总线

5 放置分支线

单击工具菜单 , 或者单击菜单 Place/Bus Entry, 绘制总线分支。如图 4 所示




图 4 绘制分支线

6 放置分支上的网络标号

单击工具菜单 et , 或者单击菜单 Place/Net Lable, 放置网络标号。如图 5 所示




图 5 放置分支上的网络标号

7 放置其余导线、网络标号

利用导线和网络标号工具,放置其余需要连接的导线和网络标号,如图 6 所示。




图 6 放置其余导线和网络标号

8 放置 I/0 端口

单击工具菜单 ,或者单击菜单 Place/Port,放置 I/O 端口。如图 7 所示




图7放置1/0端口

9 添加说明性文字

10 保存,绘制完成后如图 8 所示。




图 8 模数转换电路原理图

四 思考题

- 1 总线分支有何作用? 如何绘制?
- 2 如何放置网络标号?
- 3 如何修改 I/O 端口的属性?
- 4 优先编码器组成的电路如下图所示,试画出它的原理图。

