株式会社エヌ・エス・ティ

グループ使用方法(その1)

[グループを使用した表示方法について]

グループ使用方法(その1)


2


グループを利用したエンティティの表示/非表示の演習を行います。

MOD ファイルの起動

まず始めに、モデルファイルを Femap に読み込みます。

- 1. [ファイル]・[開く]コマンドを選択します。
- 2. C:\footnote{\footnote







グループを使用してエンティティを表示・非表示にする

[ビュー]・[表示切替オプション]コマンドで[グループ]タブを選択し、設定を変更することで、表示を"そのグループ内"にあるエンティティだけに制限できます。

まず、緑色のエンティティだけを表示します。

- 3. [ビュー]-[表示切替オプション]コマンド(または、[Ctrl]+[Q]キー)を選択します。
- 4. [表示切替オプション]ダイアログが表示されます。 [グループ]タブを選択し、"アクティブなグループの表示"ラジオボタンを押します。 ドロップダウンリストから[1..green]を選択し、[終了]ボタンを押します。




以上で、緑色のエンティティだけが表示されます。




株式会社 エヌ・エス・ティ

次に、緑色と青色のエンティティを表示します。

- 5. [ビュー]-[表示切替オプション]コマンド(または、[Ctrl]+[Q]キー)を選択します。
- 6. [表示切替オプション]ダイアログが表示されます。
 [グループ]タブを選択し、"複数グループの選択"ラジオボタンを押します。
 リスト内の[1..green]と[2..blue] の左側の[チェックボックス]を1回ずつ押し、[終了]ボタンを押します。




または、リスト内の[1..green]と[2..blue]を選択し、[選択を表示]、[終了]ボタンの順に押します。




以上で、緑色と青色のエンティティが表示されます。

次に、緑色のエンティティを非表示にします。

- 7. [ビュー]-[表示切替オプション]コマンド(または、[Ctrl]+[Q]キー)を選択します。
- 8. [表示切替オプション]ダイアログが表示されます。 [グループ]タブを選択し、"複数グループの選択"ラジオボタンを押します。 リスト内の[1..green]の左側の[チェックボックス]を1回押し、[終了]ボタンを押します。



または、リスト内の[1..green]を選択し、[選択を隠す]、[終了]ボタンの順に押します。




以上で、青色のエンティティだけが表示されます。

株式会社 エヌ・エス・ティ


≪補足≫ [複数グループの表示]設定例

[複数グループの表示]オプションでは、表示、非表示、クリアの組み合わせによって、さまざまな表示を行うことが可能です。




下記のモデルとそのグループを例に、設定による表示の違いについて紹介します。 (C:\forall work\forall (本日の日付)\forall 2 日目\forall 10-グループ\forall 補足_グループ表示_v120.modfem を使用して説明しています。)

モデル全体図




- ・グループ設定(下記4グループ)
 - ・色ごとのグループ (3 個:green, blue, orange)
 - ・各色を含む中心部のエレメントのグループ(1個:center)



株式会社 エヌ・エス・ティ

例 1) 全グループを"クリア"




全てのグループが"クリア"のとき、 エンティティが表示されます

例 2) 例 1 から、green, blue, orange のグループを"+(表示)"




グループ center が"クリア"、他の グループが"+"のとき、center と 他のグループに共通するエンティ ティは"+"が優先なので、表示 されます

例 3) 例 2 から、center を "-(非表示)"




グループ center を"ー"にすると、 center と他のグループに共通 するエンティティは"ー"が優先 なので、表示されません

例 4) 例 3 から、blue を "-(非表示)"




グループ blue を"ー"にすると、 blue に属するエンティティが表示 されなくなります

例 5) 例 4 から、center を "+(表示)"



グループ center を"+"にしても、 centerとblue に共通するエンティ ティは"-"が優先なので、表示 されません

例 6) 例 5 から、blue を"クリア"



グループ blue を"クリア"にする と、centerとblueに共通するエン ティティは"+"が優先なので、 表示されます

≪補足≫

グループの表示は、[モデル情報]ウィンドウや[ステータスバー]からも可能です。

●モデル情報ウィンドウを使用する場合

アクティブグループのみを表示します。

- 1. [モデル情報]ウィンドウで[グループ]ツリーを展開します。
- 2. [グループ]上でマウスを右クリック(もしくはマウス左ダブルクリック)し、表示されるメニューから[アクティブグループの表示]を選択します。




3. アクティブにしたいグループ上でマウスを右クリック(もしくはマウス左ダブルクリック)し、 [アクティブ化]を選択します。



以上で、アクティブグループのエンティティのみが表示されます。上図の例では、緑色のエンティティが表示されます。

次に、複数のグループを表示します。

1. [モデル情報]ウィンドウの[グループ]上でマウス右クリックし、[複数グループの表示]を選択します。



2. 各グループの左にあるチェックボックスを操作することで、6 頁から7 頁に記載のルール に従ってグループ表示されます。



以上で、複数グループが表示されます。上図の例では、緑色と青色のエンティティが表示されます。

■ステータスバーを使用する場合

アクティブグループを表示します。

1. [ステータスバー]の[グループ]上でマウス左クリックし、表示されるメニューから[アクティブグループの表示]を選択します。



2. 再度、[グループ]上でマウス左ボタンを押し、アクティブにするグループを選択します。



以上で、アクティブグループが表示されます。上図の例では、緑色のエンティティが表示されます。

なお、[ステータスバー]の[グループ]で[複数の表示]を選択した場合は、前述の[表示切替オプション]ダイアログや[モデル情報]ウィンドウで設定した、グループの表示/非表示が反映されます。