
在使用 AD 模块做 AD 实验之前,需要两样设备,一台示波器和一台信号发生器,示波器用来检查信号发生器输出的波形是否符合要求,防止信号超量程接入 AD 模块。AD 模块参数说明请看光盘内手册 AD7656 模块使用说明书.pdf。

设置信号发生器产生一个交流的正弦波,峰峰值 5V(高电平 2.5V,低电平 -2.5V),频率为 50Hz,直流偏移量为 0(即正弦波波形上下对称),设置完后接入示波器中,通过示波器观察波形确定信号发生器输出的波形正确无误。

然后将信号发生器的正极接入通道 0 (CH0),信号发生器的地接入 AD 模块的地,如下图:




上图中, 红色线是信号, 黑色线的地。

例程中,使用了一个定时器 0,在定时器内进行采样,在每个定时器中断内启动一次 6 路通道的并行 AD 采样和转换,修改定时器的定时时间可以改变采样率,例程中定时器设置为 1.5KHz,即采样率为 1.5KHz。

将 AD 模块的例程 28335_AD7656 复制到 MyProject 下,添加进 CCS 中,加载 28335_AD7656->debug 下的. out 文件,然后运行程序,如下图红色方框就是运行按键:




完成这些后在 CCS3. 3 上方的工具栏中打开波形绘制功能,如下图所示:



接着会弹出一个参数设置框,如下图那样设置:



点击 OK,将会出现以下波形:



在黄色方框内右键选择 Refresh 可以刷新波形,如下图中所示:



6个通道的数据顺序存放在数组 testSample1~testSample6 中,每个通道的数组长度为 256 点。

```
testSample1[sampleCount] = ad[0]; // 存放在数组里
testSample2[sampleCount] = ad[1];
testSample3[sampleCount] = ad[2];
testSample4[sampleCount] = ad[3];
testSample5[sampleCount] = ad[4];
testSample6[sampleCount] = ad[5];
```

如果在刷新的过程中出现如下图中黑色方框的波形属于正常情况,这个是 CCS3.3 的波形绘制导致的,实际上并不存在,我们之前通过该 AD 模块采集波 形然后使用 DA 芯片输出,使用示波器观察波形没有出现过任何异常,所以在

CCS 上出现这个波形不是 AD 采集的问题,是 CCS 绘制导致的。

