模型机的整合步骤:


- 1、创建工程,将各模块的.v 文件添加至工程,选择芯片 family=Cyclone II; name=EP2C5T144C8。
- 2、在工程中打开每个模块的.v 文件, 创建各模块的图形符号。
- 3、模型机的顶层文件采用原理图方式实现。新建一个原理图文件, 接下来:

第一步:从元件库中选择 "LPM_RAM_IO"作为 RAM, 配置 "LPM_RAM_IO"的端口和参数:

第二步:调试"读取指令"通路。从元件库中选择 PC、3-1 选择器、IR,将这三个模块和 RAM 的对应端口连接起来。在 RAM 的 mif 文件中,连续的地址单元存放几条指令,加载输入和控制信号,仿真验证指令是否能正确地读取至指令寄存器 IR:

第三步:调试"数据通路"部分。从元件库中选择通用寄存器和运算单元 AU,将其对应端口连接起来,加载输入和控制信号,仿真验证由通用寄存器提供操作数,在 AU 中完成运算,执行的结果是否可以正确写回至通用寄存器。

第四步:将所有模块整合起来。从元件库中选择剩下的模块,按模型机的结构框架(如下图),将各模块的对应端口连接起来。



第五步:将"测试代码_仿真"中的指令按顺序存放至 mif 文件的对应单元中,仿真验证输出端口(上图红圈圈起来的位置)是否输出 EDh(11101101)。

第六步:基于 FPGA 进行测试。输入设备为 FPGA 板的拨码开关,输出设备为 FPGA 板的一组 LED 指示灯。将"测试代码_下板"中的指令按顺序存放至 mif 文件的对应单元中,引脚分配,编译后将网表文件下载至 FPGA。拨动拨码开关,使外部输入值为 01h,此时 8 个 LED 灯亮灭显示 EDh (11101101),改变拨码开关,使外部输入值大于 11h. LED 灯不亮,模型机停止执行。(选做)

模型机整合的具体细节可以参考"模型机的整合视频"(此为前一版模型机的整合视频),前一版模型机与现在版本只是运算单元差异大点,另外就是引脚名有些不同,具体整合过程是一样的。

如有同学不熟悉 Quartus 的使用,可以登录学习通平台,在"章节-->6.1 Quartus II 软件"中,看已录制好的"Quartus II 使用视频"。