## 通用寄存器组: R3 初始化为 07h, R0 初始化为 01h

## RAM 的 mif 文件存放的内容:

| RAM | >= /> // <sub>*</sub> A | 机器码        |  |
|-----|-------------------------|------------|--|
| 地址  | 汇编指令                    | (RAM 存放内容) | 说明                                     |
| 00  | JMP                     | 1010 0011  | R3 的初始值为 07h,指令执行完,PC=07h              |
| 01  |                         | 0001 0001  | R0 的初始值为 01h,RAM 的 01 地址单元存放 11h       |
| 07  | IN R1                   | 1100 0100  | 外部引脚输入 01h,指令执行完,R1=01h                |
| 08  | MOVA R2, R1             | 0100 1001  | 指令执行完,R2=01h                           |
| 09  | MOVC R1, M              | 0110 0100  | RAM 的 01 单元内容 11h 赋给 R1, 指令执行完, R1=11h |
| 10  | SUB R1, R2              | 1001 0110  | 指令执行完,R1=10h 且 G=1                     |
| 11  | MOVD R3, PC             | 0111 1100  | 取指后 PC 自加 1,此时 PC=12d,那么 R3=12=0Ch     |
| 12  | ADD R3, R1              | 1000 1101  | 指令执行完,R3=1Ch=28d                       |
| 13  | MOVI #02                | 1110 0000  | 此为两字节指令,指令执行完,R0=02h                   |
| 14  |                         | 0000 0010  |  |
| 15  | JG                      | 1011 0011  | G=1,满足跳转条件,执行跳转,PC=R3=28d              |
| 16  | HALT                    | 1111 0000  | 停机指令                                   |
| 28  | MOVB M, R3              | 0101 0011  | 将 R3 中的数据写入 RAM                        |
| 29  | MOVC R1, M              | 0110 0100  | 将 RAM 的数据写入 R1,两条指令执行完,R1=R3=1Ch       |
| 30  | MOVI #09                | 1110 0000  | 指令执行完后,R0=09h                          |
| 31  |                         | 0000 1001  |  |
| 32  | SUB RO, R1              | 1001 0001  | 指令执行完,R0=EDh 且 G=0                     |
| 33  | JG                      | 1011 0011  | G=0,不满足跳转条件,不执行跳转                      |
| 34  | OUT R0                  | 1101 0000  | 指令执行完,输出引脚为 EDh                        |
| 35  | MOVI #07                | 1110 0000  | 指令执行完,R0=07h                           |
| 36  |                         | 0000 0111  |  |
| 37  | MOVA R3, R0             | 0100 1100  | 指令执行完,R3=R0=07h                        |
| 38  | MOVI #01                | 1110 0000  | 指令执行完,R0=01h                           |
| 39  |                         | 0000 0001  |  |
| 40  | JMP                     | 1010 0011  | R3=07h,指令执行完,PC=07h                    |

操作说明: 使外部输入为 01h, JG 跳转成功, 执行指令 OUT R0, 输出为 EDh (11101101), 改变外部输入, 使其值大于 11h, JG 不满足跳转条件, 执行停机指令 HALT, 模型机停止执行。