


NON-ELECTRIC 무전원 가스 자동 파이프 절단기 MINT TP-400

NON ELECTRIC GAS CUTTING MACHINE FOR PIPE



PATENT OF INVENTION! MIKT TP-400 무전원 가스 자동 파이프 절단기





MIKT TP-400 특장점

- 산소, LPG, 아세틸렌을 이용한 가스자동 파이프절단기
- 1. 현재 타사의 제품은 체인을 사용하여 절단되며, 절단하는 동안 치수를 일정하게 유지하기 어렵다.
- 2. TP-400은 체인이 필요하지 않으며 일정하게 치수를 유지하도록 설계되었다.
- 3. 각종 전기로 인한 재해를 미연에 방지
- 4. 원터치 착탈방식이며, 작동하기 쉽고 휴대가 용이
- 5. 체인방식보다 정밀도가 우수하고 전원공급장치가 불필요

TP-400 CUTTING CABLILITY

HANDLING STEEL THICKNESS	CUTTING SPEED	PIPE CUTTING DIAMETER	CUTTING TORCH FLEXIBILITY		
			Bevel Angle	Vertical	Horizontal
6 ~ 50mm	100 ~ 1,000mm/min	150mm ~ ∞	0 ~ 45°	65mm	65mm

제품 중량 및 치수


※ 전체중량에 화구팁 포함


▶ 규격: 320mm(W) × 210mm(L) × 220mm(H)

▶ 무게: 6.1 Kg

※ 위 제품은 공급업체의 사정이나 제품의 개선으로 인해 다를 수 있습니다.

PRODUCT DESCRIPTION





CUTTING DATA SPECIFICATIONS FOR TIP

PLATE THICKNES	mm/min) SS TIP SIZE	(mm/min) CUTTING SPEED	CUTTING PRESSURE (kg/cm2)			GAS FLOW	(L/Hr)
			Oxygen	LPG	Oxygen for Pre-heating	Oxygen for Cutting	LPG
9	1	550	3.5	0.2	1,750	1,100	300
12	1	500	3.5	0.2	1,750	1,100	300
19	2	500	3.5	0.2	3,050	1,250	350
25	2	450	3.5	0.2	3,050	1,250	350
30	3	430	3.5	0.2	4,650	1,250	350
40	3	350	3.5	0.2	4,650	1,250	350

제품 중량 및 치수

※ 전체중량에 화구팁 포함

▶ 규격: 320mm(W) × 210mm(L) × 220mm(H)

▶ 무게: 6.1 Kg

주요 구성품

▶ 본체 1EA

▶ 화구팁: #1, #2, #3중 1EA

PRODUCT DETAILS DRAWING


미연에 방지 할 수 있다.

MIKT TP-400 무전원 가스 자동 파이프 절단기는 작동이 간편하고 휴대가 용이하다.

MIKT TP-400 무전원 가스 자동 파이프 절단기는 체인이 필요없이 일정한 치수를 유지하도록 설계되었다.

MIKT TP-400 무전원 가스 자동 파이프 절단기는 작업공정의 단순화, 원자재 손실감소, 전기안전사고 예방을

※ 아래의 부품 설명도를 참조하셔서 사용하시기 바랍니다.




부품설명도

- 1. Oxygen Line
- 2. Gas Line
- 3. Torch Assembly
- 4. Driving Wheel
- 5. Gear Clutch
- 6. Magnet
- 7. Shwicth / Cutting Start & Stop Lever
- 8. Cutting Oxygen Valve
- 9. Gas Valve
- 10. Oxygen Valve
- 11. Left And Right Adjusting Handle
- 12. Up And Down Adjusting Handle
- 13. Speed Regulator
- 14. Torch
- 15. Heat Shield Plate

TP-400 분배기 및 토취취관 호스 연결

- 1. 토취취관에 저압산소(P.O), 고압산소(C.O), 가스(F.G) 표시된 부분에 호스를 연결한다.
- 2. 분배기 호스 연결은 숫나사 연결부에 원형으로 표시된 부분부터 가스(F.G), 고압산소(C.O), 저압산소(P.O)를 순서대로 연결한다.



MANUAL

▶ TP-400 작동순서 : 5단계

작업준비

- 1. 절단의 형태를 결정한다.
- 2. Oxygen Line (1) 과 Gas Line (2) 을 연결한다.
- 3. Oxygen Bombe(산소통)의 압력을 확인하다. 적정압력은 다음과 같다. (Oxygen: 5 - 15kg per sq. cm. / Acetylene or Butane: 0.3 - 0.8kg per sq. cm.)

예열

- 1. Oxygen Valve (10) 와 Gas Valve (9)를 연다.
- 2. Torch (14) 에 점화하고 절단할 부위를 예열한다.
- 3. Cutting Oxygen Valve (8)의 산소압을 정한다.

절단작업

- 1. 예열된 상태에서 Cutting Start Lever (7) 을 밀어준다.
- 2. 이때Speed Regulator (13)를 조절하여 원하는 속도로 맞춰준다..

절단종료

- 1. Cutting Stop Lever (7)를 반대방향으로 젖히면 절단기의 구동이 멈추면서 절단도 중지된다.
- 2. Oxygen Valve (10) 와 Gas Valve (9)를 잠그고 TP-400 을 Oxygen Line (1) 와 Gas Line (2)를 분리한다.
- 3. 주변을 정리정돈 한다.

안전점검

- 1. 절단작업은 고압의 인화성이 강한 Gas를 사용하므로 항상 주의하여야 한다.
- 2. TP-400은 전기를 사용하지 않으므로 작업시 전기적이 사고에는 항상 안전한다.

▶ 작업 중 응급처치

작업중 기계가 멈추면

- 1. Oxygen Bombe(산소통)의 압력을 확인하고, 압력이 부족하면 Oxygen Bombe(산소통)을 교체한다.
- 2. Oxygen의 흐름을 방해하는 요소를 찾아 제거한다.

■ 산소 누출 시

- 1. 기계의 모든 밸브와 연결부위를 확인하고 점검한다.
- 2. 필요시 새 부품으로 교체한다.

물규칙 구동 시

- 1. 표면상에 이물질 여부를 확인하고 이를 제거한다.
- 2. Torch(14)에 이물질이 있다면 Torch(14)청소하거나 새로운 Torch로 교체한다.

▶ 품질 보증 및 A/S

■ 보증기간: 출고일로 부터 12개월.

■ A / S 센터: 지정 A/S 센터.