

@Author: 杨致远

@Date: 2024-08-17 23:5:1

@lastTime: 2024-09-11 14:37:14

@version:

@Descripttion:

@Copyright © 2024 yangzhiyuan. All rights reserved.

$\verb"KATEX" Mark Down HTML Vs Code PicGo My Easy PicBed Main Prince$

<u>电阻、电容、电感元件设计</u>

电阻、电容、电感CAE封装设计

<u>电阻、电容、电感常用符号</u>

电阻CAE

准备工作

画符号

添加引脚

设置原点

保存

<u>电容、电感</u>

<u>电阳、电容、电感元件门设计</u>

<u>电咸元件门</u>

新建元件类型

编辑电参数

保存

<u>电阻、电容、电</u> 属性设计

元件属性

电容

打开元件

添加属性

<u>电阻、电容</u>

二极管、三极管、场效应管

按键、蜂鸣器、继电器

<u>电源芯片、晶振、常用接口</u>


<u>微控制器、USB转UART芯片</u>

电阻、电容、电感元件设计

电阻、电容、电感CAE封装设计

就是创建库中的逻辑符号

电阻、电容、电感常用符号



电阻CAE

准备工作

打开PADS Logic

工具->元件编辑器

文件->新建->CAE封装设计

工具->选项->常规->样式:全屏

设置栅格G 50

设置显示GD 50


打开工具栏符号编辑栏:查看->工具栏->符号编辑工具栏

画符号

工具栏中选择"创建2D线"工具

在画板中勾选"路径"和"斜交"

先画出电阻符号




添加引脚

工具栏中选择"添加端点"工具

默认选第一个引脚类型

CTRL+F可以镜像旋转要放置的图形



设置原点

设置->设置原点->鼠标左键选择一个点

为了方便输出PCB、gerber等文件,在输出文件之前,都需要对其进行原点定位。通常把原点定位在左下角,X,Y 的值均为正,方便读取数据。

保存

文件->保存->选择指定的库并修改名称->确认

电容、电感

电容与电阻类似

电感与电感的区别是,电感先画一根直线,然后使用"修改2D线"工具进行拉弧,最后CTRL移动复制多个弧线

电阻、电容、电感元件门设计

就是创建库中的元件符号

所谓门封装设计,其实就是让元件符号图形具备电气属性

电感元件门

新建元件类型

打开PADS Logic

工具->元件编辑器

文件->新建->元件类型

编辑电参数

工具栏中选择"编辑电参数"工具

门->添加->CAE封装->IND(前面创建的电感)->分配->确认

工具栏中选择"编辑图形"工具->门: Gate A;备选封装: IND->确认

工具栏中选择"设置管理编号"工具->后缀: 1;步长: 1->分别鼠标点击两个引脚,分配引脚号

后缀就是起始引脚号

文件->返回至元件->保留对Gate的更改

保存

文件->保存

电阻、电容、电感属性设计

就是创建库中的封装

元件属性

Description	用作表述器件的型号、规格、误差等。如" 100nF 80% -20% 50V "
Value	用作描述器件值
Package	用作表述器件封装。 如0402, 0805, SSOP-8
Cost	用作描述器件价格
Manufacturer #1	用作描述器件厂商

电容

打开元件

打开PADS Logic

文件->打开->元件,选择第二部创建的元件

添加属性

工具栏中选择"编辑电参数"工具->属性

添加->浏览库属性

分别添加:Description、Value、Package、Cost、Manufacturer #1




如果库属性中没有Package,手动输入

另存为默认值->确认


电阻、电容

一样的操作


二极管、三极管、场效应管



按键、蜂鸣器、继电器



电源芯片、晶振、常用接口





常用接口可以使用任务栏"CAE封装向导"工具快速实现

微控制器、USB转UART芯片


芯片可以使用任务栏"CAE封装向导"工具快速实现


CAE封装设计





门封装设计





元件属性

