

@Author: Yangzhiyuan

@Date: 2024-08-29 23:5:1

@Category:

@Filename:

@Summary:

板框设计

板框绘制

PCB布局原则

3D功能

3D 通用工具栏

完成布局

板框设计

先预画一个随意大小的板框

完成预布局,然后设置合适的板框大小

板框绘制

在PADS Layout中绘制板框可以按照以下步骤进行:

- 1. 打开绘图工具栏:选择"2D线"工具。
- 2. 绘制矩形:右键点击矩形工具,绘制所需大小的矩形。例如,10x10mm。
- 3. 设置单位和栅格:使用 UMM 切换公制单位,使用 G 10/GD 10 切换栅格及显示栅格为10mm。
- 4. 选择形状:右键点击选择形状,然后右键点击特性。
- 5. 设置类型:在弹出的窗口中,将类型选择为"板框"。

PCB布局原则

遵照"先大后小,先难后易"的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。

去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短;减少信号跑的冤枉

路,防止在路上出意外。

相同结构电路部分,尽可能采用"对称式"标准布局;按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局。


同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。

发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发 热量大的元器件

高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频 信号分开;高频元器件的间隔要充分。元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起, 以便于将来的电源分隔。

3D功能

3D 通用工具栏



完成布局

在PADS Logic中打开PADS Layout链接

