整房輸出平台說明

文件

榮順軒有限公司

02-89839352

輸入網址 http://www.nhiot.rsx.ocm.tw:2000 後即可進入管理系統的登入畫面, 此畫面分為星聯宏和管理畫面及護理院所管理畫面,詳細說明如下。



星聯宏和管理畫面

於登入畫面輸入帳號:staq 密碼:staq,即可進入管理畫面。接續點擊右上角 「新增院所」以新增護理院所



● 依畫面輸入框「院所識別碼」及「院所名稱」進行資料填寫(如:dbRSX、容易護理),完成後點選「確定」即可新增完成



● 完成後即可於畫面瀏覽,建立之院所資料。其中「授予帳號」及「授予密碼」為該院所登入之帳密,須於建立完成後將此資料給予該院所管理者在登入畫面進行登入。



護理院所管理畫面

● 登入後即為系統主頁面,但因尚未建立設備,因此須於右上角「設置」進行 樓層、設備、群組等建立事項。



樓層管理

● 首先進行樓層新增,可於畫面右上角「新增樓層」進行樓層新增



● 樓層數可依照院所自家樓層數進行建立



- 樓層新增完成後,可於畫面上瀏覽院所當前所有樓層,而後方有「新增房
 - 號」可點選新增該樓層之房間號碼。



● 房間數可依照院所自家房間數進行建立



新增完樓層及房號後將如下圖,



設備管理

● 點擊左側選單「設備管理」,進行閘道器及其餘 11 項設備之新增



點擊閘道器標籤後再點選「新增閘道器」進行新增。



依輸入框之資料進行填寫,其中「識別碼」為閘道器產品之 MAC(如: 09:C7:AB:4D:66,則輸入 09C7AB4D66),「樓層」及「房號」將依樓層管理之資訊顯示,「連接裝置」須於其餘 11 項設備建置完成後方可選擇,且目



● 閘道器新增完成後畫面如下



點擊床標籤後再點選「新增床」進行新增。



● 依輸入框之資料進行填寫,其中「識別碼」為設備產品之 MAC(如:

09:C7:AB:4D:66,則輸入 09C7AB4D66),「樓層」及「房號」將依樓層管理之資訊顯示,「使用者」將依使用者管理之資訊顯示,以將設備數據與使用者關聯,「UUID」為設備產品之 UUID(如: 4ab5a26c-e728-11e9-81b4-2a2ae2dbcce4)。(11 項設備建置方式相同,故不一一說明)。



設備新增完成後書面如下,之後閘道器可對應設備連接




告警管理

點擊左側選單告警管理,此頁將顯示目前已建立之設備,以於畫面右側「設 定」設備之告警值。



告警值可依照院所自家設想進行設定/不設定。



使用者管理

點擊左側選單使用者管理,可於畫面右上角「新增使用者」進行新增使用



● 依輸入框之資料進行填寫,「樓層」及「房號」將依樓層管理之資訊顯示。



● 使用者新增完成後畫面如下,之後設備可對應使用者連接



群組管理

點擊左側選單群組管理,右上角「新增群組」可選擇多個設備名稱組成群組



● 依輸入框之資料進行填寫,「選擇設備」將依同種設備種類給予選擇。



群組新增完成後畫面如下



帳號管理

點擊左側選單帳號管理,右上角「新增帳號」進行新增帳號。此頁預設會顯 示管理者之帳號及密碼



● 依輸入框之資料進行填寫,「帳號」及「密碼」將為其他帳號進入平台之帳

溶。



主頁面

當所有設置完成退出後主頁面之「個人管理」標籤頁呈現如下,各樓層、房號內及使用者將依設置內容顯示,且也顯示其最近之睡眠帶數據,並依照告警值是否超標而更改顏色樣式。



主頁面之「群組管理」標籤頁呈現如下,將依設置群組內容顯示群組名稱及 內部成員。




監控頁面

監控頁面之設備標籤頁將依設置所連結之設備顯示於頂端,畫面左側為使用 者資訊及設備告警區塊,護理人員可點選「排除」以解除超標情況。畫面右 側包含排程及控制監測標籤頁。



● 點選排程日曆上任意時間點即可進行設定,使其於規定時間調整至設定角

度。(目前僅有護理床有排程)



控制畫面如下,護理人員須點擊「連接狀態」以使閘道器與設備藍芽連結成功,進而進行遠端控制護理床。



監測畫面如下,護理人員可於圖表中瀏覽使用者之頭部及腳部之角度資訊。



APP 設定閘道器連結 WIFI 頁面

● 進入 APP 畫面後,點選「掃描藍芽裝置」將詢問開啟手機藍芽功能。





● 開啟手機藍芽後,點選「掃描藍芽裝置」將掃描目前開放廣播的藍芽設備,接著點選對應的 MAC 進行 WIFI 設定,點選後閘道器將會亮藍燈表示藍芽已連結。設定完成即可關閉 APP。





THE END

又件

榮順軒有限公司

02-89839352