# 兼容性测评申请流程指导

#### 1、简要说明

- 第一次登陆后,需要签署相关协议。并补充厂家信息:联系电话、邮箱、企业全称(英文)、企业简称、企业简称(英文)。
- 如有问题,可以采用如下方式反馈问题
  - 。 联系工作人员
  - 给兼容性工作组发送邮件 (compatibility@mail.openharmony.io)
  - 在页面上点击"反馈图标"反馈问题
- 默认每个厂家有10GB存储空间。用来存储镜像、镜像说明等相关文件。扩充功能暂缓开通,如空间不够请删除历史冗余文件。
- 对于已经驳回的测评申请,请注意查看驳回原因,及时修正重新提交。
- 传播名称将在证书上展示,请慎重填写,相同产品请保持名称一致。
- 展示图片格式要求 (此项作为审核通过条件之一)
  - 开发板、模组、设备
    - https://docs.qq.com/pdf/DUUFMblFiS2ZkeXpw
  - 。 软件发行版

400×400(方形铺满,LOGO推荐置于左上方),不满足400\*400的其他位置留白

### 2、上传镜像(提交测评之前先上传镜像文件)

• 镜像管理->上传文件



选择文件(当前只支持压缩包的格式,压缩包内应包含镜像、镜像烧录工具和说明、镜像使用说明)、 支持断点续传

#### 3、创建测评指导

• 确认基本信息,然后点击下一步

	① 联系人	② 产品定义	(3) 报告上传	4 样机奇送
* 企业联系人:			* 企业联系电话:	
test4444			12312312312	
* 企业邮箱:				
test4@test.org				
				<b>②</b> 反馈
		保存	下一步	

- 填写产品信息, 然后点击下一步
  - 。 芯片/模组/开发板类型



- 。 商用设备类型
  - 1、选择测评类型
  - 2、选择操作系统类型
  - 3、选择OpenHarmony的版本号
  - 4、填写中文传播名称
  - 5、填写英文名称
  - 6、填写设备型号
  - 7、填写硬件版本号
  - 8、选择设备类型(如列表中没有对应的设备,请反馈问题,由后台添加)
  - 9、填写品牌中文名称
  - 10、填写品牌英文名称
  - 11、填写模组型号

- 12、填写芯片型号
- 13、填写设备描述信息
- 14、上传外观图
- 15、选择是否公示和公示时间
- 。 软件发行版
  - 1、选择测评类型
  - 2、选择操作系统类型
  - 3、选择OpenHarmony的版本号
  - 4、填写软件发行版传播名称
  - 5、填写模组型号和芯片信号(软件发行版要求适配同级别系统两款以上芯片),右侧点击加 号可以填写多行



- 6、填写设备描述信息
- 7、上传外观图
- 8、选择是否公示和公示时间
- 上传报告, 然后点击下一步



- 填写快递信息, 然后点击保存或者提交
  - 。 实物投递地址:北京市海淀区北清路156号园区Q6,兼容性工作组收,13671335601。
  - 。 为防止混乱, 快递内应附有的信息
    - 实物明细列表
    - 单位名称
    - 联系人及电话



## 4、测评进度查询和证书下载

• 在兼容性测评界面可以看到测评进度。如已通过并且发证即可下载证书



• 在我的证书界面可以查到已经通过并且发证的测评申请,可查看详情和证书下载

