

# 아날로그 2 오실로스코프와 함수발생기 주기적인 데이터 처리





# 오실로스코프(Oscilloscope,OSC)

- ❖ 특정 시간 간격의 전압 변화를 볼 수 있는 장치
- ❖ 시간에 따라 변화하는 신호를 주기적이고 반복적인 하나의 전압 형태로 파악할 수 있다






#### 오실로스코프의 기능

#### • 스위치

- 전원스위치.
- 수직 및 수평 스케일 조절기
- 수직 및 수평 위치 조절기
- 측정값 설정 스위치
- Intensity 조절기

측정스위치->측정기능선택 (주기, rms, peak to peak...)






#### 오실로스코프의 특징

#### ❖ X축

- sec/div 표시
- 파형의 주기 = (sec / div) \* 눈금 수
- 예 : 2msec/div \* 10div = 20msec
- 주파수 = 1/ 주기
- 예:f=1/T=1/20msec=50Hz

#### ❖ Y축

- volt/div 표시
- 전압 = (v/div) \* 눈금 수
- 예: 100mv/div \* 4 div = 400mV
- Vp=400 mV, Vpp=800 mV
- 실제는 측정값 설정 버턴으로 기능 설정 가능
  - Vp: peak voltage
  - Vpp: peak-to-peak voltage



## 오실로스코프의 특징 (con't)

#### ❖ 파형의 표시

- $F(t) = A \cdot \sin(\omega t + \theta) = A \cdot \sin(2\pi f t + \theta)$
- 여기서 *A* : 진폭(v), *f* : 주파수(Hz), *θ* : 위상 (rad)

#### ❖ 기타

- 입력 임피던스가 높으므로 멀티미터보다 정확한 값을 획득 가능
- OSC를 잘 다룰 수 있어야 한다(익숙할 때까지)
- OSC는 제품마다 조금씩 다르지만 기본적 기능은 비슷


#### ❖ 정현파의 실효값 (RMS 값)

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{t_0}^{t_0 + T} V^2(t) dt} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$




## 함수발생기(Function Generator)

- ❖ 여러 가지 형태의 함수를 발생시켜 전압 형태로 출력하는 장치
- ❖ 정현파, 구형파, 삼각파 등 출력 가능
- ❖ 진폭조절기로 출력조정 가능
- ❖ 스위치
  - 전원 스위치
  - 주파수 조절 스위치
  - 파형 조절 스위치
  - 진폭 조절 스위치
  - 숫자 입력 스위치
  - 출력 enable 스위치



FREQ -> 숫자입력(5) -> 단위입력(5) -> ENTER AMPL -> 숫자입력(5) -> 단위입력(5) -> ENTER







#### OSC 및 함수발생기

- ❖ 실험 순서
- ① 준비 및 기본 실험
  - 수평감도, 수직감도
- ② 파형 측정 실험
- ③ 실효값 및 오차 측정





#### ① 준비 및 기본 실험

#### ❖ OSC에 관련된 용어 이해

■ 초점 (Focus), 세기 (Intensity), 수직 및 수평 위치 조절 (Horizontal and Vertical Position), AC-GND-DC 스위치(Switch), 신호 입력 (Signal Input), 모드 스위치(Mode Switch), 트리거 단자(Trigger control)

#### 1. 준비작업

- ① 오실로스코프를 켜고, 선명도, 밝기, 스크린 상의 수평선과 일치하게 조절
- ② 오실로스코프의 입력채널에 함수 발생기를 연결하고, 함수 발생기의 출력이 1kHz의 정현파가 되도록 설정
- ③ 오실로스코프의 수직감도를 1 V/div로 설정, 함수발생기의 전압을 2v로 설정하여 4Vpp 정현파 조정





#### ① 준비 및 기본 실험

#### 2. 수평감도

- ④ 식 T = 1/f를 사용하여 ms 단위로 1kHz 정현파의 주기를 <결과표 6-1>에 기록한다.
- ⑤ 오실로스코프의 수평감도를 o.2 ms/div에 설정하라. 순서 4의 계산 결과를 사용하여, 1kHz 신호의 한 사이클이 적절하게 표시되도록 필요한 수평눈금 (div) 수를 측정하여 <결과표 6-1>에 기록한다.
- ⑥ 오실로스코프의 수평감도를 o.5 ms/div, 1 ms/div로 각각 바꾸면서, 1kHz 신호의 한 사이클이 적절하게 표시되도록 필요한 수평눈금(div) 수를 측정하여 <결과표 6-1>에 기록한다
- ⑦ 수평감도를 0.2 ms/div에서 0.5 ms/div과 1 ms/div로 바꾸었을때 정현파의 **모양**에 나타나는 효과는 무엇인가?

<결과표 6-1>

수평감도 측정(수직감도 1V/div)	1kHz, 4Vpp, 정현파
주기(ms)	1ms
수평감도 0.2ms/div, 1cycle 수평눈금(div)수	25
수평감도 0.5ms/div, 1cycle 수평눈금(div)수	10
수평감도 1ms/div, 1cycle 수평눈금(div)수	5





### ① 준비 및 기본 실험

#### 3. 수직감도

- ⑧ 함수발생기에 손대지 말고, 수평감도를 다시 o.2 ms/div로 하고, 수직감도를 2 V/div로 바꾸어라. 이 감도를 이용하여 피크 대 피크값 사이의 수직눈금(div) 수를 먼저 계산한다음, 감도에 곱하여 스크린 상의 정현파의 피크 대 피크값을 계산하여 <결과표 6-2>에 기록한다.
- ⑨ 오실로스코프의 수직감도를 o.5 V/div로 바꾸고, 순서 8을 반복한다.
- ① 수직감도를 2 V/div에서 0.5 V/div로 바꾸었을 때 정현파 **모양**에 나타나는 효과는 무엇인가?

수직감도 측정(수평감도 0.2ms/div)	1kHz, 4Vpp,정현파
수직감도 2V/div, peak-to-peak 수직눈금(div)수	10
수직감도 2V/div, peak-to-peak voltage	4
수직감도 0.5V/div, peak-to-peak 수직눈금(div)수	4
수직감도 0.5V/div, peak-to-peak voltage	4






## ② 파형 측정

- ① 오실로스코프에 5kHz의 6 Vpp 정현파를 명확하게 표시되도록 필요한 모든 조정을 맞추어라. 스크린의 중앙에 oV를 설정하라. 선택한 감도(ms/div, v/div)를 기록한다. 필요한수직, 수평눈금(div) 수를 주의깊게 기록하면서 <결과그림 6-a>에 파형을 그려라.
- ② <결과그림 6-b>에 100kHz 4 Vpp 구형파에 대해 순서 1를 반복한다.


5kHz, 6Vpp, 정현파 ms/div:0.2ms/div

v/div: 0.5V/div



<결과그림 6-a>

100kHz, 4Vpp, 구형파 ms/div: v/div:



<결과그림 6-b>





### ③ 실효값 및 오차 측정

- ① 스크린 상에 1kHz, 4 Vpp정현파로 재조정하라. 정현파의 실효값을 계산하여 <결과표 6-3>에 기록한다.
- ② 오실로스코프에서 함수 발생기를 분리하고 디지털 멀티미터를 사용하여 함수 발생기의 출력의 실효값를 측정하여 <결과표 6-3>에 기록
- ③ 계산된 것과 측정된 레벨의 차를 다음 식을 사용하여 %오차의 크기를 계산하여 <결과표 6-3>에 기록
  - $V_A$ =계산치, $V_M$ =측정치  $\%오차 = \left|\frac{V_A V_M}{V_A}\right| \times 100\%$

<결과표 6-3>

	1kHz, 4Vpp, 정현파
실효값 계산치	
실효값 측정치	
% 오차	





# ④ 결과확인

- ❖ 작성한 결과표와 결과 그림을 보여라.
- ❖ 조교의 물음에 답하고 채점 결과를 PLMS LAB 6에 직접 입력하라



# 디지털 및 아날로그 데이터 처리

	입력	출력
디지털	<pre>int pinNo = 13; pinMode(pinNo, INPUT); boolean value =</pre>	<pre>int pinNo = 13; boolean value = HIGH;  pinMode(pinNo, OUTPUT); digitalWrite(pinNo, value);</pre>
아날로그	<pre>int pinNo = A0; pinMode(pinNo, INPUT); int value =     analogRead(pinNo);</pre>	<pre>int pinNo = 3; int dutyCycle = 128;  pinMode(pinNo, OUTPUT); analogWrite(     pinNo, dutyCycle);</pre>



# 주기적인 처리를 위한 함수

#### void delay(unsigned long ms)

- 매개변수

• ms : 밀리초 단위의 지연 시간

**■ 반환값** : 없음

#### void delayMicroseconds(unsigned int us)

• us : 마이크로초 단위의 지연 시간

■ 반환값 : 없음

#### unsigned long millis(void)

• **매개변수** : 없음

• 반환값: 프로그램이 시작된 이후의 밀리초(millisecond) 단위 경과 시간






#### 주기적인 처리

- ❖ 실험 순서
- ① 버튼 및 LED 연결
- ② Millis함수를 이용한 Blink (Sketch 8-3)
- ③ 주기적인 LED 제어 delay 함수 이용 (Sketch 8-1)
- ④ 주기적인 LED 제어 millis 함수 이용 (Sketch 8-4)
- ⑤ 가변저항을 이용한 주기제어(Sketch 8-6)







# ② delay 함수 vs millis 함수

❖ delay 함수를 통해 LED를 반전시킨 후 1초 동안 대기

```
void loop() {
   LED_state = !LED_state; // LED 상태 반전
   digitalWrite(pin_LED, LED_state); // LED 출력
   delay(1000);
}

Sketch 8-2
```

- delay 함수가 실행 중인 동안에는 대부분의 마이크로컨트롤러 동작이 중지됨
- ❖ millis 함수는 프로그램 시작 후의 실행 시간을 반환함
  - delay 함수와 달리 실행 시간을 바로 반환하므로 다른 작업이 가능
  - 일정 시간 간격을 설정하기 위해서는 경과 시간을 계속 검사하여야 함

#### unsigned long millis(void)

• **매개변수** : 없음

• 반환값: 프로그램이 시작된 이후의 밀리초(millisecond) 단위 경과 시간




```
COM10
Lab.6-2
                                           link
                                                        Sketch 8-3
                                      전송
TIZOTO
112790
112675
112790
112675
                                           nt;
112790
                                           행 횟수
112790
112675
112790
112675
112790
112675
✔ 자동 스크롤
                    새 줄
                              9600 보드 레이트
                                                        1초에 100,000회 이상
                                                          경과 시간을 검사
  void loop() {
    time current = millis(); // 현재 시간
    count++; // loop 함수 실행 횟수
    // 1초 이상 시간이 경과한 경우
     if (time current - time previous >= 1000) {
       time previous = time current; // 시작 시간 갱신
       LED state = !LED state; // LED 반전
       digitalWrite(pin LED, LED state);
       Serial.println(count); // 1초 동안 loop 함수가 실행된 횟수 출력
       count = 0;
```

# Lab.6-2 ③ 주기적인 LED 제어 - delay

```
int pin_button = 14; // 버튼 연결 핀
int pin LED1 = 13, pin LED2 = 2; // LED 연결 핀
boolean LED_state1 = false; // LED 상태
boolean LED state2 = false;
void setup() {
 pinMode(pin button, INPUT);
 pinMode(pin LED1, OUTPUT);
 digitalWrite(pin LED1, LED state1);
 pinMode(pin LED2, OUTPUT);
                                             2번째 LED가 버튼에 즉각적인
 digitalWrite(pin LED2, LED state2);
                                             반응을 하는가?
                                             왜 이런 현상이 발생하는가?
void loop() {
 digitalWrite(pin_LED1, LED_state1);
 delay(1000); // 1초 대기
 LED state1 = !LED state1; // 13번 LED 반전
 if (digitalRead(pin_button)) { // 버튼이 눌러진 경우
   LED state2 = !LED state2; // 2번 LED 반전
   digitalWrite(pin LED2, LED state2);
```



# (Lab.6-2) 3 주기적인 LED 제어 - delay





#### ④ 주기적인 LED 제어 - millis

Sketch 8-4

```
int pin_button = 14; // 버튼 연결 핀
int pin LED1 = 13, pin LED2 = 2; // LED 연결 핀
unsigned long time previous, time current;
boolean LED_state1 = false; // LED 상태
boolean LED state2 = false;
void setup() {
 pinMode(pin_button, INPUT);
 pinMode(pin_LED1, OUTPUT);
 digitalWrite(pin_LED1, LED_state1);
 pinMode(pin_LED2, OUTPUT);
 digitalWrite(pin LED2, LED state2);
 time_previous = millis(); // 현재 시간
```

Continued on next slide





Sketch 8-4


```
void loop() {
                                               첫 번째 LED의 blink
 time_current = millis();
 if (time_current - time_previous >= 1000) {
   time previous = time current; // 시작 시간 갱신
   LED_state1 = !LED_state1; // LED 반전
   digitalWrite(pin LED1, LED state1);
 if (digitalRead(pin_button)) { // 버튼이 눌러진 경우 버튼 입력 처리
   LED_state2 = !LED_state2; // 2번 LED 반전
   digitalWrite(pin_LED2, LED_state2);
   delay(100); // 왜 필요할까?
```

버튼을 누르고 있으면 LED는 어떻게 되는가? 해결 방법은 ? (sketch 6-5 참고)






# ④ 주기적인 LED 제어 - millis







# Lab.6-2 (5) 가변저항을 이용한 주기제어

Sketch 8-6

```
int pin_LED = 13; // LED 연결 핀
unsigned long time previous, time current;
unsigned long interval = 1000; // 점멸 간격
boolean LED state = false; // LED 상태
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(pin LED, OUTPUT);
  digitalWrite(pin_LED, LED_state);
 Serial.begin(9600);
  time previous = millis(); // 현재 시간
```

Continued on next slide



```
COM<sub>10</sub>
                                                 전송
                                                                          Sketch 8-6
COLLECT MICELANT 12 1512 M2
Current interval is 1056 ms.
Current interval is 1012 ms.
Current interval is 918 ms.
Current interval is 785 ms.
Current interval is 733 ms.
                                                       >= interval) {
Current interval is 697 ms.
Current interval is 607 ms.
                                                      is ");
Current interval is 542 ms.
Current interval is 512 ms.
Current interval is 512 ms.
Current interval is 512 ms.
                                                       / 시작 시간 갱신
                                       9600 보드 레이트
✔ 자동 스크롤
         LLU State - : LLU State, // LLU
        digitalWrite(pin_LED, LED_state);
     int adc = analogRead(A0): // 가변저항 읶기
     interval = map(adc, 0, 1023, 500, 1500); // 점멸 간격으로 변환
                         0.5 ~ 1.5초 사이의 시간으로 매핑
```



# 참고: map() 함수

#### long map(long value, long fromLow, long fromHigh, long toLow, long toHigh)

Re-maps a number from one range to another. That is, a value of fromLow would get mapped to toLow, a value of fromHigh to toHigh, values in-between to values in-between, etc.

value: the number to map

fromLow: the lower bound of the value's current range

from High: the upper bound of the value's current range

toLow: the lower bound of the value's target range

to High: the upper bound of the value's target range

new\_value = map(value, 0, 10, 1, 100)

1 -> 10


2 -> 20

10 -> 100





# ⑤ 가변저항을 이용한 주기제어







# ⑥ 결과확인

- ❖ 작성한 Sketch 8-3, 8-5, 8-6 편집창을 보여라
- ❖ Sketch 8-3, 8-5, 8-6의 실행을 보여라
- ❖ 조교의 물음에 답하고 채점 결과를 PLMS LAB 6에 직접 입력하라




### 실습과제

#### ❖ 아래 동작을 하는 Sketch를 작성하라

- Digital 2번,3번 핀에 LED연결
- 가변저항으로 2번, 3번 LED의 점멸 속도를 동시에 제어하라
- 가변저항으로부터의 입력이 커지면 2번핀 LED는 빨라지고 3번핀 LED는 느려지도록 구현 (가변저항 입력이 작아지면 반대로 동작)
- 점멸 주기는 (o.5초~ 1.5초)
- Millis 함수를 사용하여 구현
- 동작 동영상을 참고할 것

#### ❖ 제출 방법

- 1. PLMS의 HW 6에 작성한 Sketch 코드를 입력하라
- 2. 또한 실행결과를 촬영한 동 영상 링크를 포함 하여 제출 하라





#### 맺는말

#### ❖ 일정 시간 간격으로 특정 동작을 반복하는 방법

- delay 함수 사용 방법
  - delay 함수가 실행 중인 동안은 대부분의 다른 작업을 수행하지 못함
  - 즉각적인 반응을 얻기 어려울 수 있음
- millis 함수 사용 방법
  - 현재까지의 실행 시간을 바탕으로 시간 경과를 계산
  - 코드가 복잡해지는 단점은 있지만 즉각적인 반응을 얻을 수 있음

