Rockchip Gstreamer 使用手冊

June 26, 2018

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2018 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址:福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-591-83991906 客户服务传真: +86-591-83951833 客户服务邮箱: www.rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip SDK 提供的针对 Gstreamer framework 的支援。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于所以 Gstreamer 新手。



Contents

1	在 SDK 中启用 Gstreamer	1
	Gstreamer 应用程式介面	5
	2.1 简易 pipeline 示例	C
	2.2 示例解说	6



Chapter 1

在 SDK 中启用 Gstreamer

欲使用本公司之 media framework, 请于 buildroot 当中开启 Gstreamer 相关包:




Figure 1.1: User space 包选单

Gstreamer 属于 Audio and Video application, 所以请进入下面的选单:

```
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <>> selectes a feature, while <>> will exclude a feature. Press <Esc><Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] feature is selected [] feature is excluded

[*] rockchip BSP packages --->
-*- BusyBox
(board/rockchip/rk3399/busybox.configuration file to use?
() Additional BusyBox configuration fragment files
[] show packages that are also provided by busybox
[] Install Stelinux support
[] Install the watchdog daemon startup script

| Mudio and video applications --->
| Debugging, profiling and benchmark --->
| Debugging, profiling and benchmark --->
| Debugging, profiling and benchmark --->
| Finess the market of the profiles of
```

Figure 1.2: 大部分 audio 与 video 的函式库所在的选单

按照默认的配置,需要的包已经大数被选中,如果不需要音讯的解码,可以不要选 gst1-libav 这个包,这个包是依赖 ffmpeg 来进行解码的。我们是使用 Gstreamer 1.x 世代的,可以不用去管 Gstreamer 0.10 的包,Gstreamer 官方目前已经基本上没有在维护。

Figure 1.3: 官方的 Gstreamer 包

您需要何种 Gstreamer plugins,或者任何的输入输出组建,可以上到下面的位置查询目前已经被支援的项目:

- 1. Gstreamer plugins base
- 2. Gstreamer plugins good
- 3. Gstreamer plugins bad

Rockchip 平台的上的 Video encoder 与 Video decoder 的支援,全部放置于 BSP packages 之中,返回图1.2所示状态,移动选单,参考图1.4的位置进入

Copyright 2018 @Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

Figure 1.4: Rockchip BSP 包

按照下图选中相关的包,默认配置下应该是已经选中了。

Figure 1.5: Gstreamer rockchip 和 Rockchip MPP



Chapter 2

Gstreamer 应用程式介面

Gstreamer 一般推荐自我包裹的方式工作,因为在 Gstreamer 中比较好处理影音同步,QoS 和缓冲等问题,但是如果您期望直接访问 Gstreamer 中的资料,可以参考下面两个文档:

- 1. Gstreamer 用例手册
- 2. Gstreamer Appsink 手册

在Gstreamer rockchip的包中, Rockchip 亦提供了相关示例给您参考。

2.1 简易 pipeline 示例

Gstreamer 有提供一些简单测试工具,可以很简单的连接 plugins 的 elements,创建一个简单的 pipeline。在无需要控制流程的时候,可以验证整个资料流向。

播放一个使用 RTSP 协定提供影片信息的网路流:

gst-launch-1.0 playbin uri="rtsp://b1.dnsdojo.com:1935/live/sys3.stream"

播放一个本地的影片文件,這個文件在/home/root/videos 下面:

gst-launch-1.0 playbin uri=file:///home/root/videos/deartaiwan.mp4

播放摄像头的图像:

gst-launch-1.0 v4l2src ! queue ! glimagesink

将摄像头的图像进行编码:

gst-launch-1.0 v4l2src ! videoconvert ! jpegenc ! jpegparse ! mutilfilesink \land location=~/out/%05d.jpg

2.2 示例解说

在示例中,创建了一个 pipeline 模板,并使用了 decodebin,根据在 Gstreamer rockchip 中的权重设定,会优先使用 Rockchip 上的解码器。

```
pipeline =
    "filesrc name=\"src\" ! decodebin name=\"decode\" ! video/x-raw ! appsink sync=
    false name=\"sink\"";
dec->pipeline = gst_parse_launch (pipeline, NULL);
```

gst-decoder-app.c

这边指定上面 pipeline 中的来源文件位置,如果使用 rtsp 等来源,可以更换上面所使用的 plugins,并指定 uri。

```
src = gst_bin_get_by_name (GST_BIN (dec->pipeline), "src");
g_object_set (G_OBJECT (src), "location", filename, NULL);
gst_object_unref (src);
```

gst-decoder-app.c

这边是在示例中,用来处理输出资料的 thread,并且从 pipeline 中的 appsink 这个 plugin 中获得影片资料。

```
video_frame_loop (void *arg)
{
    struct decoder *dec = arg;

do {
    GstSample *samp;
    GstBuffer *buf;

samp = gst_app_sink_pull_sample (GST_APP_SINK (dec->sink));
```

gst-decoder-app.c

下面的部分示范了获得输出影片的解析度等资料

gst-decoder-app.c

在示例当中我们是把当前的画面资料直接写入到储存器当中,受限到储存器速度的限制,可能速 度会比较慢,可以考虑采用不同的方法在处理。

```
g_snprintf (filename, sizeof (filename), "img%05d.%s", dec->frame,
    pixfmt_str);
g_file_set_contents (filename, map_info.data, map_info.size, NULL);
```

gst-decoder-app.c