Rockchip

DLNA 开发指南

发布版本:1.00

日期:2018.05

<u>前言</u>

概述

本文主要介绍基于 Buildroot DLNA 开发指南

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3308	4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2018.05.28	1.00	sch	初始版本

<u>目录</u>

1.1 DLNA 概述	1
1.2 DLNA 重要概念	
1.3 DLNA 框架	3
1.4 开发指引	4

插图目录

图 1-1 DI	LNA 一个应用场景	1
	LNA 层次结构	
图 1-3 gr	mrender-resurrect 配置文件	4
图 1-4 lib	oupnp 配置文件	4
图 1-5 lib	oupnp 版本信息	5
	mrender-resurrect 版本信息	
图 1-7 rk	3308 设置环境变量	6
图 1-9 rk	3308 menuconfig-1	7
图 1-9 rk	x3308 menuconfig-2	7
图 1-9 rk	3308 menuconfig-3	8
图 1-10 r	rk3308 menuconfig-4	9
图 1-11 r	rk3308 导出配置	9
图 1-12	rk3308 SDK 全编译	9
图 1-13	rk3308 SDK 全编译后生成 IMG 文件	
图 1-14	单独编译 gmrender-resurrect	10
图 1-15	单独编译 buildroot	11
图 1-16	rk3308 烧写工具	
图 1-17	手动启动 gmrender-resurrect	12
图 1-18	QQ 播放器界面 1	13
图 1-19	QQ 播放器界面 2	14
图 1-20	QQ 播放器界面 2	15
图 1-21	QQ 播放器界面 2	16

1.1 DLNA 概述

DLNA 的全称是 DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE(数字生活网络联盟)。

DLNA 成立于 2003 年 6 月 24 日, 其前身是 DHWG (Digital Home Working Group 数字家庭工作组),由 Sony、Intel、Microsoft 等发起成立、旨在解决个人 PC ,消费电器,移动设备在内的无线网络和有线网络的互联互通,使得数字媒体和内容服务的无限制的共享和增长成为可能。DLNA 的口号是 Enjoy your music, photos and videos, anywhere anytime。

DLNA 宣布组织在 2017 年 1 月 15 日正式解散,未来不会再更新 DLNA 标准。

DLNA 将其整个应用规定成 5 个功能组件。从下到上依次为: 网络互连, 网络协议, 媒体传输, 设备的发现控制和管理, 媒体格式, 以下是 DLNA 的一个应用场景(实际场景远不止这些)



图错误! 文档中没有指定样式的文字。-1 DLNA 一个应用场景

1.2 DLNA 重要概念

1.Home NetWork Device(HND)。这类设备指家庭设备,具有比较大的尺寸及较全面的功能,主要与移动设备区别开来,下属 5 类设备:

(1)Digital Media Server(DMS)。数字媒体服务器,提供媒体获取、记录、存储和输出功能。同时,内容保护功能是对 DMS 的强制要求。DMS 总是包含 DMP 的功能,并且肯能包含其他智能功能,包括设备/用户服务的管理;丰富的用户界面;媒体管理/收集和分发功能。DMS 的例子有 PC、数字机顶盒(附带联网,存储功能)和摄像机等等。

- (2)DMP。数字媒体播放器。能从 DMS/M-DMS 上查找并获取媒体内容并播放和渲染显示。比如智能电视、家庭影院等。
- (3)DMC。数字媒体控制器,查找 DMS 的内容并建立 DMS 与 DMR 之间的连接并控制媒体的播放。如遥控器。
- (4)DMR。数字媒体渲染设备。通过其他设备配置后,可以播放从 DMS 上的内容。与 DMP 的区别在于 DMR 只有接受媒体和播放功能,而没查找有浏览媒体的功能。比如显示器、音箱等。
 - (5)DMPr。数字媒体打印机,提供打印服务。网络打印机,一体化打印机就属于 DMPr。
- 2.Mobile Handheld Devices(MHD)手持设备。相比家庭设备,手持设备的功能相对简化一些,支持的媒体格式也会不同。
 - (1)M-DMS。与 DMS 类似,如移动电话,随身音乐播放器等。
 - (2)M-DMP。与 DMP 类似。比如智能移动电视。
 - (3)M-DMD。移动多媒体下载设备。如随身音乐播放器,车载音乐播放器和智能电子相框等
 - (4)M-DMU。移动多媒体下载设备。如摄像设备和手机等。
- (5)M-DMC。与 DMC 类似。P 如 DA,智能遥控器。 手持设备没有定义 M-DMR,因为手持设备会讲究便利性,会附加查找控制功能,

要不然就只是普通的移动电视或收音机了。

- 3.Networked Infrastructure Devices (NID) 联网支持设备。
- (1)Mobile Network Connectivity Function (M-NCF)。移动网络连接功能设备。提供各种设备接入移动网络的物理介质。 DLNA 的希望是全部实现无线化。
 - (2)Interoperability Unit (MIU)媒体交互设备。提供媒体格式的转换以支持各种设备需要。

1.3 DLNA 框架

DLNA 架构是个互联系统,因此在逻辑上它也类似 OSI(Open System Interconnection,开放系统 互连)七层网络模型。

DLNA 架构分为如下图 7 个层次:

Image, Audio, AV Media Media Formats Collections, XHTML Print Documents HTTP 1.0/1.1 and RTP Media Transport UPnP AV and Printer:1, CEA-2014-A Device Discovery & Control, Media Management and UPnP Device Architecture 1.0 Remote UI IPv4 Protocol Suite Network Stack Wired: 802.3i, 802.3u, MoCA Wireless: 802.11 a/b/g/n Network Connectivity Wireless: Bluetooth Other: priority-based QoS

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-2 DLNA 层次结构

- (1) NetWorking Connectivity 网络互联方式:包括物理连接的标准,有有线的,比如符合 IEEE802.3 标准的 Ethernet,;有无线的,比如符合 IEEE802.11a/g 标准的 WiFi,能做到 54Mbps,蓝牙(802.15)等,技术都很成熟。现在 OFDM 和 MIMO(802.11n)已经能做到 300Mbps 了,早就超过比较普及的 100Mbps 的 Ethernet 了,只不过产品还没有普及,以后肯定会用到。
- (2) NetWorking Stack 网络协议栈: DLNA 的互联传输基本上是在 IPV4 协议簇的基础上的。用 TCP 或者 UDP 来传都可以。这一层相当于 OSI 网络层。
- (3) Device Discovery&Control 设备发现和控制。 这个层次是比较 essential 的,是 DLNA 的基础协议框架。DLNA 用 UPnP 协议来实现设备的发现和控制。这一部分可以看一下 http://upnp.org/sdcps-and-certification/standards/device-architecture-documents/里的文档。

Rockchip 开发指南 DLNA

(4) Media Management 媒体管理。媒体管理包括媒体的识别、管理、分发和记录(保存),UPnP AV Architecture:1 and UPnP Printer Architecture:1 这两个属于 UPnP 的文档会说明如何进行媒体管理。

- (5) Media Transport 媒体传输:这一层用 HTTP(HyperText Transfer Protocol)超文本传输协议。就是平时我们上网用的媒体传输协议。HTTP 用 TCP 可靠传输,也有混合 UDP 方式的 HTTP。现在 HTTP 的最新版本是 HTTP1.1。可选协议是 RTP。
- (6) Media Formats 媒体格式。格式 Formats 在这里等同于编码格式 Codec,平时我们说的编码格式比如 Mpeg-2,AVC,x264 就是视频编码格式; PCM,mp3(MPEG-2 Layer 3),aac,flac 就是音频编码格式。而 avi,rmvb,mkv 这些是媒体封装格式,包含视频音频可能还有字幕流。比如一个常见的后缀为mkv 的文件,它的视频 Codec 是 x264,音频是 aac,它的视音频编码属于 Mpeg-4 Codec Family。

1.4 开发指引

前 3 章我们对 DLNA 有个初步的了解,接下来我们来搭建一个 DLNA 环境实现 M-DMS (手机 QQ 音乐播放器) 推送音乐到 DMR(RK3308 智能音箱)。

我们选择 gmrender-resurrect 开源代码来搭建 DMR 角色,找一个手机安装 QQ 播放器充当 M-DMS 角色。

1.4.1 编译

1.4.1.1 版本确认:

编译之前我们先确认一下 gmrender-resurrect 和关联库 libupnp 的版本,确保版本符合一下要求:

gmrender-resurrect 版本: 33600ab663f181c4f4f5c48aba25bf961760a300 Libupnp 版本: 1.6.21

Buildroot 的 package 的配置信息在 Buildroot/package 文件下相应的文件夹里, 每个文件夹包含 3 个文件,分别是*.in, *.hash, *.mk, 以下是 gmrender-resurrect 和 libupnp 的配置文件截图:

```
sch@sys3:~/rk3308$ cd buildroot/package/gmrender-resurrect/
sch@sys3:~/rk3308/buildroot/package/gmrender-resurrect$ ls
Config.in gmrender-resurrect.hash gmrender-resurrect.mk
sch@sys3:~/rk3308/buildroot/package/gmrender-resurrect$
```

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-3 gmrender-resurrect 配置文件

```
sch@sys3:~/rk3308$ cd buildroot/package/libupnp
sch@sys3:~/rk3308/buildroot/package/libupnp$ ls
Config.in libupnp.hash libupnp.mk
sch@sys3:~/rk3308/buildroot/package/libupnp$
```

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-4 libupnp 配置文件

其中

Rockchip 开发指南

- *.in 文件记录了 makeconfig 中的开关宏
- *.hash 文件记录了代码压缩包的 HASH 值和版本信息
- *.mk 文件记录了代码编译信息和版本信息

我们使用 vi 命令打开对应的文件,来确认版本信息,如下图:

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-5 libupnp 版本信息

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-6 gmrender-resurrect 版本信息

1.4.1.2 配置

编译之前按照以下步骤进行配置

1,设置环境变量,使用 source buildroot/build/envsetup.sh

```
sch@SYS3:~/rk3308$
sch@SYS3:~/rk3308$ source buildroot/build/envsetup.sh
You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:
1. rockchip_rk3308_release
rockchip_rk3308_debug

    rockchip_rk3308_robot_release
    rockchip_rk3308_robot_debug

rockchip_rk3308_mini_release
rockchip_rk3308_pcba
7. rockchip_rk3326_release
8. rockchip_rk3326_debug
rockchip_rk3308_recovery
Which would you like? [1] 1 🖛
#TARGET_BOARD=rk3308
#BUILD_TYPE=64
#OUTPUT_DIR=output/rockchip_rk3308_release
#CONFIG=rockchip_rk3308_release_defconfig
  GEN
            /home/sch/rk3308/buildroot/output/rockchip_rk3308_re
  configuration written to /home/sch/rk3308/buildroot/output/rc
sch@SYS3:~/rk3308$
```

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-7 rk3308 设置环境变量

2, 配置 menuconfig

```
Dear of the partie of the make help a
sch@SYS3:~/rk3308$ make menuconfig
umask 0022 && make -C /home/sch/rk3308/buildroot O=/home/sch/rk3308/buildroot/output/roc
GEN /home/sch/rk3308/buildroot/output/rockchip_rk3308_release/Makefile
 /home/sch/rk3308/buildroot/output/rockchip_rk3308_release/.config - Buildroot 2018.02-r
                                                                         – Buildroot 2018.02-rc3-00079-დ
      Arrow keys navigate the menu. Enter> selects submenus ---> (or empty submenus --- excludes a feature. Press <Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Leger
                                                                       Target options --->
                                                                       Build options --->
                                                                       Toolchain
                                                                                     --->
                                                                       System configuration --->
                                                                       Kernel
                                                                       √Target packages --->
                                                                       Filesystem images --->
                                                                       Boot loaders
                                                                       Host utilities
                                                                       Legacy config options --->
```

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-9 rk3308 menuconfig-1

```
(board/rockchip/rk3308/busybox.config) BusyBox configurat
() Additional BusyBox configuration fragment files
      Show packages that are also provided by busybox
      Enable SELinux support
       Individual binaries
      Install the watchdog daemon startup script
    rockchip BSP packages
    Audio and video applications --->
Compressors and decompressors --->
Debugging, profiling and benchmark --->
    Development tools
    Filesystem and flash utilities --->
    Fonts, cursors, icons, sounds and themes --->
    Graphic libraries and applications (graphic/text)
    Hardware handling
    Interpreter languages and scripting --->
    Libraries --->
    Mail
           --->
    Miscellaneous
    Networking applications --->
    Package managers
    Real-Time ----
    Security --->
Shell and utilities --->
    System tools --->
    Text editors and viewers --->
```


图错误! 文档中没有指定样式的文字。-9 rk3308 menuconfig-2

```
bellagio
    dvblašt
    dvdauthor
    dvdrw-tools
    espeak
    faad2
    ffmpeg
    ffmpeg3
    flac
    flite
[*] gmrender-resurrect
   gstreamer 0.10
gstreamer 1.x
       enable unit test libraries
       enable command-line parser
       enable tracing subsystem
       enable gst-debug trace support
       enable plugin registry
       install gst-launch & gst-inspect
       gstreamer1-mm
       gst1-plugins-base
       qst1-plugins-good --->
×
       gst1-plugins-bad --->
       gst1-plugins-ugly --->
gst1-libav
       qst1-rtsp-server
       *** gst1-validate depends on python ***

*** gst1-vaapi needs udev /dev management and a toolch
       *** gst-omx requires a OpenMAX implementation ***
[ ] jack2
    *** kodi needs python w/ .py modules, a udlibc or glibc
*** kodi needs an OpenGL EGL with either an openGL or an
    lame
    madplay
    mimic
    *** miraclecast needs systemd and a glibc toolchain w/ t
    mjpegtools
    modplugtools
Ľ(+).
        <Select>
                      < Exit >
                                     < Help >
                                                   < Save >
                                                                  < Loa
```

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-9 rk3308 menuconfig-3

如果 gmrender-resurrect 未被选中(图为选中),按Y选中后 save 保存



图错误! 文档中没有指定样式的文字。-10 rk3308 menuconfig-4

保存 config 之后还不能编译,需要使用 make savedefconfig 导出配置

```
sch@SYS3:~/rk3308$ make savedefconfig
umask 0022 && make -C /home/sch/rk3308/buildroot 0=/home/sch/rk3308/buildroot/output/rockc
GEN /home/sch/rk3308/buildroot/output/rockchip_rk3308_release/Makefile
sch@SYS3:~/rk3308$
```

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-11 rk3308 导出配置

成功导出配置后我们可以相关的编译,请参考1.4.1.3

1.4.1.3 编译

1, 如果没有编译过,请使用 build.sh 进行全编译

```
sch@SYS3:~/rk3308$
sch@SYS3:~/rk3308$ ./build.sh
You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:
1. rockchip_rk3308_release
rockchip_rk3308_debug

    rockchip_rk3308_robot_releas
    rockchip_rk3308_robot_debug

 rockchip_rk3308_mini_release
rockchip_rk3308_pcba
 7. rockchip_rk3326_release
8. rockchip_rk3326_debug
rockchip_rk3308_recovery
Which would you like? [1] rockchip_rk3308_release
rockchip_rk3308_release
#TARGET_BOARD=rk3308
#BUILD_TYPE=64
#OUTPUT_DIR=output/rockchip_rk3308_release
              图错误! 文档中没有指定样式的文字。-12 rk3308 SDK 全编译
```

全编译之后,会在 IMAGE 目录下生成一个子目录 IMAGE\RK3308-EVB-DMIC-I2S-V10_20180515.1456_RELEASE_TEST\IMAGES,该目录下包含了 RK3308 所需要的全部 IMG,如下图:

3称	修改日期	类型	大小
oot.img	2018/5/15 14:59	光盘映像文件	7,832 KB
၍ cfg.img	2018/5/15 14:59	光盘映像文件	2,660 KB
📵 data.img	2018/5/15 14:59	光盘映像文件	12,581 KB
📵 kernel.img	2018/5/15 14:59	光盘映像文件	7,599 KB
MiniLoaderAll.bin	2018/5/15 14:59	FTE Binary Expo	255 KB
parameter.txt	2018/5/15 14:59	文本文档	1 KB
i resource.img	2018/5/15 14:59	光盘映像文件	229 KB
rk3308_loader_v1.11.101.bin	2018/5/15 14:59	FTE Binary Expo	255 KB
rk3308_loader_v1.20.101.bin	2018/5/15 14:59	FTE Binary Expo	251 KB
🔝 RkEcho.apk	2018/5/15 14:59	Android 程序安	6,506 KB
i rootfs.img	2018/5/23 10:29	光盘映像文件	38,488 KB
toolsconfig	2018/5/15 15:02	文件	6 KB
📵 trust.img	2018/5/15 14:59	光盘映像文件	4,096 KB
📵 uboot.img	2018/5/15 14:59	光盘映像文件	4,096 KB
📵 update.img	2018/5/15 14:59	光盘映像文件	70,155 KB

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-13 rk3308 SDK 全编译后生成 IMG 文件

如果系统有全编译过,我们可以使用 make gmrender-resurrect-rebuild 只编译 gmrender-resurrect 及其相关库。

```
sch@SyS3:~/rk3308$
sch@SyS3:~/rk3308$
make gmrender-resurrect-rebuild
umask 0022 && make -c /home/sch/rk3308/buildroot ol/home/sch/rk3308/buildroot/output/rockch
rm -f /home/sch/rk3308/buildroot/output/rockchip_rk3308_release/build/gmrender-resurrect-3
rm -f /home/sch/rk3308/buildroot/output/rockchip_rk3308_release/buildroot/output/rockchip_rk3308_release/buildroot/output/rockchip_rk3308_release/buildroot
```

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-14 单独编译 gmrender-resurrect

gmrender-resurrect 单独编译完成之后, 需要使用 make 命令来生成 rootfs。

Rockchip 开发指南 DLNA

```
| make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
| sch@sy53::/rk3308$
| sch@sy53::/rk3308|
| sch@sy53::/rk330
```

IMAGE\RK3308-EVB-DMIC-I2S-V10 20180515.1456 RELEASE TEST\IMAGES\rootfs.img

RK3308-EVB-DMIC-I2S-V10_20180515. 1456_RELEASE_TEST 该文件夹是自动生成的,请以当时生成的文件夹为准。

生成的 rootfs 在 buildroot\output\rockchip rk3308 release\images\rootfs.squashfs, 用该文

编译完成之后,我们就可以烧写代码进行运行了,请参考1.4.2运行。

1.4.2 运行

件替换掉

使用工具 tools\windows\AndroidTool\AndroidTool_Release\AndroidTool.exe 将生成的 BIN 烧写到 RK3308 当中

Rockchip 开发指南



图错误! 文档中没有指定样式的文字。-16 rk3308 烧写工具

烧写完成后启动 RK3308.

如果 SDK 开机自动启动 DLNA,请参考 1.4.3 测试 DLNA 的功能。

如果 SDK 开机没有自动启动 DLNA,需要按如下方式手动启动 DLNA(前提是已经连接网络,否则 DLNA 会启动失败)

gmediarender -f rk3308 gmediarender 0.0.7-git stärted [gmediarender 2018-05-25_ffc096c (libupnp-1.6.21; glib-2.5 Logging switched off. Enable with --logfile=<filename> (e.g. --logfile=/dev/stdout for con Ready for rendering.

图错误! 文档中没有指定样式的文字。-17 手动启动 gmrender-resurrect

看到 Ready for rendering 说明启动成功等待手机连接(rk3308 将作为 DMR 的名称被手机看到),接下来的步骤请参考 1.4.3

1.4.3 测试

将手机接入局域网(需要和 RK3308 同一个网段),打开手机 QQ 播放器,选择一首歌曲。




图错误! 文档中没有指定样式的文字。-18 QQ 播放器界面 1

看到上图红色箭头指定的图标,点击打开如下图:



图错误! 文档中没有指定样式的文字。-19 QQ 播放器界面 2

将会出现 rk3308, 选择后这首歌曲将被推送到 RK3308 上, 手机进入显示播放的进度条



图错误! 文档中没有指定样式的文字。-20 QQ 播放器界面 2

播放的过程中,你可以调节音量,切换上下曲,再次单击 可以看到当前播放设备是 RK3308, 如下图:



图错误! 文档中没有指定样式的文字。-21 QQ 播放器界面 2