Rockchip Linux

DS5 性能调试工具 Streamline 使用说明

发布版本:0.01 日期:2018.06

免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。 本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2018 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-591-83991906 客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: www.rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip 处理器内 HDMI 逻辑模块的功能、常用的接口和内部工作原理,通过实例介绍 HDMI 模块的开发过程以及注意事项。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK3399	4.4
RK3288	4.4

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
20180615	v0.1	wxt	初始版本

目录

搭建 ARM DS-5 STREAMLINE	
(1) 安装 Ds-5 软件	
(2) 编译和安装 gator	
a) 把上面 gatord.ko 和 gatord 放到 firefly 机器,然后加载 ko	
(这里放到/usr/local)	
b) 检查下是否成功:	6
c) 打开安装好的 DS-5 软件	6
d) 运行 gatord	8

搭建 ARM DS-5 STREAMLINE

ARM DS-5(Development Studio 5)是 ARM 公司为应用程序开发人员、设置制造商和芯片供应商提供的软件开发套件。除了编译,链接工具之外,ARM 还提供了一个非常酷的性能调试工具: Streamline。由于 Streamline 可以监视 ARM CPU 和 Mali GPU 的负载,我们选择的设备端是 RK3399 firefly ((4A72+2A53) CPU + Mali T860 GPU)

(1) 安装 Ds-5 软件

这 边 有 linux/window 的 版 本: https://developer.arm.com/products/software-development-tools/ds-5-development-studio/downloads

这边使用 Windows 64-bit

File: DS500-BN-00022-r5p0-28rel1.zip (1.57 GB)

(2) 编译和安装 gator

gator 有两部分, driver 和 daemon

这个都在 DS-5 安装目录里可以找到

C:\Program Files\DS-5 v5.28.1\sw\streamline\gator\

其中 driver 需要放到 kernel 编译, daemon 需要自己编译可执行文件 gatord.

gator.ko 和 gatord 这边编译好,共享在百度网盘:

https://pan.baidu.com/s/1GDwWSGKAavpQ7eFDwsGnoQ

a) 把上面 gatord.ko 和 gatord 放到 firefly 机器, 然后加载 ko

(这里放到/usr/local)

root@linaro-alip:/usr/local# insmod gator.ko

[18.949172] gator: Detected CPUID for 4 as 0x41d08

[18.949256] gator: Detected CPUID for 0 as 0x41d03

. . .

b) 检查下是否成功:

root@linaro-alip:/usr/local# Ismod


Module Size Used by

gator 98304 0

c) 打开安装好的 DS-5 软件


这里 check 下 Help--->Arm License Manager 是否有可以用的 license.

(试用和收费的 license,具体申请可以参考软件里面 ds-5_license_management_guide)




注意比如上面有个打勾才表示可以使用.

我们打开 DS-5 的 eclipse,选择 Window=>Show View=>Other=>Streamline = >Streamline Data。



点击 Launch Streamline



这边通过统一局域网链接, 172.16.22.233 是 firefly 连上以太网的 ip 地址.

d) 运行 gatord

确保 gator.ko 已经加载了,然后运行 gatord

root@linaro-alip:/usr/local# ./gatord -d &

...INFO:main(/home/jenkins/workspace/tools.streamline.nightly.master/OS/streamline-linux/native/gator/daemon/main.cpp:692): Waiting on connecting.

有上面提示,最后点击软件的红色按钮 start capture,开始测试: