
Chapter 3 물리중(physical layer) 개요

물리층의 주요 기능

- 물리적 매체를 통해 비트 스트림을 전기 혹은 광학 신호로 전달하는 책임을 가짐
 - ✓ 물리적인 장치와 인터페이스가 전송을 위해 필요한 기능과 처리 절차를 규정

물리층에서의 통신 사례





신호(SIGNAL)

- 정보(데이터)가 전송되기 위해서는 전송매체를 통해 전달하기 적합한 형태의 전자기 신호로 변환되어야 함
 - ✓ 송신측
 - 데이터를 신호로 부호화
 - ✓ 수신측
 - 신호를 데이터로 복호화

§ 1. 아날로그(Analog)와 디지털(Digital)


- 데이터와 신호가 가질 수 있는 형태
 - ✓ 아날로그 데이터와 디지털 데이터
 - ✔ 아날로그 신호와 디지털 신호
- 아날로그 정보는 연속적이고, 디지털 정보는 이산적이다





주기 신호(Periodic Signal)

- 정의: '주기신호'
 - ✓ 주기(period)라고 불리는 측정 가능한 시간 내에 특정 패턴(cycle)을 갖추며, 그 다음 주기에 동일한 패턴 이 반복되는 경우
- 주기(T)
 - ✓ 한 사이클을 마치는데 요구되는 시간 (초 단위로 표현)
- 주기 신호는 연속적인 반복 패턴(cycle)으로 구성




Time

6

비주기 신호(Aperiodic/Nonperiodic Signal)

- 시간이 지나는 동안 반복되는 사이클이나 패턴 없이 항 상 변화하는 신호
- 푸리에 변환(Fourier Transform)
 - ✔ 어떤 비주기 신호도 무한개의 주기신호로 나뉠수 있음을 증명
 - → 주기 신호의 특징을 이해하면 비주기 신호에 대해서도 이해 할 수 있다




데이터 통신에서의 신호

- 보통 데이터 통신에서는,
 - ✓ 주기 아날로그 신호 혹은,
 - ✓ 비주기 디지털 신호를 사용

§ 2. 아날로그 신호(Analog Signal)

■ 단순 신호


- ✓ 더 이상 단순한 신호로 나뉠 수 없음
- ✓ 진폭, 주기/주파수, 위상 3가지 특성으로 표현되는 정현파 (Sine wave)
- ✓ 정현파 : $s(t) = A \sin(2\pi f t + \varphi)$



- 복합 신호(Composite Signal)
 - ✓ 여러 개의 정현파로 나뉠 수 있음

최대 진폭(Amplitude)

- 전송하는 신호의 에너지에 비례하는 가장 큰 세기의 절대값
 - ✓ 전기 신호의 경우 최대 진폭은 전압(V)으로 측정



참고: 실효값(RMS, Root Mean Square)


- DC 전원과 비교해 일량이 같은 전압/전류값
 - ✓ 전압/전류가 일정한 DC(직류) 전원과 달리 AC(교류) 전 원은 시간에 따라 극성과 크기가 변하기에
 - ✓ 정현파의 경우 실효값 계산방법
 - 실효값(rms) = 최대치 / √2


- * rms(root mean square)
- 예) 미국 가정용 전기의 경우 전압이 110~120V rms이다. 피크전압은?
 - 110 * 1.4142 = 약 155, 120 * 1.4142 = 약 170
 - 최대전압은 155~170v
- 예) AA건전지의 최대전압은 1.5v이다. Rms 값은? 1.5v / 1.4142

주기(Period)와 주파수(Frequency)

- 주기 (T)
 - ✓ 신호가 한 사이클을 완성하는데 필요한 시간 (초)
- 주파수 (f)
 - ✓ 1초 동안 생성되는 신호 사이클의 수 (Hz)
- 주기와 주파수는 역관계

✓
$$f = 1 / T$$
 or $T = 1 / f$






예) 가정에서 사용되는 전기의 주파수는 60Hz이다. 주기는?

주기
$$T = 1/60 = 0.0166$$
초 = 16.6 밀리세컨드




주파수만 다른 정현파

■ 진폭<u>과 위상은 같지만 주파수가 서로 다른 신</u>호.



a. A signal with a frequency of 12 Hz



b. A signal with a frequency of 6 Hz



주기와 주파수 단위

Unit	Equivalent	Unit	Equivalent
Seconds (s)	1 s	hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	10⁻³ s	kilohertz (KHz)	$10^3\mathrm{Hz}$
Microseconds (μs)	10⁻6 s	megahertz (MHz)	$10^6\mathrm{Hz}$
Nanoseconds (ns)	10⁻ ⁹ s	gigahertz (GHz)	10 ⁹ Hz
Picoseconds (ps)	10 ⁻¹² s	terahertz (THz)	$10^{12}\mathrm{Hz}$

예제

■ 100ms를 마이크로 초(µs)로 나타내면?

$$\checkmark 100 \text{ms} = 100 \text{ x} 10^3 \mu \text{s} = 10^5 \mu \text{s}$$

- 주기가 100ms인 경우 주파수 몇 kHz인가?
 - $\checkmark 100 \text{ms} = 10^{-1} \text{ s}$
 - \checkmark F = 1/T = 1/10⁻¹Hz = 10Hz = 10 x 10⁻³ = 10⁻² kHz


주파수 심화연구

- 시간에 대한 신호의 변화율
 - ✓ 높은 주파수
 - 상대적으로 짧은 시간 내에 변화하는 경우
 - ✓ 낮은 주파수
 - 상대적으로 긴 시간 동안 변화하는 경우
- 신호가 전혀 변화하지 않는 경우
 - ✓ 주파수 = 0Hz
- 신호가 순간적으로 변화하는 경우
 - ✓ 주기 = 0
 - ✓ 주파수 = 1/0 = ∞

위상(Phase)

■ 시각 0에 대해 파형의 상대적인 위치


✓ 시간축을 따라 앞뒤로 이동될 수 있는 파형에서 그 이동양 (각도로 표시)






예) 시각 0에서 1/6 사이클 앞서 시작된 정현파의 위상 은?

- ✓ 하나의 사이클은 360도이므로, 1/6 사이클은 60도
 - $\frac{1}{6} \times 360 = 60^{\circ} = \pi / 3 \text{ rad}$



파장(Wavelength)

- 파장: 단순신호가 한 주기 동안 진행할수 있는 거리
 - ✓ 파장은 주파수와 전송매체에 좌우됨
 - ✔ 파장 = 전파속도 * 신호주기
 - = 전파속도 / 주파수
 - ✓ 전파속도
 - 빛의 속도 (진공): 3 * 10⁸m /sec




시간 영역 vs. 주파수 영역

- 시간영역도면(Time-domain Plot)
 - ✓ 진폭 대 시간도표
 - 시간에 대한 신호 진폭의 변화를 보여줌
 - 위상과 주파수는 시간영역도표에서 명백히 측정되지 않음
 - ✓ 둘 이상의 신호들의 영향을 이해하는데 유용


- 주파수영역도면(Frequency-domain Plot)
 - ✓ 합성된 정현파들의 상대적인 최대 진폭과 주파수 간의 관계를 보여줌
 - 단, 위상은 표현할 수 없음
 - ✔ 아날로그 신호는 이 영역에서 가장 잘 표현됨



시간 영역과 주파수 영역




낮은주파수




높은주파수



세 정현파의 시간 영역과 주파수 영역



a. Time-domain representation of three sine waves with frequencies 0, 8, and 16



 b. Frequency-domain representation of the same three signals

통신에 적합한 아날로그 신호

■ 단일 주파수의 정현파는 데이터 통신에 부적합




■ 데이터 통신을 위해서는 여러 개의 단일 정현파로 만들어진 복합신호를 보내야 함


복합신호

- 대부분의 실제 신호
- 모든 신호는 정현파의 집합으로 분해 가능
 - ✓ 푸리에 분석(Fourier analysis) 이용
 - 복합신호는 각각 측정 가능한 진폭, 주파수, 위상을 가진 단 순 정현파들의 집합으로 분해 가능
- 신호의 주파수 스펙트럼
 - ✓ 신호를 구성하는 모든 독립된 주파수 요소들의 조합으로 표현한 것
 - ✓ 주파수 영역 그래프를 통해 나타낼 수 있음

복합주기신호의 시간/주파수 영역




a. Time-domain decomposition of a composite signal




b. Frequency-domain decomposition of the composite signal

직각파(Square wave)


■ 기본 주파수(fundmental frequency)를 f 로 하고, 홀수조파 (harmonic)들을 무한히 합한 구성




■ 더 많은 홀수 조파들을 합칠수록 직각파와 더 비슷해짐




주파수 스펙트럼 비교






비주기 신호의 시간/주파수 영역

비주기 복합신호



a. Time domain




b. Frequency domain


대역폭(bandwidth)

- 대역폭= 해당 범위의 최고주파수 최저주파수
- 전송매체의 대역폭
 - ✓ 전송매체가 통과시킬 수 있는 주파수 영역을 가리킴
- 신호의 대역폭
 - ✓ 주파수 스펙트럼의 폭
 - ✓ 주파수 구성요소들의 범위

대역폭(Bandwidth)



a. Bandwidth of a periodic signal



b. Bandwidth of a nonperiodic signal




예제 3.10

■ 어떤 주기 신호가 주파수 100, 300, 500, 700, 900Hz를 갖는 정현파로 분해된다면 대역폭은? (단, 최대진폭은 10V라 가정)


✓ 풀이:

■ 신호의 대역폭 = 최고주파수 - 최저주파수




예제 3.12

■ 어떤 비주기 복합신호의 대역폭이 200kHz이고, 중심 주파수가 140kHz 이며, 최대 진폭이 20V 일 때신호의 주파수 영역을 그려라. (양 극단의 주파수의 진폭은 0이라 가정)




신호 장애


■ 전송매체는 특성에 따라 모든 주파수를 통과시키지 못하거나 약화시킨다



§ 3. 디지털 신호(Digital Signals)



a. A digital signal with two levels



b. A digital signal with four levels




- 준위(레벨)의 수가 L이라고 하면, 각 준위에 $\log_2 L$ 비트를 보낼 수 있다.
 - \rightarrow 즉, n개의 비트를 어느 한 준위에 실어보내기위해 필요한 준위의 수(종류)는 2^n 개 이다.

예제) 8개의 준위를 가지고 있는 디지털 신호가 있다. 각 준위당 몇 개의 비트를 보낼수 있나?

$$\log_2 L = \log_2 8 = 3$$
개 비트

비트 간격과 비트율


- 대부분 디지털 신호는 비주기적
 - ✓ 주기나 주파수로 특성을 표현할 수 없음
 - ✓ 그대신 비트간격, 비트율 사용



디지털 신호는...


- 무한 대역폭을 갖는 복합신호
- 전송매체가 넓은 대역폭을 가질수록 전송시 덜 왜곡됨
- 제한 대역폭을 갖는 매체라 할지라도 디지털 신호의 전송은 가능
 - ✔ 매체의 최소 대역폭 확인 필요

디지털 신호의 시간/ 주파수 영역



a. Time and frequency domains of periodic digital signal

비주기적 디지털 신호



b. Time and frequency domains of nonperiodic digital signal



디지털신호의 전송 방법


- 디지털 신호는 주기적이든 비주기적이든 주파수 0~∞ 까지 이르는 복합신호임
- 디지털 신호는 거의 비주기적이므로 이후 비주기적 신 호만 다룸
- 디지털 신호의 두 가지 전송 방법
 - ✓ 기저대역(baseband) 전송
 - ✓ 광대역(broadband) 전송

디지털신호의 전송 I. 기저대역(Baseband)

■ 기저대역 전송: 디지털 신호 그대로(아날로그로 바꾸 지 않고) 채널을 통해 전송

✓ LAN 등 단거리 구간에서 주로 사용 Digital signal Channel


■ 기저대역 전송을 위해서는 저대역 통과 채널(low-pass channel) 필요 (즉, 주파수 0부터 시작하는 대역폭을 갖는 채널)



기저대역 디지털 전송

1) Wide bandwidth low-pass channel

- ✓ 무한대 혹은 매우 넓은 대역폭을 갖는 저대역 통과하는 전 용의 전송 매체를 사용
- → 디지털 신호의 모양을 유지하는 기저대역 통신은 이러한 매체를 사용할때만 가능함
 - 그러나, 약간의 오차는 추론으로 가능
 - LAN에서 많이 사용 (유선 LAN의 두 지국간 통신에 매체 대 역폭의 전체를 전용으로 사용)



기저대역 디지털 전송


2) Narrow bandwidth low-pass channel

- ✓ 제한된 대역폭을 갖는 전송매체를 사용하는 경우,
- ✓ 원래의 디지털 신호와 <u>근사한 모양의 아날로그 신호를 사용함</u> (아날로그 신호로 변환하는 것은 아님)
 - 근사 정도는 가용 대역폭에 좌우
 - 대략적 근사값 → *다음 페이지 볼것*

대략적 근사값(Rough Approximation)


■ 비트율 N의 디지털 신호의 경우


- ✓ Worst case는 010101 ... 등으로 디지털 신호 변화의 최
 대수를 갖는 경우를 고려함
- ✓ 주파수 f (= N/2) 의 아날로그 신호가 필요 (N: 비트율)
 → 즉, 요구 대역폭은 N/2






Digital: bit rate N






Analog: f = 0, p = 180


Digital: bit rate N






Analog: f = N/4, p = 180


Digital: bit rate N






Analog: f = N/2, p = 180


Digital: bit rate N






Analog: f = N/4, p = 90


Digital: bit rate N






Analog: f = N/2, p = 0

Digital: bit rate N





Analog: f = N/4, p = 0

■ 요구대역폭은 비트율에 비례함

✓ 더 빠르게 비트를 전송하려면 더 많은 대역폭 필요함



예제) 대역폭이 100 kHz인 저대역 통과 채널이 있다. 이 채널의 최대 비트율은?


- ✓ 비트율은 가용 대역폭의 2배이다. 즉, 200 kbps이다.(단, 1차 조파만 사용하는 경우 ...)
- → 더 많은 수의 조파를 사용하면 디지털 신호에 더 근접한 아날로그 신호를 만들수 있다. (다음 페이지 설명 참고)
- → 대역폭이 증가됨


(비트율이 n일때, 더 많은 조파 사용하여 근접한 아날로그 신호 만드면, 대역폭은 n/2, 3n/2, 5n/2, ··· 증가시켜야함)




[참고] 보다 나은 근사값

보다 많은 수의 조파(harmonics) 이용 ✓ 처음 3개의 조파를 이용한 디지털 신호의 예











Analog: f = N/2 and 3N/2

Analog: f = N/2, 3N/2, and 5N/2



더 많은 조파 이용 🔷 더 근접한 아날로그신호 🗪 요구 대역폭 증가




디지털 대 아날로그 대역폭

- 아날로그 대역폭
 - ✓ 매체가 통과시키는 주파수 영역
- 디지털 대역폭
 - ✓ 매체가 통과시킬 수 있는 최대 비트율
- 매체의 아날로그 대역폭은 Hz로 나타내고, 디지털 대역폭은 bps로 나타냄


디지털신호의 전송 II. 광대역(Broadband)

- 광대역전송: 디지털 신호를 전송하기 위해 <u>아날로그</u> 신호로 변환하여 전송하는 방법
- (이렇게 신호를 변환하여 주파수분할방식으로 다중화하여) **띠대역(bandpass) 통과 채널을 사용하여 전송 가능**
 - → 동시에 대량의 데이터를 고속으로 전송 가능함
 - ✓ 띠 대역 채널은 주파수 0부터 시작하지 않음





띠대역 채널전송을 위한 신호의 변조



■ 광대역 전송의 예: 디지털 휴대전화

- ✓ 더 나은 수신을 위하여 디지털 휴대전화는 음성 신호를 디지 털 신호로 바꿈.
- ✓ 디지털 휴대전화 서비스를 제공하는 회사에 할당된 대역은 매우 넓지만 디지털 신호를 변조하지 않고 전송할 수 없다. (왜냐면, 전화거는 사람과 받는 사람 사이에 띠대역 통과 채널만을 사용하므로)
 - → 만일 가용대역폭이 W이고 1,000쌍이 동시에 통화할 수 있다면 각 통화에 사용하는 대역폭은 W/1,000이 됨
- ✓ 디지털 휴대전화는 아날로그 음성 신호를 디지털로 바꾸고, 다시 띠대역 통과 채널에 전송하기 위해 복합 아날로그 신호 로 변조함.

아날로그 대 디지털

■ 디지털 전송

- $\checkmark 0 \sim f \, \text{Hz} \rightarrow \text{Low-pass channel}$
- ✓ 점 대 점이나, 시간을 돌아가며 매체를 공유하며 전송하는 경우

■ 아날로그 전송

- $\checkmark f_1 \sim f_2 \text{ Hz} \rightarrow \text{Band-pass channel}$
- ✓ 주파수 분할하여 전송하는 경우


§ 4. 전송장애

■ 신호가 매체를 통해 전송할 때 생기는 장애

- ✓ 감쇠(Attenuation)
- ✓ 왜곡, 일그러짐(Distortion)
- ✓ 잡음(Noise)

감쇠(Attenuation)

- 매체통해 이동시 저항 성분에 의한 에너지 손실
- 손실을 보상하기 위해 증폭기(amplifier)사용





데시벨(dB, Decibel)


- 신호가 손실된 정도 혹은 획득한 정도를 나타냄
- 2개의 다른 점에서 두 신호 또는 한 신호의 상대적 길이를 측정
 - ✓ 신호가 감쇠면 음수, 증폭이면 양수값을 가짐
- \blacksquare dB = 10 *log₁₀(P₂/P₁)
 - ✓ P₁, P₂: 각 각 점1과 점2에서의 신호의 **전력**
 - ✓ -3dB : 전력의 절반을 손실 $(\log_{10} 1/2 = \log_{10} 2^{-1} = -\log_{10} 2 =$ 약 -0.3)

[참고] 전압을 사용한 신호일 경우: $dB = 20 * log_{10}(P_2/P_1)$



예제

예제) 점 1에서 점 4로 이동했을 때의 데시벨 값은?



✓ 여러 지점에 대해 단순 산술적 계산으로 구할 수 있음
각 지점 사이의 데시벨 값을 더하면 됨
감쇠-> 증폭-> 감쇠
즉, -3 + 7 + (-3) = +1 으로 신호가 전력을 얻었다는 뜻

예제) 케이블에서의 손실은 보통 킬로미터 당 데시벨로 정의한다(dB/km). 만약 -0.3 dB/km 케이블의 시작점에 서 전력이 2 mW이었다면, 5 km에서의 신호의 전력은 얼마인가?


✓ 케이블에서의 손실은 5 × (-0.3)dB = -1.5 dB이다.
전력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

✓
$$10 \log_{10} (P_2/P_1) = -1.5$$
 $\Rightarrow \log_{10} (P_2/P_1) = -0.15$
 $\Rightarrow P_2/P_1 = 10^{-0.15}$
 $\Rightarrow P_2 = 10^{-0.15} \times P_1$
 $\Rightarrow P_2 = 0.71 \times 2 \text{mW} = 1.4 \text{ mW}$



왜곡 또는 일그러짐(Distortion)

- 신호의 모양이나 형태가 변하는 것을 의미
 - ✓ 다른 주파수의 신호로 변경될 수 있음




잡음(Noise)

- 열잡음, 유도된 잡음, 혼선, 충격잡음 등
- 신호 대 잡음 비(SNR, Signal-to-Noise Ratio)
 - ✓ 신호에 대한 잡음의 통계적 비율


$$SNR = \frac{average\ signal\ power}{average\ noise\ power}$$


✓ 데시벨로 표시: SNR♂B = 10* log₂♂ SNR






SNR의 차이 예







§ 5. 데이터 전송률의 한계

■ 전송률을 결정짓는 주요 요소

- ✓ 가용 대역폭
- ✓ 사용 가능한 신호 준위
- ✓ 채널의 품질(잡음의 정도)

■ 전송률 계산

- ✓ 무잡음 채널: 나이퀴스트 수식 (Nyquist bit rate)
- ✓ 잡음 있는 채널: 섀논 수식 (Shannon capacity)

나이퀴스트 전송률(Nyquist Bit-rate)

- 잡음이 없는 채널의 이론적인 최대 전송률을 정의
- 전송률 = 2 x 대역폭 x log₂L
 - ✓ 전송률: 초당 비트수
 - ✓ 대역폭: 채널의 대역폭
 - ✓ L: 데이터를 나타내는데 사용한 신호 준위의 개수

예) 4개 신호준위, 대역폭 3000Hz

✓ 전송률 = 2 x 3000 x log₂4 = 12,000bps



예) 잡음이 없는 20 kHz 대역폭을 갖는 채널을 사용하여 265 kbps 의 속도로 데이터를 전송해야 한다. 몇 개의 신호 준위가 필요한가?

- ✓ 나이퀴스트 공식을 다음과 같이 사용할 수 있다
- \checkmark 265,000 = 2 x 20,000 x $\log_2 L$
 - \rightarrow log₂L = 6.625 \rightarrow L= $2^{6.625}$
- ✓ 2의 멱승이 아니므로 2⁷으로 (늘려서) 계산하면 128
 개의 준위를 사용 → 비트율은 280 kbps 이 됨.

섀논 용량(Shannon Capacity)

- 잡음이 있는 채널에서의 최대 전송률 결정하는 수식
 - ✓ 채널의 특성을 정의
- 용량 = 대역폭 x log₂(1+SNR)
 - ✓ 용량: bps 단위의 채널 용량
 - ✓ 대역폭: 채널의 대역폭
- 예) 대역폭 3000Hz, SNR=3162
 - ✓ 용량 = 3000 x log₂(1+3162) = 34,860bps



예) 신호 대 잡음비가 거의 0인, 거의 잡음에 가까운 채널을 생각해보자. 다시 말해, 잡음이 너무 강해서 신호가 아주 약해진 경우이다. 이 채널의 용량은?

섀논의 공식을 다음과 같이 사용할 수 있다

- ✓ 용량= 대역폭 x log₂(1+0) = 대역폭 x 0 = 0
- ✓ 채널의 용량이 0이다. 대역폭은 고려되지 않았다. 다른 말로 하자면, 이 채널로는 어떤 데이터도 보낼 수 없다는 뜻이다.

■ 실제, 어떤 신호 준위와 어떤 대역폭이 필요한지 알 기 위해 두 방법(나이퀴스트, 새넌) 모두 사용함

[문제] 대역폭=1MHz, SNR=63일 때 적절한 전송률과 신호준위? 풀이:

- 섀논 수식으로 이론적인 채널용량의 상한값 확인
 - $C = 10^6 \log_2(1+63) = 10^6 \log_2 2^6 = 6 \text{Mbps}$
- 적절한 값(<6)을 정함 (4Mbps로 정하자)
- 나이퀴스트 공식으로 신호 준위 구함
 - $4Mbps = 2 \times 1M \times log_2L$
 - L = 4 (즉, 필요한 신호준위는 4개)
- 새넌의 용량은 상한값을 알려주고, 나이퀴스트 공식 은 몇 개의 신호 준위가 필요한 지 알려준다.

신호에 대한 추가 사항


- 네트워크 성능 측정하는 특성들
 - ✓ 대역폭(Bandwidth)
 - ✓ 처리율(Throughput)
 - ✓ 전파속도(Propagation Speed)
 - ✓ 전파시간(Propagation Time)
- 파장(Wavelength)

대역폭(Bandwidth)

- 네트워크에서의 대역폭은 두 가지 의미로 사용
 - 1) 헤르쯔 단위의 대역폭
 - 복합 신호의 주파수 영역이나 채널이 통과시킬 수 있는 주파수 영역을 가리킴
 - 2) 비트율 단위의 대역폭
 - 비트 전송 속도를 가리킴

처리율(Throughput)

- 1초 동안 처리(전송)되는 비트수
 - ✓ 어떤 지점을 데이터가 얼마나 빠르게 지나가는가 측정





지연(Delay, Latency)


■ 발신지에서 첫번째 비트를 보낸 시간부터 전체 메시지 가 목적지에 도착할 때까지 걸린 시간

- ✓ Latency(지연) = propagation time(전파 시간)
 - + transmission time(전송 시간)
 - + queuing time(큐 시간)
 - + processing delay(처리 시간)



전파 시간(Propagation Time)

- 신호(or 비트)가 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는데 요구되는 시간
- 전파시간 = 거리 / 전파속도



전파 속도(Propagation Speed)

- 신호가 매체를 통해 1초 동안 이동할 수 있는 거리 측정
- 전자기신호의 전파속도는 매체와 신호의 주파수에 의존

■ 예)

- ✓ 진공에서의 빛: 3 x 108m/s
- ✓ 광섬유 케이블: 2 x 108m/s
 - MHz~GHz 범위의 주파수에 대해



전송 시간 및 큐 시간

- 전송 시간(Transmission Time)
 - ✓ 메시지를 전송하는데 걸리는 시간
 - 전송하는 메시지 크기와 채널의 대역폭에 좌우됨

- 큐 시간(Queuing Time)
 - ✓ 중간 또는 종단 장치들이 메시지를 처리하기 전까지 메시지를 가지고 있는 시간
 - ✓ 네트워크의 통신량에 따라 가변적임 (트래픽이 많으면 큐 시간 길어짐)



[review] 파장: 한 주기동안 단순 신호가 이동할 수 있는 <u>거리</u>

- ✓ 매체를 통해 이동하는 신호의 또다른 특성
- ✓ 주파수와 전송매체에 의존 (파장은 주기에 비례함)

$$\lambda = C \times T = \frac{C}{f}$$

- 예: 진공에서 빨강색 빛의 파장
 - ✓ 진공에서 빛의 전파속도: 3 x 108m/s
 - ✓ 빨강색 빛의 주파수: 4 x 10¹⁴

$$\lambda = \frac{C}{f} = \frac{3 \times 10^8}{4 \times 10^{14}} = 0.75 \times 10^{-6} m = 0.75 \,\mu\text{m}$$



3장 - 끝 -

질의용답 & 출석

- ✓ 본 수업에 대한 질의응답은 수업커뮤니티를 활용함
- ✓ 출석 확인을 위한 간단한 문제풀이나 리포트(보고서)를 부여함
 - → 학생들은 [과제물제출]에 파일 업로드할 것.

