
Chapter 10 오류 검출과 오류 정정

차례


- 오류의 종류
 - ✓ Single-Bit Error
 - ✓ Burst Error
- n-cube의 기본 개념 및 활용
- 오류 검출
 - ✓ Redundancy
 - ✓ Parity Check
 - ✓ Cyclic Redundancy Check (CRC)
 - ✓ Checksum
- 오류 정정
 - ✓ 해밍 코드

§ 1. 소개

■ Single-Bit Error(단일-비트 오류): 한 단위의 데이터 중 오직 한 비트만 변경되는 오류



■ Burst Error (폭주 오류): 한 단위의 데이터 중 2개 이상의 연속적인 비트가 변경되는 오류



■ 중복(Redundancy)

- ✓ 목적지에서 오류를 검출, 정정하기 위해서 데이터 워드에 여분의 비트(또다른 정보)를 추가하는 것
- ✓ 오류검출은 약간의 중복 필요하고, 오류정정은 다수의 중 복 필요함

■ 오류 검출

- ✓ 오류가 발생했는지 발생 유무만 확인
- ✓ 재전송 등의 방법 필요

■ 오류 정정

- ✓ 몇 비트가 잘못 되었는지, 어디가 잘못 되었는지를 확인
 - 오류 검출을 포함하는 개념
- ✓ 재전송 없이 잘못 전송된 비트 정정 가능

블록 코딩(blocking coding)

- 코딩- 송신자는 중복 비트와 실제 데이터 비트들 사이에 어떤 관련을 짓게 하는 과정(즉,코딩)을 통해 중복비트들을 보냄
- 블록 코딩- 에러를 검출하기위해 원본 데이터에 여분의 비트를 넣어서 전송하는 코딩 방법 중 하나
 - ✓ 메시지를 k비트의 블록으로 나눔 → 데이터워드(dataword)라 부름
 - k비트를 사용하여 2k개의 데이터워드를 만들수 있음
 - ✓ 각 블록에 r개의 중복 비트를 추가하여 길이 n(=k+r)개의 블록 으로 만듬 → 코드워드(codeword)라 부름
 - n비트를 사용하여 2ⁿ개의 코드워드를 만들수 있음
 - n>k이므로 가능한 코드워드 개수가 더 많음
 - ✓ 즉, 2ⁿ- 2^k개의 코드워드는 사용되지 않음
 - → 이런 무효 코드를 수신하면 오류발생을 알 수 있음

- 블록 코딩에서 오류 검출 방법
 - 다음 두 조건이 맞으면 수신자는 원래 코드워드가 바뀐걸 확인
 - 1. 유효 코드워드들을 찾아내거나 그 리스트를 가지고 있다
 - 2. 원래의 코드워드가 무효 코드워드로 바뀌었다
- 오류 검출 코드는 찾도록 설계된 오류 만을 찾아낸다.
 다른 오류는 검출되지 못한다.

예제

■ k=2이고 n=3일때, 데이터워드와 코드워드는 다음 표와 같다. (어떻게 코드워드를 만들어 내는지 여기서는 논의 안함)

■ 오류 검색을 위한 코드

dataword	codeword		
00	000		
01	011		
10	10 <mark>1</mark>		
11	110		


- ✓ 송신자가 데이터워드 01을 011로 코딩하여 수신자에게 보낼때,
 - 수신자가 011을 수신 → 유효코드임.
 수신자는 이로부터 데이터워드 01을 추출함
 - 코드워드가 전송중 손상되어 111 수신(맨 왼쪽 비트가 깨졌음). → 유효 코드가 아님
 - 코드워드가 전송 도중 손상되어 000 수신(오른쪽 두 비트가 깨졌음) → 유효 코드임
 → 수신자는 이로부터 부정확한 데이터워드인 00을 추출함
 - → 두 개 비트가 손상되어 오류를 찾지 못함 (한 개의 비트 오류만 찾아낼 수 있다)


§ 2. n-cube의 기본 개념 및 활용

n-cube의 기본 개념

- *n* bit string을 *n*-cube(*n*차원의 cube)의 꼭지점에 기 하학적으로 가시화함
 - ✓ n-cube는 2^n 개의 꼭지점 가지며, 각각 n bit string으로 표시
- 각 꼭지점에는 모서리로 연결된 n개의 인접한 꼭지점이 존재함
 - ✓ 꼭지점과 그 꼭지점에 인접한 각 꼭지점들의 string들은 단지 한 bit만 다름
- n 차원의 n-cube는 n-1차원의 cube 2개로써 서로 대응되는 꼭지점끼리 연결하여 만듬


n=1, 2, 3, 4에 대한 n-cube





n-cube의 활용

- Hamming distance라고 불리는 거리의 개념에 대한 기하학적인 해석을 제공
 - ✓ 2개의 n bit string 사이의 Hamming distance(거리)는
 - 서로 다른 bit 자리의 개수
 - 두 string에 XOR 연산하여 얻은 결과에서 1의 개수
 - 2개의 대응하는 꼭지점들 사이에서의 최소 길이




- 예) 3 bit string인 010과 111의 거리는 2 010 + 111 101
- 예) 3 bit string인 010과 101의 거리는 3 010 <u>+ 101</u> 111
- ✓ 오류 검출 코드의 설계와 이해를 위해 중요

코드워드의 예

3비트 코드워드, 최소거리=1

데이터 워드	코드 워드
00	110
01	011
10	101
11	111




단일 1비트 오류일지라도 검출 못함

- code word(유효코드)
- non code word(무효코드)


3비트 코드워드, 최소거리=2

데이터 워드	코드 워드	0
00	000	
01	011	
10	101	
11	110	0



단일 1비트 오류의 경우 검출 가능

코드워드의 예




→ 2비트 오류까지 검출 가능


- code word(유효코드)
- non code word(무효코드)

최소거리가 2인 코드워드

데이터워드	코드워드
000	0000
001	0011
010	0101
011	0110
100	1001
101	1010
110	1100
111	1111



최소거리가 2인 코드워드




ocode word
non code word

단일(1비트) 오류
검출 가능!

- ✓ 모든 쌍의 code사이의 최소거리가 2라면, 그 코드에서 모든 **단일 오류를 검출할** 수 있다. 즉, 2ⁿ개의 데이터워드를 단일오류 검출 코드로 만들기 위해서는 2x2ⁿ개의 (즉, n+1 bits의) 코드 워드가 필요하다.
- ✓ 최소거리가 a이라면 a-1비트까지의 오류 검출 가능함

- 코드워드의 최소거리가 a일때 a=2c+d+1 라고 두자.
 - ✓ c+d bit 까지 오류 검출이 가능함
 - ✓ c bit 이하의 오류 정정(검출&정정)이 가능함 (d=0인 경우, c는 최대가 됨)
- **예1)** 최소거리가 2인 코드워드: 2 =2c+d+1= 2×0+1+1 c=0, d=1이므로, c+d=1 bit 오류검출 가능 그러나, c=0 이므로, 오류 정정은 불가

3비트, 최소거리=2



→ 1비트 오류 검출 가능 (오류 정정 불가)


예2) 최소거리가 3인 코드워드:

$$2c+d+1$$

경우②:
$$3 = 2 \times c + d + 1 = 2 \times 1 + 0 + 1$$

즉, $c = 1$, $d = 0$ 이므로 \rightarrow 1 bit 오류 검출&정정 가능

<u> 3비트, 최소거리=3</u>




예3) 최소거리가 4인 코드워드:

$$2c+d+1$$

경우①: 4= 2×c+d+1= 2×0+3+1 즉, c=0, d=3이므로 → c+d= **3 bit 까지 오류검출 가능** (정정불가)

경우②: 4= 2×c+d+1 = 2×1+1+1 즉, c=1, d=1이므로 → 2 bit까지 오류검출, 1 bit 오류 정정 가능



예4) 최소거리가 6인 코드워드: 2c+d+1


경우①: 6= 2×c+ d+ 1 = 2×0+ 5 +1 즉, c=0, d=5이므로 → 5 bit까지 오류검출 가능, 오류정정 불가

경우②: 6= 2×c+d+1 = 2×1+3+1 즉, c=1, d=3이므로 → 4 bit까지 오류검출, 1bit 이하 오류정정

경우③: 6= 2×c+d+1= 2×2+1+1 즉, c=2, d=1이므로 → c+d=**3 bit까지 오류검출, 2bit 이하 오류정정**


7비트, 거리 3코드 예

- 거리 3:3 = 2c+d+1
 - 1) c=0, d=2 → 2bit 오류 검출, 오류 정정 불가
 - 2) c=1, d=0 → 1bit 오류 검출, 1bit 오류 정정




8비트, 거리 4 코드 예


- 거리 4: 4 = 2c+d+1
 - 1) c=0, d=3 → 3bit 오류 검출, 오류 정정 불가
 - 2) c=1, d=1 → 2bit 오류 검출, 1bit 오류 정정



→ 3bit까지 오류 검출 가능, 오류 정정 불가



→ 2bit까지 오류 검출, 1bit 오류 정정



→ 2 bit까지의 오류 검출하지만, 3bit 오류는 검출 불가 3 bit 오류인 경우는 1 bit 오류로 간주하여 "잘못된" 정정함

오류 검출 vs. 오류 정정

■ 오류 검출

- ✓ 오류가 발생했는지 발생 유무만 확인
- ✓ 오류가 몇 개인지 알 필요 없음
- ✓ 재전송 등의 방법 필요

■ 오류 정정

- ✓ 오류검출보다 정정이 더 어려움
 - 예) 8비트 데이터의 경우,
 - 단일 오류 정정시, 8개의 가능한 위치 고려해야 함
 - 2비트 오류 정정시, 8C2=28개 가능한 위치 고려
- ✓ 정확히 몇 비트가, 어디에서, 잘못 되었는지를 확인
 - 오류검출을 포함하는 개념
- ✓ 재전송없이 잘못 전송된 비트를 정정 가능

§ 3. 오류 검출


■ 오류 검출은

- ✓ 목적지에서 오류를 검출하기 위해서 데이터워드에 여분 의 비트를 추가하는 중복 개념을 이용
- ✓ 송신자가 비트를 추가하여 보내고 수신자가 제거


■ 오류 검출 방법

- ✓ VRC(Vertical Redundancy Check) Parity Check
- ✓ LRC(Longitudinal Redundancy)
- ✓ CRC(Cyclical redundancy Check)
- ✓ Checksum

오류 검출을 위한 부호화기/복호화기




오류 검출 방법




1) VRC(Vertical Redundancy Check)

Even Parity Bit

- 선형 블록 코드(Linear Block Code) 중 하나
- 오류 검출에 가장 널리 사용



Even Parity VRC (짝수 패리티 VRC)



VRC 예

예

"world"라는 단어 송신


1110111 1101111 1110010 1101100 1100100

parity bit 적용(even)후 전송


- 1110111<u>0</u> 1101111<u>0</u> 1110010<u>0</u> 1101100<u>0</u> 1100100<u>1</u>
- i) 수신된 정보(accept)
 - 1110111<u>0</u> 1101111<u>0</u> 1110010<u>0</u> 1101100<u>0</u> 1100100<u>1</u>
- ii) 수신된 정보(reject, 재전송 요구)
 - 111<u>1</u>111<u>0</u> 1101111<u>0</u> 1110<u>1</u>10<u>0</u> 1101100<u>0</u> 1100100<u>1</u>

2) LRC(Longitudinal Redundancy Check)


■ 모든 바이트의 even parity를 모아 데이터 단위로 만들어서 데이터 블록의 맨 뒤에 추가




2차원 패리티




2차원 패리티의 오류 검출 예




a. One error affects two parities



C. Three errors affect four parities



b. Two errors affect two parities




d. Four errors cannot be detected

3) CRC(Cyclic Redundancy Check) 순환중복검사

- 선형(linear)블록코드의 일종
- 순환코드를 사용하여 modulo-2 나눗셈 연산을 이용

 ✓ XORing of two single bits
- LAN 등에서 널리 사용




CRC generator(부호기)에서의 binary division

Note:


Multiply: AND

Subtract: XOR




CRC checker(복호기)에서의 binary division

Uncorrupted



Corrupted



CRC의 이점

■ 단일 비트, 두 비트, 홀수개 비트 및 폭주 오류를 검출하는데 우수

■ H/W나 S/W로 쉽게 구현 가능

✓ H/W 구현시 특히 빠른 처리 가능




■ 많은 네트워크에서 CRC 사용

4) Checksum (검사합)


■ 어떤 길이의 메시지에도 적용시킬 수 있는 오류 검 출 기법

■ 인터넷에서는 데이터링크 층보다 네트워크층, 전송 층에서 검사합 기법이 주로 사용됨

Checksum 생성기



Checksum의 예



§4. 오류 정정

1) 재전송에 의한 오류 정정

✓ 수신자는 오류가 발견되면 송신자에게 재전송 요청 (11장 흐름제어와 오류 제어 프로토콜에서 다룸)

2) 오류 정정 코드의 사용


- ✓ 수신자가 오류 교정 코드를 이용하여 자동으로 수행
- ✓ 오류 검출 코드보다 훨씬 복잡하고, 더 많은 중복 비트를 요구 함

단일 비트 오류 정정

■ 오류 발생 여부 뿐만 아니라 어느 bit에서 발생했는지도 알 수 있어야 함

■ Redundancy bit

✓ 주어진 데이터 비트 수(k)를 정정하기 위해 요구되는 중복 비트 수(r)를 계산하기 위해 k와 r의 관계를 알아야 함



[참고] 단일비트 오류 정정을 위해 필요한 비트 수

■ 비트의 전체 수가 k+r이면 r은 적어도 다음 식을 만 족해야 함 $2^r \ge k + r + 1$

예) 7비트 k에 대해 가장 적은

r 값은 4이다


 $2^4 \ge 7 + 4 + 1$

Number of data bits (k)	Number of redundancy bits (r)	Total bits (k + r)
1	2	3
2	3	5
3	3	6
4	3	7
5	4	9
6	4	10
7	4	11
8	4	12

< 데이터와 중복 비트간의 관계 (단일비트 오류 정정) >

해밍 코드 방식

- R.W. Hamming에 의해 개발
- 수신측에서 오류 발생 검출하여 직접 수정하는 방식
 - ✓ 1bit 오류만 정정가능
- 어떤 길이의 데이터 단위에도 적용 가능
 - ✓ 정보비트 이외 많은 잉여비트 필요
 - ✓ 전송비트 중 1,2,4,8,16,32,..., 2ⁿ번째를 패러티 비트로 사용함
- **예:** 7bit 데이터 코드에는 4개의 중복비트 요구



Single error correction (Data: 00111001)

데이터(8비트) + 중복비트(4비트) = 12비트

bit position	position number	check bit	data bit	실제 data
12	1100		D12	0
11	1011		D11	0
10	1010		D10	1
9	1001		D9	1
8	1000	P8		0
7	0111		D7	1
6	0110		D6	0
5	0101		D5	0
4	0100	P4		1
3	0011		D3	1
2	0010	P2		1
1	0001	P1		1

```
P1 = D3 XOR D5 XOR D7 XOR D9 XOR D11
= 1 XOR 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 = \mathbf{1}
```

$$P2 = D3 \text{ xor } D6 \text{ xor } D7 \text{ xor } D10 \text{ xor } D11$$

= 1 xor 0 xor 1 xor 1 xor 0 = 1

$$P4 = D5 \text{ xor } D6 \text{ xor } D7 \text{ xor } D12$$

= 0 xor 0 xor 1 xor 0 = 1

$$P8 = D9 \text{ xor } D10 \text{ xor } D11 \text{ xor } D12$$

= 1 xor 1 xor 0 xor 0 = 0

12비트 해밍코드 생성 0011 0100 1111

해밍 코드에서의 오류 검출/정정(1)

sent $0011 \ \underline{0}100 \ \underline{1}1\underline{1}1 \rightarrow 0011 \ \underline{0}1\underline{1}0 \ \underline{1}111$

received

bit position	position number	check bit	data bit	실제 data
12	1100		D12	0
11	1011		D11	0
10	1010		D10	1
9	1001		D9	1
8	1000	P8		0
7	0 1 1 1		D7	1
6	0110		D6	1
5	0101		D5	0
4	0100	P4		1
3	0011		D3	1
2	0010	P2		1
1	0001	P1		1

P1 = D3
$$\oplus$$
 D5 \oplus D7 \oplus D9 \oplus D11
= 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = **1**
P2 = D3 \oplus D6 \oplus D7 \oplus D10 \oplus D11
= 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = **0**
P4 = D5 \oplus D6 \oplus D7 \oplus D12
= 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = **0**
P8 = D9 \oplus D10 \oplus D11 \oplus D12

→ 중복비트 0001

 $= 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$

받은 패킷의 중복비트(즉, check bit)는 0111인데, 수신자가 계산한 값은 0001 → 불일치!

해밍 코드에서의 오류 검출/정정(2)

■ 전송 후 check bit를 다시 계산 & 비교

```
0 1 1 1 (전송받은 패킷의 check bit)
```

⊕ 0001 (새로 계산된 check bit)

0 1 1 0 ⇒ bit position 6에서 error 발생했음!

10장 - 끝 -