

29.RFID 射频卡

1. 实验目的


- 1) 通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2) 学会在 RFID 射频模块的使用方法
- 3) 通过串口输出显示卡号信息

2. 实验设备

硬件: PC 机一台, ZB2530, RFID 射频模块一个

软件: 2000/XP/win7 系统, IAR 8.10 集成开发环境、串口助手

3. 实验相关电路图





接线方式:

RC522接口	CC2530
SDA(数据接口)	P2.0
SCK (时钟接口)	P0.7
MOSI(SPI接口主出从入)	P0.6
MISO (SPI接口主入从出)	P0.5
NC(悬空)	不接
GND (地)	GND
RST (复位信号)	P0.4
3.3V(电源)	3.3V

RFID 射频模块:

IC 卡介绍: IC 卡 (Integrated Circuit Card,集成电路卡),有些国家和地区也称智能卡(smart card)、智 慧卡(intelligent card)、微电路卡(microcircuit card)或微芯片卡等。它是将一个微电子芯片嵌入符合 ISO 7816 标准的卡基中,做成卡片形式。 IC 卡读写器是 IC 卡与应用系统间的桥梁,在 ISO 国际标准中称之为接口 设备 IFD(Interface Device)。IFD 内 CPU 通过一个接口电路与 IC 卡相连并进行通信。IC 卡接口电路是 IC 卡读 写器中至关重要的部分,根据实际应用系统的不同,可选择并行通信、半双工串行通信和 I2C 通信等不同的 IC 卡读写芯片。 非接触式 IC 卡又称射频卡,成功地解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领 域的一大突破。主要用于公交、轮渡、地铁的自动收费系统,也应用在门禁管理、身份证明和电子钱包。

4. 代码分析、、

```
#include "variable.h"
#include"delay.h"
#include "UART.h"
#include "IC_w_r.h"
void InitIO()
 CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为 32MHZ 晶振
```



```
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为 32M
 CLKCONCMD &= \sim 0x47;
                                //设置系统主时钟频率为 32MHZ
 UartInitial();
 // IC_SDA P2_0
 P2DIR |= 1<<0;
 P2INP |= 1<<0;
 P2SEL &= \sim (1 < < 0);
 // IC_SCK P0_7
 PODIR |= 1<<7;
 POINP |= 1 < < 7;
 POSEL &= \sim (1 < < 7);
 // IC_MOSI P0_6
 PODIR |= 1<<6;
 POINP |= 1 < < 6;
 POSEL &= \sim (1 < < 6);
 // IC_MISO P0_5
 PODIR |= 1<<5;
 POINP |= 1 < < 5;
 POSEL &= \sim (1 < < 5);
 // IC_RST P0_4
 PODIR &= \sim (1 < < 4);
 POINP &= \sim (1 < < 4);
 POSEL &= \sim (1 < < 4);
 IC_SCK = 1;
 IC_SDA = 1;
}
```

科技共赢!

创造奇迹 思索未来



```
void IC_test()
 uchar ucTagType[4];
 uchar find=0xaa;
 uchar ret:
 while(1)
 {
  //16 进制转 ASC 码
  char i;
  char Card_Id[8]; //存放 32 位卡号
  uchar asc_16[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
  ret = PcdRequest(0x52,ucTagType);//寻卡
  if(ret != 0x26)
   ret = PcdRequest(0x52,ucTagType);
  if(ret != 0x26)
   find = 0xaa;
  if((ret == 0x26)&&(find == 0xaa))
   if(PcdAnticoll(ucTagType) == 0x26);//防冲撞
     UartSend_String("The Card ID is: ",16);
    //16 进制转 ASC 码
    for(i=0;i<4;i++)
     {
      Card_Id[i*2]=asc_16[ucTagType[i]/16];
      Card_Id[i*2+1]=asc_16[ucTagType[i]%16];
     UartSend_String(Card_Id,8);
    UartSend_String("\n",1);
```



```
find = 0x00;
   }
  }
 }
}
void main()
{
 InitIO();
 PcdReset();
 M500PcdConfigISOType('A');//设置工作方式
 while(1)
 {
  IC_test();
            //检测 IC 卡
 }
}
```

5. 实验步骤与现象

- 1. 把RFID直接插入板子上面。
- 2. 下载程序到开发板中。打开串口助手设置参考为波特率9600 8N1。
- 3. 刷卡看串口输出的信息。



