

LOS DOS BOTONES



Más sensible. Enciende una luz más en la barra.



Menos sensible. Apaga una luz.



3 SEG

MODO LIBRE ⇔ JUEGO. En modo libre los 7 limones son **do re mi fa sol la si**: no hay clave, ni fallos, ni nada que ganar.



3 SEG

Elegir nivel. Gira con y acepta pulsando **LOS DOS A LA VEZ**.



1 SEG

Ajuste automático. Hazlo **con el dedo puesto en un limón**: mide ese dedo y se ajusta solo.

Al mantener un botón, la barra **se va llenando** y suena un pitido que sube: eso avisa de que va a cambiar algo. **Suéltalo y no pasa nada.**

SI ALGO VA MAL

NO SUENA NADA

Comprueba que está enchufado. Al encender **pita y recorre las luces**: eso es que está calibrando.

MIENTRAS CALIBRA

Nadie toca la fruta. Si alguien la toca mientras calibra, ese limón se queda mal ajustado.

SE DISPARA SOLO

Toca dos o tres veces.


NO COGE EL DEDO

Toca dos o tres veces. Y que apriete con **toda la yema**, no con la uña.

SE HACE UN LÍO

Desenchufa y enchufa. Vuelve al nivel 1 y calibra de nuevo. No se rompe nada.

PIANO DE LIMONES



GUÍA DEL ORGANIZADOR

Para que cualquiera lo ponga en marcha y sepa explicarlo.
Dentro están las 4 claves.

MULTITEC UA

CÓMO SE JUEGA



TOCA LA FRUTA

7 limones = 7 notas. Hay que tocar **el limón**, no el cable.



Cada nivel esconde una **clave de 10 notas**. Las 10 luces son los 10 aciertos.



ACIERTO → se enciende **una luz más**.



FALLO → suena mal y **se apagan TODAS**. Se empieza la clave otra vez, desde el principio.



LAS 10 → suena la fanfarria y **pasa solo** al nivel siguiente.

EL DEDO: LAS DOS DUDAS



SI MANTIENE EL DEDO

Suena **una sola nota**, y dura todo el rato que aguante. Cuenta **una vez**. No pasa nada malo.



SI REPITE EL MISMO LIMÓN

Suena igual de bien, pero **NO cuenta**: una luz recorre la barra **hacia atrás** y el marcador **se queda igual**. **No es un fallo y no quita nada**. Para avanzar hay que tocar **otro** limón.

LO QUE SE OYE

Monedas, una por limón → está calibrando, manos fuera · Ruido corto y feo → nota equivocada · Fanfarria → nivel superado

LAS 4 CLAVES

¿CUÁL ES EL LIMÓN 1? El que suena **más grave**; de ahí van subiendo hasta el 7. Para comprobarlo, mantén (+) 3 seg (modo libre) y tócalos en orden: **do re mi fa sol la si**.

NIVEL 1 TEMA PRINCIPAL



NIVEL 2 SUBSUELO



NIVEL 3 ESTRELLA



NIVEL 4 CASTILLO



El nivel se elige manteniendo (-) 3 seg. Cada nivel **se anuncia con su propia música** y enseña **tantas luces como su número**. Al superar el 4 vuelve al 1.