



TEMA 2.2 LA SUBCAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO





- Las redes pueden dividirse en: Punto a punto y de difusión.
- Asunto clave en relación al canal: quien puede usarlo cuando hay competencia. (contención)
- Los canales de difusión son llamados: Canales multi acceso o canales de acceso aleatorio.





- Los protocolos que se emplean para indicar quién sigue en el canal (orden de asignación), se encuentran en la subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC).
- Al compartir un canal (por varios usuarios), siempre es conflictivo, tales sistemas reciben el nombre de sistemas de contención.





- Asignación Estática del canal en LANs y MANs
 - FDM y TDM. <u>No</u> funcionan bien con tráfico de ráfagas.
- □ Protocolos de Acceso Multiple
 - □ALOHA, CSMA/CD





- Asignación Dinámica del canal en LANs y MANs
 - □ Págs: 249-250
 - Detección de portadora:
 - Detección del uso del canal antes de emplearlo, en caso de encontrarlo activo (las estaciones) se espero que quede inactivo.
 - Sin detección de portadora:
 - Contrario a la detección, cuando las estaciones necesiten transmitir, lo hacen, después se determina si la transmisión fue o no exitosa.





ALOHA puro

User		
Α		
В		
С		
D		
E		
	Time ——►	

Las tramas se transmiten en momentos completamente arbitrarios.



Protocolos para redes inalámbricas




- MACA (Acceso Múltiple con Prevención de Colisiones).
 - Primer protocolo para LANs inalámbricas.
- MACAW (MACA Inalámbrico).
 - Mejora de MACA, obtenida a través de simulación.





CSMA con Detección de Colisión



- CSMA: Acceso Múltiple con Detección de Portadora.
- Persistente-1: Estación transmite con una probabilidad de 1 cuando encuentra el canal inactivo.
- No persistente: Antes de transmitir escucha el canal si está libre transmite de lo contrario espera un tiempo aleatorio.
- CSMA/CD puede estar en uno de tres estados: contención, transmisión, o inactivo.





Protocolos libres de Colisiones

- Protocolo de mapa de bits3
- □ Paso de Token
- Conteo descendente binario





Protocolos de Contención limitada

El protocolo de recorrido de árbol adaptables

- Si ocurre durante la ranura 0, se examina todo el árbol para localizar todas las estaciones listas.
- Cada ranura de bits está asociada a un nodo específico del árbol.
- Si ocurre una colisión, continúa la búsqueda en forma recursiva con el hijo izquierdo y el derecho del nodo.





Protocolos de LAN inalámbrica

- Un sistema de computadoras portátiles que se comunican por radio.
- Este tipo de LAN es un ejemplo de canal de difusión
- □ Tiene propiedades diferentes que la LAN alámbrica por lo que se requiere distintos protocolos MAC.





Ethernet

- Muchos de los diseños para las redes personales, locales y de área metropolitana se han estandarizado bajo el nombre IEEE 802.
- □ Existen dos tipos de ethernet
 - Clásica
 - Conmutada





Fast Ethernet

- □ Ethernet 802.3 más rápida.
- Compatible con las versiones previas de redes LAN Ethernet existentes.

Mantiene todos los formatos, interfaces y reglas de procedimientos anteriores.





Cableado Ethernet

- □ Tipos de cable y detección de ruptura del cable:
 - □Tipos más comunes figura 4-13, pág. 271
 - Reflectometría en el dominio del tiempo.
 - Determina el estado del cable, a través de un pulso que es introducido en el cable, un eco (del pulso introducido) determina la condición del cable.






Banda ancha inalámbrica

- □ Servicios de voz local.
- □ Internet de alta velocidad.





Bluetooth



IEEE 802.15. Conexión entre dispositivos sin cables. Con bajo consumo de energía y de corto alcance (de 10 hasta 100 mts, de 500 Kbps hasta 1MBps, utiliza cifrado de seguridad).





Arquitectura Bluetooth

- El modo más popular es conecdtar clientes como laptos y teléfonos inteligentes, a otra red, como la intranet de una empresa o internet.
- Red ad hoc. Este modo es una colección de computadoras que están asociadas de manera que puedan enviarse tramas directamente unas a atras.

Ver figura 4.23 a,b



Conmutación de la capa de enlace de datos



- Se conectan mediante dispositivos llamados puentes.
- Los puentes operan en la capa de enlace de datos, por lo que examinan las direcciones de la capa de enlace de datos para reenviar tramas.
- □ En contraste, los enrutadores examinan las direcciones de los paquetes y realizan su trabajo de enrutamiento con base en ellas.