Engineering material homework 5

于若涛

2001190137

工程科学创培 201

表 1-符号说明

T	温度
α	氧化铝
heta	化合物 $CuAl_2$
A_{c1}	共析钢或过共析钢完全转变为奥氏体的最低温度

6-3: (1) 热处理工艺: 固溶 (淬火) +时效处理;

组织:T高于固溶线时,为均匀的单相 α 固溶体组织;冷却后,为过饱和的 α 固溶体组织,溶剂为 θ ;

性能特点: 孕育期内具有良好塑性、时效强化后具有较高的抗拉强度;

(2) 淬火过程: 不同淬火介质对淬火效果有不同的影响, 且淬火具有较多的限制条件;

时效处理过程:回火重新加热至不低于 A_{c1} 的温度进行保温,再冷却至室温;

回火所需周期较短;

6-14: 性能要求: (1) 在工作温度下具有足够力学性能(抗压强度、疲劳强度、冲击韧性);

- (2) 要求摩擦因数小、减摩性好、良好的磨合性与抗咬合能力;
- (3) 具有小的膨胀系数和良好的导热性、耐蚀性,以保证轴承不因温度升高而软化或熔化,耐润滑油腐蚀;

组织要求: (1) 在较软的基体上均匀分布一定数量和大小的硬质点,当轴运转时,轴瓦的软基体易于磨损而凹陷,可储存润滑油,形成油膜;硬质点抗磨相对凸起以支撑轴颈,减小轴颈与轴瓦的接触面积,保证良好的润滑条件,减少摩擦系数,减小磨损;

- (2) 在较硬的基体上分布软质点,同样可构成较理想的摩擦条件;
- 7-3: 塑料是以合成树脂为主要成分的有机高分子材料,发生形变时塑性变形; 橡胶是高弹性的有机高分子材料,发生形变时弹性变形;
- 7-4: 力学性能: 低强度: 抗拉强度平均为100MPa;

高比强度: 因密度较小,减小低强度的影响,比强度较大;

高弹性: 弹性变形率为100%~1000%; 低弹性模量: 弹性模量约为1*MPa*;

粘弹性: 高聚物在外力作用下, 同时发生高弹性变形和粘性流动;

高耐磨性: 高聚物硬度较低, 但耐磨性普遍较高; 可加工性: 加温加压下可塑成型性能极为优良;

物理性能:高绝缘性:粒子以共价键结合,无法电离,无杂质时导电能力低、介电常数小、介电耗损低、耐电弧

性好;

低耐热性: 在受热过程中, 易发生链段运动与整个分子链移动, 导致材料软化或融化;

低导热性:内部无自由电子,分子链相互缠绕,受热时不易运动,导热性约为今属的 $\frac{1}{100} \sim \frac{1}{1k}$

高热膨胀性: 受热时, 分子链间缠绕程度降低, 分子间结合力减小, 产生明显的尺寸、体积增大;

化学性能: 高化学稳定性: 高分子化合物均以共价键结合, 不易电离, 无自由电子; 又因分子链相互缠绕, 许多

分子链的基团被包裹在内部;

8-1: 陶瓷: 天然或合成化合物经成型、高温烧结制成的一类无机非金属材料;

晶相: 为主要组成相, 晶粒的细度越大, 强度越高;

主晶相决定陶瓷材料的物理、化学、力学性能;

玻璃相: 将分散的晶相粘结在一起, 降低烧结温度, 抑制晶相的晶粒长大, 并填充气孔;

由于其熔点低、热稳定性差,高温下易使陶瓷发生蠕变,且其中的金属离子降低陶瓷绝缘性;

气相: 降低陶瓷强度, 增大介电损耗, 降低电击穿强度, 降低陶瓷绝缘性;

减小陶瓷密度, 能够吸收振动;

8-3: 力学性能: 较高硬度: 陶瓷硬度大多在1500HV以上;

强度: 由于缺陷影响, 抗拉强度低, 实际强度远低于理论强度, 抗拉强度较高;

弹性: 高弹性模量, 高脆性, 拉伸时几乎无塑性变形;

韧性:冲击韧度、断裂韧度均较低;

物理性能:熔点高:多在2k以上;

热膨胀系数小, 热导率低;

电阻率较高, 部分有半导体性质;

部分陶瓷具有特殊光学性能;

化学性能: 化学稳定性高, 抗氧化性优良, 对酸碱盐有良好耐蚀性, 部分陶瓷可抵抗熔融金属的侵蚀;

8-5:金属陶瓷:以金属氧化物或金属碳化物为主要成分,再加入适量的金属粉末,通过粉末冶金的方法制成,具有某

些金属特性的陶瓷;

成分特点: (1) 高硬度、高热硬性、耐磨性好;

(2) 抗压强度高、抗弯强度低、弹性模量高、韧性差;

突出性能: 高硬度、高热硬性、耐磨性好;

8-8:

根据材料实际服役条件开展失效分析,找出材料的主要抗力指标

针对如何提高该性能指标进行材料工艺设计与材料制备,进行性能评价

材料优化后进行产品设计、制造与使用考核

不理想则重复上述步骤, 直至成功

- 9-4: 纤维增强机制: (1) 纤维是具有强结合键的物质,制成细纤维,减小裂纹长度,改善脆性;
 - (2) 纤维处于基体中,彼此隔离,表面受基体保护,不易受损伤或产生裂纹;
 - (3) 材料受较大应力时,有裂纹纤维可能发生断裂,基体可阻碍裂纹扩展并改变裂纹扩展方向;
 - (4) 纤维与基体有适当界面结合强度时, 纤维受力断裂后从基体中拔出需克服粘接力;

纤维增强复合条件: (1) 纤维强度、弹性模量远高于基体;

- (2) 纤维与基体间有一定界面结合强度;
- (3) 纤维排列方向与构件受力方向一致;

- (4) 纤维与基体热膨胀系数相差不应过大;
- (5) 纤维与基体间不能发生使结合强度降低的化学反应;
- (6) 纤维所占体积分数、纤维长度、纤维直径需满足一定要求;
- 9-7: 增强机制: 片状铝粉表面的氧化铝破碎成微粒, 弥散地分布在铝基体中, 由于增强微粒尺寸与粒子间距很小, 粒子对金属基体中位错运动的阻力更大;

不同: 弥散强化铝高温强度较好, 时效强化铝的硬度、强度较大;

原因:使用温度高于发生沉淀过程的温度时,由于弥散相在沉淀过程产生,,沉淀相会强化、重新溶解,使合金的高温强度显著降低;弥散强化合金中的弥散相在合金的固相线温度以下均保持稳定;

用途:飞机结构件:机身、机翼;

发动机压气机叶轮、高温活塞;

大功率柴油机活塞; 核燃料元件的包裹;


- 9-9: 原因: (1) 陶瓷基体具有抗压强度大、弹性模量高的优点;
 - (2) 纤维是具有强结合键的物质、强度、弹性模量高于陶瓷基体;
 - (3) 纤维处于陶瓷基体中, 彼此隔离, 表面受基体保护, 不易受损伤或产生裂纹;
 - (4) 材料受较大应力时, 陶瓷基体可阻碍裂纹扩展并改变裂纹扩展方向;
 - (5) 纤维与陶瓷基体有适当界面结合强度,纤维受力断裂后从陶瓷基体中拔出需克服粘接力;

应用: (1) 切削刀具;

- (2) 导弹的雷达罩、重返空间飞行器的天线窗和鼻锥、装甲、发动机零部件、换热器、轴承、喷嘴等;
- (3) 生物材料;
- 10-2: 绝缘体: 电子恰好填满最低的一系列能带, 能量再高的能带都是空的, 且最高的满带与最低的空带间存在一定宽度的禁带;

半导体:最高满带与最低空带之间的禁带带隙较窄,部分电子可由满带顶部激发至空带,使最低空带变为部分填充电子的不满带,具有一定的导电能力;

导体: 除满带外还有不满带, 导带与价带间存在重叠区, 导电能力较强;



10-10: 基本构造: 光导纤维基本部分由折射率高的纤层与折射率较低的包层构成, 纤层用高透明固体材料制成, 为防止光纤表面损伤并提高强度, 光线外制作被覆层;

传输方式: 由于芯部折射率大于包层折射率, 当入射角小于某一临界值时, 光线在界面处出现全反射现象, 避

免了折射损耗, 光将在纤芯中曲折前进, 不会穿出包层;

10-11: 气氛: 原理: 随所处环境的气氛变化, 材料表面与被测气体发生作用, 材料的电阻明显改变;

种类: 薄膜型、厚膜型、多孔烧结体型;

应用: 检测可燃性气体、钢水中含氧量检测、检测异丁烷气体等还原性氛围;

光:原理:光生伏特效应:半导体 PN 结在光照射下,两端产生电势差;

光电导效应: 光敏材料吸收光子后, 载流子浓度发生变化, 材料电阻率明显改变;

种类: 光敏电阻材料、光电池材料、光敏纤维;

应用: 光电池;

声: 原理: 正压电效应: 晶体受拉或受压时, 内部电荷产生位移, 原重合的正、负电中心不再重合, 在与施力方

向相垂直的表面产生束缚电荷;

逆压电效应: 将压电晶体置于电场中, 晶体发生极化变形;

种类: 压电晶体、压电陶瓷;

应用: 扩音器、钟表

利用正压电效应: 压电点火器、引燃引爆装置、压电开关; 利用逆压电效应: 超声清洗、超声乳化、超声粉碎、超声分散;