# 微机原理与接口技术

# 微型计算机基础

微处理器 (CPU): 由运算器、控制器、寄存器等部件构成的大规模集成电路芯片;

位:二进制位 0, 1, 计算机中存储信息最小单位;

字节: 8个二进制位为1字节, 计算机中存储单元常按字节设置;

字: 16 个二进制位;

主频: CPU 的时钟频率;

外频:外部总线频率,系统总线传输数据的频率;

缓存: 位于 CPU 与内存间的临时存储器;

权值:某一数制表示的数中每一位所处的级别;

$$x = \sum_{i=-m}^{n} k_i * b^i$$

逻辑运算:

**AND**: 对指定位置 0; **OR**: 对指定位置 1; **XOR**: 对指定位取反:

补码:

$$[x]_C = \begin{cases} x, 0 \le x < 2^{n-1} \\ x + 2^n, -2^{n-1} \le x < 0 \end{cases}$$

原码求补码

$$\left[\left[x\right]_{c}\right]_{c}=x$$

相反数求补码

$$\begin{bmatrix} x \end{bmatrix}_C = 1 + \overline{\left[ -x \right]_C}$$

有符号数溢出:

加法:数值最高位进位,符号位不进位/数值最高位无进位,符号位进位,结果溢出;

减法:数值最高位不需借位,符号位需借位/数值最高位需借位,符号位不需借位,结果溢出;

BCD 编码: 用 4 位二进制数表示一位 10 进制数的编码方式;

组合 BCD 数:用一字节的高低位分别表示一个 BCD 数;

分离 BCD 数:用一字节的低位表示一个BCD 数;

加法修正:

两 BCD 码位相加有进位/结果>9: 该位+6 修正:

两 BCD 码位相加无进位,且结果≤9:该位不需修正;

低 BCD 码位修正结果使高 BCD 码位>9: 高位+6 修正;

ASCII 码:


'0': 48; 'A': 65; 'a': 97;

# 8086CPU 结构与功能

微处理器级总线: CPU 引脚信号;

总线: 用于连接 CPU 与其他部件的一组连线;

I/O 接口:连接 CPU 与 I/O 设备的控制电路;



# CPU 内部结构:

- 1.算术逻辑单元: 完成所有运算操作;
- 2.工作寄存器: 残存寻址信息与计算中间结果;
- 3.控制器: 完成指令的读入、寄存、译码,产生控制信号序列;
- 4.I/O 控制逻辑: 处理 I/O 操作;

# CPU 功能结构:

- 1.执行单元 (Execution Unit): 执行指令规定操作;
- 2.总线接口单元(Bus Interface Unit): 完成取指令、存取数据的操作;

指令队列中无指令时, EU 处于等待状态; EU 执行指令需访问存储器时, BIU 尽快完成存取数据操作;

### 8086CPU 的寄存器组织:

### 1.通用寄存器

数据寄存器:

- AX (Accumulator): 累加器;
- BX (Base Register): 基址寄存器;
- CX (Count Register): 计数寄存器;
- DX (Data Register): 数据寄存器:

### 地址寄存器:

- SI (Source Index): 变址寄存器,源操作数;
- DI (Destination Index): 变址寄存器,目的操作数;
- SP (Stack Pointer): 堆栈指针:
- BP (Base Pointer): 基址指针:


### 2.段寄存器

- CS (Code Segment): 代码段寄存器,存放当前执行程序段地址;
- DS (Data Segment): 数据段寄存器,存放当前数据段地址;
- ES (Extra Segment): 附加段寄存器,存放附加数据段段地址;
- SS (Stack Segment): 堆栈段寄存器, 存放堆栈段段地址;

### 3.控制寄存器

IP (Instruction Pointer): 指令指针,保存下一条即将要执行指令的段内偏移地址;

PSW (Processor State Word): 微处理器状态字, 共设定 9 个标志位;



反映 ALU 前一次操作结果状态:

- CF (Carry Flag): 进位标志,加减运算时,有进/借位,CF=1;
- **PF (Parity Flag)**: 奇偶标志,操作结果低 8 位中,有偶数个"1"时, **PF=1**;
- AF (Auxiliary Carry Flag):辅助进位标志,加减运算时,D3位有进/借位时为1;
- ZF (Zero Flag): 零标志,运算结果为0时, ZF=1;
- SF (Sign Flag): 符号标志,运算结果为负时,SF=1;
- OF (Overflow Flag): 溢出标志,有符号数运算有溢出时,OF=1;

### 控制 CPU 的标志位:

- DF (Direction Flag): 方向标志, DF=0 时, 变址寄存器内容自动递增;
- IF (Interrupt enable Flag): 中断允许标志, IF=0 时, CPU 不能响应中断;
- TF (Trap Flag): 陷阱标志, TF=1 时, CPU 处于单步执行方式;

### 8086CPU 的存储器与 I/O 组织:

对准: 一个字从偶地址开始存储;

物理地址=段地址×10H+偏移地址;

8086CPU 采用地址总线低 16 位对 I/O 端口进行编址;

I/O 端口与存储器地址空间不同,需采用不同指令访问;

I/O 端口不需段地址;

# 汇编语言基础

语句类型:

- 1.指令: 汇编后形成对应的机器语言指令:
- 2.伪指令:告诉汇编程序如何进行汇编,程序汇编时执行;
- 3.宏指令: 用户自己定义的指令,程序汇编时,宏展开为指令与伪指令;

汇编语言语句:

# 名称 | 空格/: | 操作助记符 | 空格 | 操作数 | ;注释

名称: 字母开头,字母、数字、特殊符组成;

表达式:由操作数与操作符组成;

标号: 指令语句定义的标识符;

属性: 段地址、偏移地址、类型;

变量:

# 变量名 D 表达式

- D\_: W 字变量, D 双字变量, Q 长字变量, T10 字节变量;
- ?:表示只分配存储空间;
- \$: 表示当前汇编语句的偏移地址:

DUP: 重复表达式多次;

### num DUP (expr)

属性: 段地址、偏移地址、类型(B, W, DW)、长度(num)、大小(变量占用总字节数);

属性操作符: 获取标号/变量属性的操作符;

SEG: 取出段地址;

OFFSET: 取出偏移地址;

TYPE: 取出类型:

LENGTH: 取出变量重复次数;

SIZE: 取出变量大小:

PTR: 改变变量或标号的类型:

### type PTR expr

立即数:可直接在指令中给出的 CPU 指令所需要的数据; 寻址方式:

数据寻址方式:

- 1.立即寻址:将数据直接放在指令后;
- 2. 寄存器寻址: 指令操作数存放在寄存器中;
- 3.直接寻址:操作数保存在存储单元,偏移地址直接在指令中给出(变量名、变量名与位移、地址);
- 4.寄存器间接寻址:操作数保存在存储单元,有效地址存放于寄存器(BX, SI, DI)
- 5.寄存器相对寻址:操作数保存在存储单元,有效地址

# EA = (BX / BP / SI / DI) + disp8/16

6.基址变址寻址:操作数保存在存储单元,有效地址

$$EA = (BX / BP) + (SI / DI)$$

7.基址变址且相对寻址:操作数保存在存储单元,有效地址

$$EA = (BX / BP) + (SI / DI) + disp8/16$$

8.隐含寻址:操作码本身隐含指明操作数地址;

转移地址寻址方式:

1.段内直接寻址:直接在指令中给出转移目的地址,转移在同一段内完成;

2.段内间接寻址:转移目的地址保存在寄存器/存储单元,转移在同一段内完成;

3.段间直接寻址:直接在指令中给出转移目的地址,转移在不同段间完成;

4.段间间接寻址:转移目的地址保存在寄存器/存储单元,转移在不同段间完成;

# 汇编语言程序结构:

段定义伪指令:

seg name SEGMENT (seg addr) (combination type) (type)

...

seg name ENDS

ASSUME 伪指令:

ASSUME seg reg: name, ...

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA

告诉 MASM 各个段寄存器存放哪个段的段地址;

END 伪指令:

END expr

表示源程序的结束

EQU 伪指令:

name EQU expr

为表达式赋一个名称,仅可定义一次;

ORG 伪指令:

ORG expr

为后续指令指定段内偏移地址

源程序的汇编、链接、调试:

$$.asm \xrightarrow{MASM} .obj, .lst \xrightarrow{LINK} .exe$$

# 汇编语言指令与程序设计

NOP: 空操作,占用3个时钟周期;

HLT: 暂停,退出暂停状态条件:

1.RESET 信号有效;

2.NMI 信号有效;

3.INTR 信号有效, 且 IF=1;

WAIT: 等待,对TEST 每隔5个时钟周期进行测试,低电平时退出等待;


LOCK: 总线锁定, 保持总线使用权;

ESC: 换码指令,完成多处理器间指令、数据的交换;

### 数据传送指令:

通用传送指令:

MOV DST, SRC; (DST)  $\leftarrow$  (SRC)



两存储器单元间不能直接操作;

由立即数至存储单元,类型需指明;

取有效地址:

LEA REG16, MEM; (REG16) ← (MEM 偏移地址)

取地址指针:

LDS REG16, MEM; (DS)  $\leftarrow$  (MEM+2), (REG16)  $\leftarrow$  (MEM)

LES REG16, MEM; (ES)  $\leftarrow$  (MEM+2), (REG16)  $\leftarrow$  (MEM)

将双字变量 **MEM** 中高 16 位送到 **DS/ES**,低 16 位送到 **REG16** (不允许为段寄存器); 标志传送:

LAHF; (AH)←PSW低8位

SAHF; PSW 低 8 位 ← (AH)

数据交换:

XCHG DST, SRC; DST←→SRC

字节转换:

XLAT;  $(AL) \leftarrow ((BX)+(AL))$ 

将有效地址为(BX)+(AL)的存储单元的内容送入 AL;

堆栈:

PUSH SRC; 将 SRC 压入堆栈, (SP) ← (SP) - 2, (SP) ← (SRC) SRC 需为字型, 不能为立即数;

PUSHF; 将 PSW 压入堆栈, (SP) ← (SP) - 2, (SP) ← (PSW)

POP DST; 从堆栈中弹出 DST, (DST) ← (SP), (SP) ← (SP) + 2

POPF; 从堆栈中弹出 PSW, (PSW) ← (SP), (SP) ← (SP) + 2

### 数据运算指令:

加法指令:

ADD DST, SRC; (DST)  $\leftarrow$  (SRC) + (DST)

ADC DST, SRC; (DST)  $\leftarrow$  (SRC) + (DST) + (CF)

减法指令:

SUB DST, SRC; (DST)  $\leftarrow$  (DST) - (SRC)

SBB DST, SRC; (DST)  $\leftarrow$  (DST) - (SRC) - (CF)

取负指令:

NEG DST; (DST)  $\leftarrow 0 - (DST)$ 

比较指令:

CMP DST, SRC; (DST) - (SRC), 置标志位;

增量减量指令;

INC DST; (DST)  $\leftarrow$  (DST) + 1

**DEC DST**; (DST)  $\leftarrow$  (DST) - 1

乘法指令:

MUL SRC; 无符号数相乘,源操作数隐含为 AL/AX,目的操作数隐含于 AX/DX;

IMUL SRC;有符号数相乘,源操作数隐含为 AL/AX,目的操作数隐含于 AX/DX;

除法指令:

DIV SRC; 无符号数除法,被除数隐含于 AX/DX,目的操作数商、余数含于 AX/DX;

IDIV SRC; 有符号数除法,被除数隐含于 AX/DX,目的操作数商、余数含于 AX/DX;符号扩展指令:

CBW: 将 AL 扩展为 AX:

CWD:将AX扩展为DX:AX:

BCD 数运算调整指令:

加法调整:

AAA; 分离 BCD;

DAA; 组合 BCD;

减法调整:

AAS; 分离 BCD;

DAS; 组合 BCD;

乘法分离 BCD 调整:

AAM;

除法分离 BCD 调整:

AAD;


数据位操作指令:

逻辑运算指令:

AND DST, SRC; (DST) ← (DST) ∧ (SRC), 设置 PSW;

TEST DST, SRC; (DST) A (SRC), 设置 PSW; OR DST, SRC; XOR DST, SRC; NOT DST;

### 移位类指令:



### 标志位操作指令:

CLC; (CF)  $\leftarrow$  0, clear carry flag;

STC; (CF)  $\leftarrow$  1, set carry flag;

CMC;  $(CF) \leftarrow (CF)$ , complement carry flag;

CLD; (DF)  $\leftarrow$  0, clear direction flag;

STD; (DF)  $\leftarrow$  1, set direction flag;

CLI; (IF)  $\leftarrow$  0, clear interrupt enable flag;

STI; (IF)  $\leftarrow$  1, set interrupt enable flag;

# 分支程序设计:

无条件转移指令:

JMP LABEL/REG16/MEM; 跳转到指定地址执行程序;

# 有条件转移指令:

(单个标志位)

 JC LABEL; (CF=1)
 JNC LABEL; (CF=0)

 JE/JZ LABEL; (ZF=1)
 JNE/JNZ LABEL; (ZF=0)

 JS LABEL; (SF=1)
 JNS LABEL; (SF=0)

 JO LABEL; (OF=1)
 JNO LABEL; (OF=0)

 JP/JPE LABEL; (PF=1)
 JNP/JPO LABEL; (PF=0)

(无符号数)

JA/JNBE LABEL; (CF&ZF=0) JAE/JNB LABEL; (CF=0)

JB/JNAE LABEL; (CF=1) JBE/JNA LABEL; (CF=1 or ZF=1)

(有符号数)

JG/JNLE LABEL;  $((SF \forall OF) \lor ZF) = 0$  JGE/JNL LABEL;  $SF \forall OF = 0$ 

JL/JNGE LABEL;  $SF \forall OF = 1$  JLE/JNG LABEL;  $((SF \forall OF) \lor ZF) = 1$ 

```
循环程序设计:
    循环控制指令:
         LOOP LABEL; (CX) ← (CX) – 1, (CX)=0 时退出;
         LOOPZ/LOOPE LABEL; (CX) ≠ 0 & ZF=1 转移;
         LOOPNZ/LOOPNE LABEL; (CX) ≠ 0 & ZF=0 转移;
         JCXZ; CX=0 转移;
    字符串操作指令:
         MOVSB; (ES:DI) \leftarrow (DS:SI), (SI) \leftarrow (SI)\pm1, (DI) \leftarrow (DI)\pm1;
         MOVSW; (ES:DI) \leftarrow (DS:SI), (SI) \leftarrow (SI)\pm2, (DI) \leftarrow (DI)\pm2;
         MOVS DST, SRC; (ES:DI) \leftarrow (DS:SI), (SI) \leftarrow (SI)\pm1/2, (DI) \leftarrow (DI)\pm1/2;
         REP: (CX) \leftarrow (CX) - 1, (CX) = 0 退出;
         REPZ; (CX) ≠ 0 & ZF=1 时重复执行;
         REPNZ/REPNE; (CX) ≠ 0 & ZF=1 时重复执行;
         CMPSB; (DS:SI) - (ES:DI), (SI) \leftarrow (SI)\pm1, (DI) \leftarrow (DI)\pm1;
         CMPSW; (DS:SI) - (ES:DI), (SI) \leftarrow (SI)\pm2, (DI) \leftarrow (DI)\pm2;
         CMPS DST, SRC; (DS:SI) - (ES:DI), (SI) \leftarrow (SI)\pm1/2, (DI) \leftarrow (DI)\pm1/2;
         SCASB; (AL) - (ES:DI), (DI) \leftarrow (DI)\pm1;
         SCASW; (AX) - (ES:DI), (DI) \leftarrow (DI)\pm2;
         SCAS DST, SRC; (AL/AX) - (ES:DI), (DI) \leftarrow (DI)\pm1/2;
         LODSB; (AL) \leftarrow (DS:SI), (SI)\pm1;
         LODSW; (AX) \leftarrow (DS:SI), (SI)\pm2;
         LODS DST, SRC; (AL/AX) \leftarrow (DS:SI), (SI)\pm1/2;
         STOSB; (ES:DI) \leftarrow (AL), (DI)\pm1;
         STOSW; (ES:DI) \leftarrow (AX), (DI)\pm2;
         STOS DST, SRC; (ES:DI) \leftarrow (AL/AX), (DI)\pm1/2;
子程序设计:
    CALL LABEL/OPR; 入口地址标号为 LABEL/入口地址操作为 OPR;
    RET; 段内子程序返回, (IP) ← (SP);
    RETF; 段间子程序返回, IP, CS 出栈;
    过程定义:
         name PROC type
         name ENDP
中断程序设计:
    中断调用:
         INT n; 调用第 n 号中断
              1.PSW, CS, IP 入栈:
             2.清除 IF, TF 标志;
```

3.中断向量表取出中断向量;

4.转到中断服务子程序执行;

5.中断返回;

中断返回:


IRET; IP, CS, PSW 出栈;

中断向量表:

计算机中用于存储中断向量的最低的 1024 个地址单元, n 号向量为 4n;

# 总线及其形成

总线: 计算机系统中模块/子系统间传输数据、地址、控制信息的公共通道; 最小方式: 系统仅有一个微处理器, 控制信号全部由 CPU 直接产生;



 $MN / \overline{MX}$ : 工作方式控制线, 高电平为最小方式, 低电平为最大方式;

CLK: 时钟信号输入端;

总线周期: CPU 通过总线对外部进行一次访问所需时间;

RESET: 系统复位信号,高电平有效,复位信号上升沿与 CLK 下降沿同步;

 $S_3 \sim S_6$ :  $S_6$ 始终为低电平;

 $S_5$ 为 PSW 的 IF 位当前状态;

 $S_4, S_3$ : 当前正在使用的段寄存器;

| $S_3$ | $S_4$ | 段寄存器     |
|-------|-------|----------|
| 0     | 0     | ES       |
| 0     | 1     | SS       |
| 1     | 0     | CS / I/O |
| 1     | 1     | DS       |

ALE: 地址锁存允许信号, 高电平有效, 表示地址线上信息有效;

DEN:数据允许信号,表示CPU准备好接收、发送数据;

 $DT/\overline{R}$ : 数据收/发信号,表示 CPU 接受或发送数据的状态;

WR: 写信号,表示 CPU 正在执行输出操作;

 $\overline{RD}$ : 读信号,表示 CPU 正在进行输入操作;

 $M / \overline{IO}$ : 区分访问存储器与 I/O 端口;

READY:来自存储器或 I/O 的应答信号;

 $\overline{TEST}$ : 测试信号,每隔 5个时钟周期对输入段进行测试;

 $\overline{BHE}$  /  $S_2$ : 地址信号,在总线周期 T1 状态输处  $\overline{BHE}$  ,表示使用高 8 位数据线;

| BHE | A <sub>o</sub> | Word/byte access  |
|-----|----------------|---|
| 0   | 0              | Both banks active, 16-bit word transfer on $AD_{15} - AD_0$   |
| 0   | 1              | Only high bank active, upper byte from/to odd address on $\mathrm{AD}_{\mathrm{15}}$ - $\mathrm{AD}_{\mathrm{8}}$ |
| 1   | 0              | Only low bank active, lower byte from/to even address $AD_7$ - $AD_0$   |
| 1   | 1              | No bank active  |


NMI: 外部非可屏蔽中断请求输入信号,上升沿有效; INTR: 外部可屏蔽中断请求输入信号,高电平有效;

INTA: 处理器向中断控制器发出的中断响应信号;

HOLD: 系统中其他总线主控设备向 CPU 请求总线使用权的总线申请信号,高电平有效;

HLDA: CPU 对系统中其他总线主控设备请求总线使用权的应答信号,高电平有效;

最大方式: 系统有多个微处理器, 控制信号由总线控制器间接产生;



 $QS_0,QS_1$ : 指令队列状态输出线;

| $QS_1$ | $QS_0$ | 指令队列状态        |
|--------|--------|---------------|
| 0      | 0      | 无操作           |
| 0      | 1      | 队列中取出当前指令第一字节 |
| 1      | 0      | 队列空           |
| 1      | 1      | 队列中取出指令后续字节   |

 $\overline{S}_{2}$ , $\overline{S}_{1}$ , $\overline{S}_{0}$ : 状态信号输出线;

| $\overline{S_2}$ | $\overline{S_1}$ | $\overline{S_0}$ | CPU cycles            |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 0                | 0                | 0                | Interrupt acknowledge |
| 0                | 0                | 1                | Read I/O Port         |
| 0                | 1                | 0                | Write I/O Port        |
| 0                | 1                | 1                | HALT                  |
| 1                | 0                | 0                | Code access           |
| 1                | 0                | 1                | Read memory           |
| 1                | 1                | 0                | Write memory          |
| 1                | 1                | 1                | Passive               |


LOCK: 总线锁定信号, 不允许其他主控设备占用总线;

 $\overline{\textit{RQ}}$  /  $\overline{\textit{GT}}_1$ : 输入总线请求信号,低电平有效;


 $\overline{\textit{RQ}}$  /  $\overline{\textit{GT}}_0$ : 输入总线授权信号,低电平有效,优先级较高;

系统总线形成:

最小方式:



最大方式:



8086 与 8088 的差异:

CPU 内部:

8086CPU 指令队列寄存器为 6 字节, 8088 为 4 字节;

CPU 外部:

8086 的  $AD_{15} \sim AD_8$  在 8088 中为单一地址总线;

最小方式下,8088 中引脚 $IO/\overline{M}$  与8086 中对应引脚极性相反;

8086的 $\overline{\textit{BHE}}$ / $S_7$ 引脚在8088中为 $\overline{\textit{SS}_0}$ ;

# 存储器设计

内存储器:


- 1.随机存取存储器 RAM;
- 2.只读存储器 ROM;

# 扩展存储器设计:

位扩展:存储器芯片字长不足 8 位; 地址总线相同,数据总线不同; 字节扩展:增加存储器字节容量; 地址总线不同,数据总线相同; 字节扩展和位扩展;

### 存储器地址译码:


- 1.全地址译码:除用于存储器芯片片内地址外,微处理器总线的其他地址总线均参加芯片的片选地址译码;
- 2.部分地址译码:某些高位地址线被省略,简化译码电路,但地址空间有重叠;
- 3.线选译码:选择除存储器芯片片内寻址外高位地址线某一条,作存储器芯片片选信号; 译码电路:
  - 1.74LS138



$$G_1 = 1$$
,  $\overline{G_{2A}} = \overline{G_{2B}} = 0$  时,74LS138 正常译码;

A 为最低位, C 为最高位;

# 2.74LS688



| INPUTS |          |   | OUTI  | PUTS  |
|--------|----------|---|-------|-------|
| DATA   | ENABLES  |   |       |       |
| P, Q   | G, GT G2 |   | P = Q | P > Q |
| P = Q  | L        | L | L     | I     |
| P > Q  | L        | L | Н     | L     |
| P < Q  | L        | L | Н     | Н     |
| Х      | Н        | Н | Н     | Н     |

总线竞争: 在同一总线上,同一时刻有两个或以上的器件输出状态;

8088 存储器组成: 与一般 8 位微机系统中存储器相同;

# 8086 存储器组成:

对应存储空间有两个存储体, $A_0$ 作片选信号,奇地址与偶地址存储单元属于不同存储体;

| BHE | A <sub>o</sub> | Word/byte access  |
|-----|----------------|---|
| 0   | 0              | Both banks active, 16-bit word transfer on $AD_{15} - AD_0$   |
| 0   | 1              | Only high bank active, upper byte from/to odd address on $\mathrm{AD}_{\mathrm{15}}$ - $\mathrm{AD}_{\mathrm{8}}$ |
| 1   | 0              | Only low bank active, lower byte from/to even address AD <sub>7</sub> -AD <sub>0</sub>                            |
| 1   | 1              | No bank active  |

# 常用芯片的接口技术

I/O 端口: I/O 接口内部可由 CPU 进行 I/O 操作的各种寄存器; 编址方式:

1.独立编址: I/O 端口与存储器有相互独立的地址空间; 2.统一编址: I/O 端口与存储器共享同一个地址空间;

### I/O 指令:

IN DST, SRC; 端口输入指令, DST 只能取 AL/AX; OUT DST, SRC; 端口输出指令;

# I/O 基本方式:

1.无条件传送方式:

微处理器直接执行预先编制的 I/O 程序实现 I/O 操作;

2.程序查询方式:

微处理器在进行 I/O 操作前不断查询 I/O 设备的状态; 3.I/O 中断方式:

I/O 设备准备就绪并提出中断请求后微处理器予以响应; 4.DMA 方式:

直接在主存储器与 I/O 接口间进行数据传送;

# 中断系统与可编程中断控制器 8259A

中断: CPU 暂停当前执行程序,转去执行处理该事件的中断服务程序,再返回当前执行程序的过程;中断断点:中断发生时 CPU 正在执行指令的下一条指令的地址;

### 中断过程:

1.中断源请求中断:

外部中断源:可屏蔽、不可屏蔽; 内部中断源;

### 2.中断响应:

可屏蔽中断响应条件:

- (1) 微处理器 IF=1;
- (2) 无不可屏蔽中断请求和总线请求;
- (3) 当前指令执行结束:

不可屏蔽中断响应条件:

- (1) 无总线请求;
- (2) 当前指令执行结束;

### 内部中断响应条件:

(1) 当前指令执行结束;

### 中断响应过程:

- 1.识别中断源,获得中断类型号;
- 2.将 PSW, CS, IP 依次压入堆栈;
- 3.清除 TF 与 IF;
- 4.获得相应中断服务入口地址,转入中断服务程序;

#### 3.中断服务:

- 1.保护现场:保护中断服务中要使用的寄存器的内容;
- 2.开中断:中断服务程序中设 IF=1,保证对更高级别中断请求的相应;
- 3.中断处理: 执行 I/O 操作或处理非常事件;
- 4. 关中断;
- 5.恢复现场:将堆栈中内容弹出:
- 6.中断返回:将 IP, CS, PSW 内容弹出,程序回到被中断的地址;

# 可编程中断控制器 8259A:

功能: 将优先权最高的中断源的中断类型号送到 MPU; 实现中断的嵌套:



引脚:

 $A_0$ : 地址线, 输入, 选择内部端口;

**CS**: 片选信号:

*INT*:中断请求信号,输出(→INTR);

 $\overline{INTA}$ : 中断响应信号, 输入 ( $\leftarrow \overline{INTA}$ );

 $CAS_2 \sim CAS_0$ : 双向的级联线;

 $IR_7 \sim IR_0$ : 外设向 8259A 发送的中断请求信号;

**SP** / **EN**: 主从设备设定/缓冲器读写控制;

# 中断优先权管理:

- 1.固定优先级:各个中断源优先级由引脚决定; 全嵌套方式:0~7 优先级递减; 特殊嵌套方式:级联下,主片>从片;
- 2.循环优先级:各个中断申请优先级相同; 优先权自动循环:0首先为最高优先级; 优先权特殊循环:指定最高优先级;

# 中断屏蔽方式:


- 1.普通屏蔽方式: 将中断屏蔽字写入 IMR 实现;
- 2.特殊屏蔽方式: 允许低级别中断;

#### 中断结束方式:

- 1.中断自动结束(AEOI)
- 2.中断正常结束(EOI)

# 8259A 编程:

1.初始化命令字:



初始化 ICW<sub>1</sub>:


 $D_4 = 1$ ,  $D_3$  设定中断请求信号触发方式,  $D_1$  设定单片/级联;

初始化 ICW,:


紧跟在初始化 1 后, $D_2 \sim D_0$ 确定中断类型号基值 ( $IR_0$ );

初始化 ICW3:


专用于级联方式, 主片:



从片:




初始化 $ICW_4$ :




设定中断结束方式、缓冲方式、中断嵌套方式;

# 定时/计数器 8253 应用设计



# 8253 控制字与工作方式:



| $SC_1$ | $SC_0$ | 含义     |
|--------|--------|--------|
| 0      | 0      | 计数通道 0 |
| 0      | 1      | 计数通道 1 |
| 1      | 0      | 计数通道 2 |
| 1      | 1      | 保留     |

| $RL_1$ | $RL_0$ | 含义                        |
|--------|--------|---------------------------|
| 0      | 0      | 计数通道锁存命令                  |
| 0      | 1      | 只读写 CR/OL 的低 8 位          |
| 1      | 0      | 只读写 CR/OL 的高 8 位          |
| 1      | 1      | 先读写 CR/OL 的低 8 位,再读写高 8 位 |

| $M_2$ | $M_{1}$ | $M_{\scriptscriptstyle 0}$ | 含义   |
|-------|---------|----------------------------|------|
| 0     | 0       | 0                          | 方式 0 |
| 0     | 0       | 1                          | 方式1  |
| ×     | 1       | 0                          | 方式 2 |
| ×     | 1       | 1                          | 方式 3 |
| 1     | 0       | 0                          | 方式 4 |
| 1     | 0       | 1                          | 方式 5 |

8253 的工作方式:

方式 0: 计数达到终值时中断

向 8253 置方式字或置时常数时, OUT 输出变成低电平;

置入时常数后,下个CLK脉冲,使CR内容置入计数单元;

GATE=1 时允许计数,为0时暂停计数;

计数至 0 时, OUT 由低变高,继续计数;

GATE=1, 置时常数 N 后, 要经过 N+1 个时钟周期才可 OUT 输出高电平;

# 方式1: 硬件触发的单脉冲形成

置方式1的控制字或置时常数时,OUT输出高电平;

GATE 端输入有效触发信号,经过一个CLK,OUT 变为低电平,开始减1计数;

CE 计数到 0 时, OUT 变为高电平;

计数通道时常数为N时,硬件触发产生的低电平宽度为N个CLK;

### 方式 2: 分频脉冲形成

置方式 2 的控制字后, OUT 变为高电平;

置时常数后的 CLK 期间, CR 读入 CE, 开始减 1 计数;

CE 计数到 01 时, OUT 端输出负脉冲, 重新读入时常数计数;

计数通道时常数为N时,OUT产生的信号为计数时钟的N分频;

### 方式 3: 方波信号形成

置方式 3 的控制字后, OUT 变为高电平;

置偶时常数后,OUT 变为高电平,开始减 2 计数,CE 为 0 时,OUT 变为低电平,重新读入时常数计数,再次为 0 时,OUT 变为高电平;

计数通道时常数为 N 时, OUT 产生的信号为计数时钟的 N 分频方波信号;

### 方式 4: 软件触发产生选通信号

置方式 4 的控制字或置入时常数后, OUT 变为高电平;

软件触发到产生有效低电平间隔 N+1 个 CLK;


减1计数至0后,OUT变为低电平;

# 方式 5: 硬件触发产生选通信号

置方式 5 的控制字或置入时常数后, OUT 变为高电平:

GATE 端每个上升沿都将在 OUT 端产生选通信号,硬件触发到产生有效低电平间隔 N+1 个 CLK; 计数器的计数操作不受 GATE 高低电平控制;

# 并行接口芯片 8255A 应用设计



PA0~PA7: 8 位数据输出锁存/缓冲器,8 位数据输入锁存器;(端口 A)

**PB0~PB7**: 8 位数据 I/O 锁存/缓冲器, 8 位数据输入锁存器; (端口 B)

PC0~PC7: 8 位输出锁存/缓冲器,8 位数据输入缓冲器;(端口 C)


A组: **PC7~PC4**, **PA7~PA0**; (可设为方式 0~2) B组: **PC3~PC0**, **PB7~PB0**; (可设为方式 0, 1)

端口寄存器:


| $A_{\rm l}$ | $A_0$ | 含义      |
|-------------|-------|---------|
| 0           | 0     | 访问端口 A  |
| 0           | 1     | 访问端口 B  |
| 1           | 0     | 访问端口 C  |
| 1           | 1     | 访问控制寄存器 |

### 8255A 控制字:

方式控制字:



### 置位控制字:



# 8255A 工作方式:

方式 0: 基本 I/O

方式 1: 有联络信号的 I/O

方式 2: 双向传送