

CP6000

설치 및 운영 안내

모델 별칭: CP6000 · CP6000-PKG · CP6000

교육·시연용 가상 정보입니다. 실제 제조사 매뉴얼, 안전 절차 또는 현장 정비 지침이 아닙니다. 고압·고온·전기·회전체 작업은 장비를 임의로 분해하지 말고 자격을 갖춘 CorePress 기술 담당자에게 문의하십시오.

설치 전 확인 - 데모 가정

- 명판의 모델명과 Product Code가 주문·Asset 정보와 일치하는지 확인합니다.
- 설치 공간, 환기, 배관·전원 조건은 승인된 프로젝트 도면과 현장 안전 기준으로 확인합니다.
- 운전 전 보호장치와 비상 정지 기능은 자격을 갖춘 담당자가 점검합니다.

운영 중 확인 - 데모 가정

- 압력, 온도, 진동 추세가 평상시 범위를 벗어나는지 모니터링합니다.
- 비정상 소음·냄새·누유 또는 반복 알람이 있으면 운전을 임의로 지속하지 않습니다.
- 정확한 기동·정지 순서는 실제 현장 절차서와 제조사 승인 자료를 따릅니다.

정보 출처: Salesforce Product2 레코드와 CorePress 팀 프로젝트용 데모 가정