


# Kendali Aliran (Flow control)

- Fungsi lain yang diperlukan dalam mentransmisikan data di suatu link adalah kendali aliran
- Dibutuhkan terutama jika aliran data dari yang cepat ke yang lambat, dimana aliran data harus diatur agar penerima tidak overflow
- Mengatur aliran dengan cara:
  - Start stop
  - Besarnya aliran



### Dua Jenis Kendali Aliran

- Start-stop
  - Aliran data diatur sesuai dengan permintaan pihak penerima, jika penerima merasa buffer penerimaannya penuh, maka ia akan mengirim sinyal stop ke pengirim, dan jika buffer penerimaannya kosong, ia akan mengirim sinyal start.
  - Teknik ini sederhana, relatif mudah di implementasikan
  - Teknik start-stop umum:
    - RTS,CTS
    - X-on,X-off
- Mengatur aliran
  - Aliran data diatur berdasarkan besar bandwitdh saluran saat itu, teknik ini bekerja berdasarkan feedback dari penerima yang 'mengukur' laju data yang mampu dia terima.
  - Relatif lebih rumit dari teknik start-stop
  - Contoh : (sliding) window


# Pengguna Kendali Aliran

- Pengguna utama adalah protokol lapis datalink (RS-232, RS-.., HDLC,...)
- Untuk teknik kendali aliran yang lebih canggih diterapkan di lapis atas seperti TCP (lapis transport)

### Kendali Aliran di RS-232

- Terdapat dua jenis kendali aliran yang bisa diterapkan di sistem komunikasi RS-232, yaitu teknik hardware dan teknik software
- RTS CTS (hardware), digunakan saluran tambahan untuk mengkomunikasikan informasi kendali aliran, dirancang untuk berkomunikasi dengan modem yang lebih lambat dari interface RS-232.

Koneksi fisik




Pertukaran sinyal

- RTS
- Jika dijawab CTS maka TX jika tidak tunggu

### Kendali Aliran di RS-232

- Software (X-on, X-off), digunakan karakter-karakter tertentu untuk bertukar informasi kendali aliran
- Lebih sedikit membutuhkan koneksi fisik (2 kabel untuk satu arah komunikasi, 3 kabel untuk dua arah)
- Algoritma kerja disisi pengirim
  - Tunggu X-ON
  - Kirim TX
  - Jika mendapat X-OFF, berhenti kirim
- Algoritma kerja disisi penerima
  - Periksa buffer penerimaan
  - Jika kosong kirim X-ON, jika penuh kirim X-OFF

### Koneksi fisik



## Stiding window

- Teknik kendali aliran start-stop mempunyai kelemahan trafik yang terjadi menjadi diskrit (bisa juga bursty), menyebabkan naiknya peluang kongesti di jaringan, tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh (melalui banyak link).
- Dikembangkan teknik pengendalian aliran yang lebih adaptif sesuai dengan kondisi jalur transmisi yang dilewati, sehingga data dapat ditransmisikan dengan jumlah yang 'cukup' tidak berlebih dan tidak kurang. Teknik ini meningkatkan efisiensi bandwidth yang pada ujungnya akan mengurangi terjadinya kongesti jaringan.
- Salah satu teknik yang sejak awal dibuatnya protokol internet adalah teknik sliding windows


# Sliding window

- Window = angka jumlah pengiriman paket saat ini
- Window = 3 → satu kali kirim maksimum 3 paket
- Cara kerja:
  - Penerima akan menetapkan jumlah window terimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerimaan paket, kebijakan yang ditetapkan oleh lapis aplikasi, dll
  - Pengirim kemudian akan mengirim paket sesuai dengan jumlah window yang ditetapkan penerima
- Pada TCP besarnya windows di'ikutkan' ke paket arah pengirim dari pihak penerima → tidak perlu paket khusus, meningkatkan efesiensi transmisi

# ❖ Pada sliding window, stasiun pengirim boleh mengirim n frame tanpa menunggu acknowledgment. ❖ Secara umum, untuk field k-bit diperoleh range nomor urut o hingga 2<sup>k</sup>-1, dan frame dinomori modulo 2<sup>k</sup>. ❖ Pada gambar berikut, asumsi nomor urut 3 bit dengan range dari o ke 7.

### **SLIDING WINDOW**

- ❖ Karena frame yang berada dalam window pengirim bisa hilang atau rusak, pengirim harus tetap menyimpan frame tersebut dalam memorinya sebagai antisipasi kemungkinan retransmisi.
- ❖ Piggybacking → teknik penumpangan balasan pada frame data untuk komunikasi 2 arah (menghemat kapasitas komunikasi).
- Sending window: jumlah deretan frame maksimum yang dapat dikirim pada suatu saat
- \* Receiving window: jumlah frame maksimum yang dapat diterima



### **SLIDING WINDOW**

- ❖ Asumsi: field nomor urut 3-bit dan ukuran window maksimum 7 frame.
- ❖ Mula-mula A dan B mengindikasi bahwa A akan mengirim 7 frame, dimulai dengan frame o (Fo)
- Setelah transmit 3 frame (Fo, F1, F2) tanpa ack, A telah mengurangi windownya menjadi 4 frame dan tetap menyimpan kopi dari ketiga frame yang baru dikirim.
- ❖ Window ini berarti A masih boleh mengirim 4 frame lagi, dimulai dari frame 3.
- ❖ Kemudian B mengirim RR3 (receive ready), yang berarti "saya telah menerima sampai frame 2 dan siap menerima 7 frame berikutnya yang dimulai dari nomor 3"
- Dengan ack ini, A mendapat ijin untuk mengirim 7 frame, serta A dapat menghapus/menghilangkan frame 0, 1, dan 2 dari buffer
- A melanjutkan pengiriman frame 3, 4, 5, dan 6.
- dst.

# Besarnya window


 Untuk setiap algoritma ARQ yang telah dipelajari, ukuran window yang sesuai adalah:

ARQ	Window Kirim	Window Terima
Idle RQ	1	1
Selective Repeat	Ν	N
Go Back N	Ν	1

# Implementasi Windows di TCP Source port Destination port Sequence number Acknowledge number Header length Reserved URG ACK PSH RST SEQ FIN Windows Checksum CRC-16 Urgent pointer Options Padding


### Implementasi Windows di TCP

- Disediakan 16 bit untuk windows (dari O sd 64k).
- Untuk TCP awal, windows dimulai dari 1, kemudian naik dua kalinya untuk setiap tahap pengiriman sampai maksimum yang ditetapkan penerima, jika terjadi kegagalan penerimaan sebelum mencapai maksimal tersebut, windows akan si set kembali menjadi 1.
- Disebut mekanisme Slow-Start TCP yang tentu saja untuk kondisi jaringan saat ini dianggap terlampau berhati-hati, sehingga dikembangkan berbagai mekanisme TCP lain untuk memperbaikinya: TCP-Reno, TCP-Vegas, dll



### Perhitungan Waktu Transmisi Paket

- Suatu transmisi data di link memerlukan waktu.
- Penggunaan ARQ menyebabkan waktu transmisi adalah sama dengan waktu dari mulai paket dikirim sampai dengan waktu diterimanya ACK oleh pengirim
- Komponen waktu transmisi bisa dihitung dengan penyerhanaan sebagai berikut:



### Perhitungan Waktu Transmisi Paket

 Waktu propagasi = waktu yang diperlukan untuk 1 bit menempuh jarak pengirimpenerima ->

tpro = jarak/kecepatan

 Waktu paket = waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan semua bit pada paket tersebut ->

tpac = panjang paket (bit)/bitrate


### Perhitungan Waktu Transmisi Paket


 Waktu deteksi = waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk menentukan paket yang diterima benar atau salah →

tdet = f(metoda,kecepatan komputer) undefined (semakin hari semakin cepat) (kelas ns)

 Waktu paket ack → tack = panjang paket ack/bitrate

ttotal = 2tpro + tpac + tdet + tack







# Rumus Hasil Penyederhanaan


- Didapatkan dari kedua contoh kasus, waktu total transmisi paket didominasi oleh waktu paket atau waktu propagasi tergantung dari jarak transmisi, sedangkan waktu deteksi sangat bergantung pada kecepatan perhitungan penerima yang cenderung semakin kesini semakin cepat, waktu ack relatif dapat diabaikan karena panjang paket ack jauh lebih kecil dari panjang paket data.
- Sehingga: t<sub>total</sub> ≈ 2 t<sub>propagasi</sub> + t<sub>paket</sub>

### Variabel a

- Untuk memudahkan penulisan rumus dan memperlihatkan suatu variabel penentu hasil perhitungan utilitas link, maka dibuatlah variabel a
- Dengan: a = tpro/tpak







### Utilitas Link

- Penggunaan ARQ menyebabkan tidak mungkinnya saluran fisik tergunakan 100% (utilitas link = 1) untuk mengirim paket data, terdapat waktu yang terbuang (tidak dipakai mengirim data) untuk pengiriman ARQ dan karena variabel a pada link tersebut
- Definisi: utilitas link = waktu efektif (yang betulbetul digunakan) paket dari waktu total pengiriman paket
- Atau : rasio perbandingan waktu paket dengan waktu total pengiriman paket
  - U = tpak / ttotal
  - IdleRQ(tanpa error) → U = 1 / (2a+1) → Unake = 1, jika a «

### Pengiriman Ulang Paket

- Kapankah pengiriman paket harus diulang?
  - Jika tidak sampai (1)
  - Jika ada error bit (2)
- Kasus (1) susah dianalisis, kasus ke (2) lebih mudah → ada ilmu statistik utk analisis
- Pengiriman ulang utamanya disebabkan oleh parameter Bit Error Rate (BER) pada saluran tersebut.
- BER adalah besaran statistik yang menyatakan peluang error bit di suatu saluran transmisi, disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor alam maupun faktor perangkat yang berpengaruh pada kondisi saluran

### Parameter BER

- BER = 1e-3 berarti terjadi rata-rata 1 bit error untuk setiap 1000 bit
- 1 bit atau >1bit error akan menyebabkan paket tersebut dinyatakan error
  - Yang menyebabkan paket error bisa 1,2,3,atau lebih
  - Pe(paket) = Pe(1) + Pe(2) + Pe(3) + ... Pe(n)= 1 Pe(0)

# Binomial

 Perhitungan peluang error paket Pe(k) (peluang error k bit dari paket n bit, jika diketahui peluang error bit p) menggunakan binomial

$$P(k) = \begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} p^{k} (1-p)^{n-k}$$

dengan 
$$\begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = n! / k!(n-k)!$$

# Contoh Perhitungan BER

- Berapakah peluang error paket 1000 bit jika diketahui BER = 10<sup>-5</sup>??
- Bisa dihitung sebagai
  - Pe(paket) = 1 Pe(0)

 $= 1 - 1.1.(1-BER)^{1000}$ 

= 1 - 0.99004978

= 0.00995

≈ 0.01 (Setiap 100 paket rata-rata 1 paket error)

 Setara : Pe(paket) = BER \* panjang paket > syarat abs(pangkat BER) >> panjang paket


### Contoh Lain Perhitungan BER

- Berapakah peluang error paket 1000 bit jika diketahui : BER = 10<sup>-5</sup> dan error yang terjadi untuk setiap paket maksimum 3 bit??
- Bisa dihitung sebagai
  - Pe(paket) = Pe(1) + Pe(2) + Pe(3)= 9.9e-3 + 4.94e-5 + 1.64e-7= 9.95e-3

### Hubungan Pe(paket) Dengan ARQ

- Pe(paket) menentukan berapa kali pengiriman ulang !!
- Pe(paket) = 1/2 → N (rata-rata banyaknya pengiriman suatu paket agar diterima dengan benar) = 2
- Pe(paket) =  $1/3 \rightarrow N = 3/2$
- Pe(paket) =  $1/4 \rightarrow N = 4/3$

$$N = 1 / (1 - Pe)$$



# Pengaruh Ke Parameter U

Dikarenakan ada pengiriman ulang sebanyak
 N kali, maka rumus perhitungan parameter U
 mengalami revisi menjadi:

# Contoh Perhitungan U

- Satelit:
  - □ Geosat: 36000km
  - E1: 2Mbps
  - Paket : 1000b, Ack :

40b

■ BER = 10e-5 a = 240

tpro 0.12 s U(tanpa error) = 0.00207tpak 0.0005 s U = (1-Pe) / (1+2a)

tdet 20 ns = (1-10e-5\*1000)/(1+480)

tack 0.00002 s = 0,99/481 ttotal 0.24052002 s = 0.00205821

### Selective Repeat Tanpa Error

 Dengan analisis yang sama, didapatkan untuk mekanisme ARQ selective repeat utilitas jaringan menjadi:

$$U = \frac{K}{1+2a} \to K < 1+2a$$

$$U = \frac{(1+2a)}{1+2a} \approx 1 \to K \ge 1+2a$$

### Selective Repeat dengan Error

 Dengan analisis yang sama, didapatkan untuk mekanisme ARQ selective repeat utilitas jaringan menjadi:

$$\begin{split} U &= \frac{K(1-Pe)}{1+2a} \rightarrow K < 1+2a \\ U &= \frac{(1+2a)(1-Pe)}{1+2a} \approx 1-Pe \rightarrow K \geq 1+2a \end{split}$$

### Go Back N

- Sedangkan untuk
   Go Back N
   analisisnya jauh
   lebih rumit
   dikarenakan adanya
   pengiriman ulang
   paket dalam jumlah
   besar.
- Didapatkan utilitas link memenuhi rumus:

$$U = \frac{K(1-Pe)}{(1+2a)+(1+2a)Pe(K-1)}$$
$$= \frac{K(1-Pe)}{(1+2a)(1+Pe(K-1))} \to K < 1+2a$$

$$U = \frac{(1+2a)(1-Pe)}{(1+2a)(1+Pe(2a))}$$
$$= \frac{1-Pe}{1+Pe(2a)} \to K \ge 1+2a$$

Catatan :  $Pe = 1 - (1-BER)^{n}$ 

### Soal Latihan

- Paket-paket 1000bit dikirim melalui datalink 100km dengan lajudata 20Mbps. Jika kecepatan propagasi link 2\*10<sup>8</sup> m/detik dan BER 4\*10<sup>-5</sup>. Hitung utilisasi link, jika:
  - Idle RQ
  - Selective Repeat dengan K=10
  - Go Back N dengan K=10

## Solusi

- $T_{pro} = L/V = 100 \text{ km} / (2*10^5 \text{ kmps}) = 500 \text{ us}$
- Tpaket = P/Bitrate = 1000 bit / 20 Mbps = 50 us
- a = tpro/tpaket = 500 us / 50 us = 10
- $Pe = 1 Pe(0) \approx (1000^*4^*10^{-5}) \approx 0.04$
- IdleRQ : U = 1 / N(1+2a) = (1 Pe)/(1+2a) = 0,96 / 21 = 0,0457
- SR : U = K (1 Pe)/(1+2a) = 9.6 / 21 = 0.4571
- GBN : U = K (1 Pe)/ (1+2a)+(1+2a)Pe(K-1) =
  10 (0,96)/(21+21(0,04(10-1))) =
  9,6 / (21 + 7,56) =
  0,3382

