



MODE TRANSMISI

- ❖ Pada transmisi data dilapis fisik, selain modulasi diperlukan kemampuan untuk sinkronisasi, yaitu teknik mendapatkan bit disuatu sinyal yang melibatkan masalah waktu pengambilan sampel dari sinyal, format suatu karakter dan format paket.
- Terdapat3 jenis teknik sinkronisasi data
 - 1. Asynchronous
 - 2. Synchronous
 - 3. Isochronous

MODE TRANSMISI


- Mode transfer paralel: tiap bit dalam sebuah word dikirimkan melalui kawat yang berbeda
- Mode serial: tiap bit ditransmisikan satu persatu dalam selang waktu tertentu
- Ketika data ditransmisikan antara 2 perangkat, ada 3 mode operasi yang dapat digunakan:
 - Simplex → digunakan apabila data dikirimkan hanya 1 arah
 - Half-duplex → digunakan apabila 2 divais ingin mempertukarkan informasi (data) secara bergantian
 - Duplex → disebut juga fullduplex dan digunakan apabila data dipertukarkan antara 2 divais pada kedua arah secara simultan






MODE ASINKRON

- Perangkat penerima harus bisa menentukan:
 - Awal tiap periode bit → sinkronisasi bit atau clock
 - Awal dan akhir tiap elemen (karakter) → sinkronisasi karakter atau byte
 - Awal dan akhir blok pesan (frame) → sinkronisasi blok atau frame
- Transmisi asinkron:
 - Pada selang waktu antar karakter, sinyal berada pada kondisi idle (marking) yang cukup lama.
 - Setiap karakter atau byte dienkapsulasi antara start bit dan stop bit.






MODE SINKRON

Synchronous

- Diawali dan diakhiri dengan karakter flag
- Panjang karakter tetap dan berurutan
- Tanpa pariti
- Menuntut kualitas saluran sangat baik (error minimal, tidak terjadi pergeseran waktu dll)
- Sangat efisient (rasio payload tinggi)
- Contoh: X.25

MODE SINKRON

- Aliran bit dikodekan dengan cara tertentu sedemikian sehingga penerima dapat menjaga sinkronisasi
- Semua frame didahului oleh beberapa byte atau karakter yang berfungsi untuk menjaga keandalan interpretasi batas antar karakter
- Isi frame dienkapsulasi di antara sepasang karakter untuk sinkronisasi frame
- ❖ Pada transmisi sinkron, tiap frame didahului oleh 2 atau lebih byte (karakter) sync
- Harus dipastikan bahwa karakter (byte) start of frame dan end of frame bersifat unik, atau tidak ditemukan dalam isi frame yang sedang dikirim



MODE ISOKRON

Isochronous

- Gabungan dari asinkron dan sinkron
- Diawali dengan karakter flag
- Setiap karakter data diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit
- Sudah jarang digunakan dikarenakan paling tidak efisien

EXERCISE

- ◆ Contoh Soal: tentukan jumlah bit tambahan yang dibutuhkan untuk mentransmisikan pesan yang terdiri dari 100 karakter 8-bit pada link data yang menggunakan skema berikut:
 - Asinkron dengan 1 start bit dan 2 stop bit per karakter, serta sebuah karakter start-offrame dan end-of-frame per message
 - Sinkron dengan 2 karakter sinkronisasi dan sebuah karakter start-of-frame dan end-offrame per message

SINKRONISASI

Urutan pengerjaan sinkronisasi yaitu :


- 1. Sinkronisasi bit
 - Ditandai awal & akhir untuk masing-masing bit
- Sinkronisasi karakter / kata
 Ditandai awal dan akhir untuk masing-masing karakter / satuan kecil lainnya dari data
- Sinkronisasi blok / pesan
 Ditandai awal dan akhir dari satuan besar data.
 Dan untuk pesan yang besar, dibagi-bagi menjadi beberapa blok kemudian baru dikirimkan pengurutan blok-blok yang telah dibagi tersebut adalah tugas dari timming.
 Sedangkan pengaturan level sinyal adalah tugas dari sintax dan untuk melihat arti dari pesan adalah tugas dari semantik.


Teknik Transmisi di Lapis Fisik

- Jika masalah pengkodean saluran sudah bisa dianggap selesai, maka urusan selanjutnya adalah bagaimana penerima mendapatkan data yang ditujukan kepadanya dari sinyal yang dikirim
- Pada dasarnya lapis fisik harus mampu memisahkan bit-demi-bit yang terkodekan di sinyal yang diterima
- Proses ini disebut sinkronisasi bit

SINKRONISASIBIT


- Untuk mendapatkan bit yang terdapat pada sinyal yang berubah-ubah dengan cepat, dilakukan teknik sampling sinyal dengan jumlah sample beberapa kali dari laju data.
- Semakin banyak jumlah sample, maka akan semakin akurat prediksi bit yang didapat apakah bit 'O' atau bit 'I' dengan konsep sederhana 'mayoritas menentukan hasil', jika mayoritas bit di suatu perioda sampling (sepanjang slot pada laju bit pengirim) cenderung ke bit tertentu, maka dianggap bit tersebut yang diterima.
- Pada sistem RS-232, umum dilakukan sampling sebesar 8x, 16x atau 64x dari laju data pengirim






SINKRONISASI KARAKTER

- Setelah mendapatkan bit-bit informasi, maka tugas selanjutnya adalah mendapatkan set bit yang membentuk karakternya.
- Tugas ini sangat penting dikarenakan salah memilih posisi bit dalam karakter akan memberikan karakter lain yang berbeda artinya sama sekali
- Contoh : diterima 0011000101
 - Jika dibaca sebagai MSB mulai dari bit paling kiri, maka akan didapatkan karakter ASCII 31h (angka 1)
 - Jika dibaca sebagai MSB mulai dari bit kedua dari kiri, maka akan didapatkan karakter ASCII 62h (hurup b)





SINKRONISASI KARAKTER


- Digunakan karakter SYN sebagai penanda mulainya bit dari suatu karakter
- Cara kerjanya relatif sederhana:
 - Penerima akan mencari (hunting) karakter SYN dalam urutan bit yang diterimanya
 - Akan dicocokkan 8 bit pertama yang dimulai dari bit
 'O' (kondisi ini disebut memasuki mode hunting)
 - Jika cocok, maka 8 bit tersebut ditetapkan sebagai karakter pertama
 - Jika tidak cocok, maka akan mencari bit 'O' berikutnya untuk selanjutnya melakukan hunting lagi
- Disediakan 2 atau 3 karakter SYN untuk berjagajaga jika terlewat menerima karakter SYN pertama


SINKRONISASI FRAME


- Setelah mendapatkan karakter-karakter didapat masalah baru, yaitu karakter mana yang merupakan informasi (frame data) dan mana yang merupakan karakter random yang ditambahkan sistem transmisi (pada komunikasi sinkron) atau noise yang kebetulan memenuhi syarat untuk dibaca sebagai suatu karakter (pada komunikasi asinkron)
- Pada prinsipnya, suatu deretan karakter yang mengandung informasi diapit oleh karakterkarakter khusus sebagai penanda, karakter tersebut adalah STX sebagai tanda awal frame dan ETX sebagai tanda akhir frame
- Mekanisme ini disebut sinkronisasi frame

SINKRONISASI FRAME

- Terdapat dua jenis sinkronisasi frame
 - Untuk data dapat dibaca (teks), mengandung informasi yang hanya terdiri dari karakter-karakter huruf, angka dan karakter lain (umumnya merupakan karakter ASCII 00h s/d 7Fh) → cukup digunakan karakter STX dan EiTX
 - Untuk data biner, mengandung informasi yang menggunakan semua kombinasi ASCII (data gambar, suara dan data-data lain yang dikodekan dari OOh s/d FFh) → menggunakan karakter DLE STX dan DLE ETX








Format Paket Data

- Umumnya data akan dipecah menjadi potonganpotongan dengan panjang tertentu sesuai dengan kemampuan lapis dibawahnya (menjadi payload), kebanyakan sistem paket data membolehkan ukuran payload bervariasi
- Potongan tersebut akan diberi Header sesuai dengan fungsi lapis dibawahnya tersebut, dan ada lapis yang juga menambahkan Tail di belakang data tersebut



Kompresi


- Lossless
 - teknik kompresi yang hasilnya bisa dikembalikan utuh (≈100%) seperti aslinya
 - teknik umum adalah korelasi dan dependensi antar data (statistik)
 - Rasio kompresi umumnya relatif kecil (1:2 sd 1:10) demi mengejar kecepatan kompresi dan dekompresi
 - Digunakan untuk kompresi data (text dan binary)
- Lossy
 - Teknik kompresi yang akan menurunkan/menghilangkan kualitas data (hasil dekompresi << 100%)
 - Teknik umum menggunakan algoritma DSP
 - Rasio kompresi besar
 - · Digunakan untuk gambar, suara, dan video


Kompresi

- Tujuan dari sistem komunikasi data adalah ingin mengirimkan data secara benar dan (kalau bisa) sesedikit mungkin.
- Teknik-teknik yang dikenal untuk bisa mengirim sesedikit mungkin (kompresi) adalah:
 - Menggunakan modulasi yang seefisien mungkin → pendekatan yang sulit, dibatasi kemampuan riset
 - Menggunakan kode-kode pengganti karakter → terbatas untuk data teks atau apapun yang kombinasi simbolnya sedikit dan terdapat banyak pengulangan, memerlukan tabel pengganti simbol yang sama di sisi kirim dan sisi terima
 - Menggunakan kemampuan manipulasi matematik digital → pendekatan yang meminta kemampuan komputasi
 - · Kombinasi antara ketiganya
 - · dll


Kompresi lossless

- Subtitusi : yang = @, dan = %, kan = &, kita ^
 - Sesuatu yang kita inginkan dan yang kita dambakan → sesuatu @ ^ *ingin&* % @ ^ *damba&* (sms coding)
- Statistik → Huffman





Contoh Pengkodean Huffman



- A = 00, M = 11, N = 011, I = 100, S = 0101, Y = 01000, G = 01001, K = 1010, L= 1011

Entropi

- Nilai yang menyatakan kepadatan suatu kompresi, atau kepadatan informasi
- Nilai rata-rata bit/karakter
- Misal ADAAPA \rightarrow A = 1 D=01 P=00

Entropi =
$$\{(4x1) + (1x2) + (1x2)\}/6$$

= $8/6$
= 1.33

• Nilai Entropi > 1

