


#### **Pendahuluan**

Dua tipe dasar Jaringan

- Switched Networks
  - interkoneksi user dg transmission lines, multiplexer, switch
  - memerlukan tabel routing
  - · addressing hierarkis
- Broadcast Networks (multiple access networks)
  - single transmission lines digunakan bersama oleh komunitas user
  - memerlukan medium access control protocol
  - semua informasi diterima oleh semua user
  - routing tidak perlu
  - flat addressing mencukupi
  - contoh Local Area Network (LAN)


### **Komunikasi Multiple Access**


- Jika dua/lebih station trasmit simultan → collision (tabrakan) → interferensi satu dengan lainnya





### **Kategori untuk Sharing Medium Transmisi**


- Channelization
  - sharing statis & collision-free
  - partisi medium ke kanal-kanal terpisah
  - cocok untuk trafik kontinyu
- Medium Acces Control (MAC)
  - · sharing dinamis
  - cocok untuk trafik bursty
  - fungsi utama MAC meminimumkan collision
  - dua teknik dasar : random access dan scheduling












### **MULTIPLE ACCESS PROTOCOL**

- ❖ Metoda Random Access dikenal juga sbg metoda Contention
  - 1. ALOHA
  - 2. Sloted ALOHA
  - 3. CSMA
  - 4. CSMA/CD
  - 5. CSMA/CA

### ALOHA

- ALOHA dikembangkan di Hawai untuk komunikasi data menggunakan radio
- Stasiun dapat mengirimkan data kapan saja, dan jika terjadi tabrakan, data rusak
- Stasiun tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu apakah medium sedang digunakan stasiun lain
- ❖ Jenis ALOHA :
  - 1) Pure ALOHA
  - 2) Slotted ALOHA


ALOI	A	
	PURE ALOHA	
	In A	





#### **ALOHA**


### **SLOTTED ALOHA**

- ❖ Slotted ALOHA dikembangkan dengan memberikan slot/batas pengiriman yang dapat dilakukan oleh sebuah stasiun, sehingga setiap stasiun selalu memulai mengirimkan data pada awal sebuah slot.
- Hal ini menyebabkan kemungkinan waktu yang terbuang hanya t (waktu transmisi sebuah frame), sehingga efisiensi meningkat









#### **CSMA**

- ❖ Kepanjangan dari CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS
- Collision dapat dikurangi/dihindari jika stasiun dapat mendeteksi terlebih apakah medium sedang digunakan
- Sistem ini dapat diterapkan pada jaringan dengan latency rendah, seperti pada LAN
- CSMA masih memungkinkan terjadi tabrakan, jika dua stasiun mendeteksi bersamaan dan jika terdeksi jalur idle juga akan mengirimkan frame secara bersamaan
- Varian CSMA: 1-persistent, non-persistent, p-persistent, CSMA/CA, CSMA/CD

#### 1-Persistent CSMA


- Station yang punya paket untuk transmit deteksi kanal
- Jika kanal sibuk → deteksi kanal secara kontinyu, tunggu sampai kanal menjadi idle
- Begitu kanal terdeteksi idle → transmit paket
- Jika lebih dari satu station menunggu → collision
- Station-station yang mempunyai paket yang tiba dalam t<sub>prop</sub> dari transmisi sebelumnya mempunyai kemungkinan collision
- Station yang terlibat collision menjalankan algoritma backoff utk scheduling waktu resensing berikutnya
- 1-Persisten CSMA → berusaha akses medium sesegera mungkin → "greedy" → rate collision tinggi


#### **Non-Persistent CSMA**


- Berusaha mengurangi collision
- Station yg punya paket utk transmit mendeteksi kanal
- Jika kanal sibuk, segera backoff dan reschedule waktu resensing
- jika kanal idle, station transmit
- Dengan segera melakukan rescheduling resensing jika sibuk dan tidak ngotot (persisting) → insiden collision dikurangi dibandingkan dengan 1-persistent
- Rescheduling menyebabkan delay > daripada 1-persistent

#### p-Persistent CSMA

- Mengkombinasikan dua skim sebelumnya (1-persisten CSMA dan Non-persistent CSMA)
- Station yang punya paket untuk transmit mendeteksi kanal, jika kanal sibuk terus deteksi sampai kanal idle
- Jika kanal idle :
  - dengan probabilitas p, station transmit paket
  - $\bullet$  dengan probabilitas 1-p station menunggu sebesar  $t_{\text{prop}}$  sebelum sensing kanal kembali
- Teknik ini menyebarkan usaha transmisi oleh station-station yang telah menunggu untuk transmisi → meningkatkan kemungkinan station menunggu akan sukses menduduki medium









# **Carrier Sensing Multiple Access with Collision detection (CSMA-CD)**

- Station yang mempunyai paket mendeteksi kanal dan transmit jika kanal idle
- Jika kanal sibuk, gunakan strategi dari CSMA (persist, backoff segera atau persist dengan prob. p)
- Jika collision terdeteksi saat transmisi, sinyal short jamming ditransmisikan untuk meyakinkan semua station mengetahui terjadi collision sebelum menghentikan transmisi, selanjutnya algoritma backoff digunakan untuk rescheduling waktu resensing






## CSMA/CA

- CSMA/CA(Carier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) merupakan modifikasi dari CSMA.
- Collision avoidance digunakan untuk meningkatkan performa dari CSMA dengan mencoba menjadi sedikit lebih serakah dalam menggunakan channel.
- Jika channel dirasakan sibuk,transmisi dihentikan untuk interval random. Mengurangi probabilitas collision pada channel.

## CSMA/CA

- CSMA/CA digunakan ketika CSMA/CD tidak dapat diimplementasikan, karena sifat dasar channel.
- CSMA/CA digunakan pada 802.11 berdasarkan wireless LANs.
- Salah satu dari problem wireless LANs adalah tidak memungkinkannya untuk berada dalam mode mendengar(listen) sementara mengirim(sending).
- Alasan lain adalah hidden terminal problem, di mana node A, berada dalam range dari receiver R, tidak beradadalam range dari sender S, dan oleh karena itu node A tidak tahu apakah S sedang mentransmisikan ke R.




# Scheduling

- 3 metode yang umum digunakan :
  - Reservation
  - Pooling
  - Token passing

#### • Reservation :


- Setiap station melakukan reservasi sebelum mengirim data
- Jika ada N station pada sistem, maka dibutuhkan N reservation minislot pada reservation frame.



#### • Pooling:

- Bekerja dengan topologi :
  - Satu divice sebagai primary station
  - Dan device yang lain sebagai secondary stations
- Pertukaran data dilakukan harus melalui primary device.
- Primary device mengendalikan link; secondary devices mengikuti instruksi/perintahin.
- Primary device yang menentukan divice mana yang boleh menduduki kanal

- Token Passing:
- Tiga macam status:
  - Current station
  - Predecessor
  - Successor
- Special packet (token) berputar pada ring, keberadaan token memberikan station hak untuk menduduki kanal dan mengirimkan data.
- Token management dibutuhkan:
  - Menentukan lamanya token pada suatu station
  - Memastikan keberadaan token
  - Proritas (tambahan)




## Channelization

- FDMA
- TDMA
- CDMA

## Masalah Kedua: Pengalamatan

- Solusi : manusia → nama , mesin → alamat
- Alamat yang bagaimana?
  - Idealnya : alamat harus beda
    - Sebeda apa?
      - Paling tidak berbeda pada satu kelompok
  - Jurus yang dipilih untuk LAN : benar-benar beda (unik) → MAC address
- Bagaimana caranya biar unik?
  - Dibuat dua bagian alamat :
    - Bagian pertama (XX-XX-XX) ditentukan oleh suatu badan
    - Bagian kedua (YY-YY-YY) ditentukan oleh pabrik pembuatnya
  - 48 bit = XX-XX-XX-YY-YY-YY



### Syarat bisa berkomunikasi di LAN


- Tahu MAC Address tujuan
- Kirim frame pertanyaan ke MAC broadcast (FF:FF:FF:FF:FF)
  - Siapa yang beralamat 10.14.xx.yy
- Balasan
  - 10.14.xx.yy = xx-xx-xx-yy-yy-yy
- Protokol ARP (address resolution protocol)

## Standar IEEE 802


- 802.1 Bridging & Management
- 802.2 Logical Link Control
- 802.3 CSMA/CD
- 802.4 Token Passing
- 802.5 Token Ring
- 802.6 DQDB
- 802.7 Broadband LAN
- 802.10 Security
- 802.11 Wireless LAN
- 802.12 Demand Priority Access
- 802.15 Wireless PAN
- 802.16 Broadband Wireless MAN


## Perangkat LAN

- Repeater
- Hub
- Switch
- Bridge
- Router


























































### **Collision & Broadcast Domain**

- Collision Domain adalah daerah /range dimana frame mungkin bertabrakan
- Collision domain dibatasi oleh perangkat bridge dan router
- Broadcast domain adalah daerah dimana frame broadcast bisa diterima
- Broadcast domain dibatasi oleh router