

Analisa Kerusakan Hadware

PENGENALAN HADWARE LAPTOP

Zaenal Msutofa., M.Kom

Laptop


Komputer sekarang hampir tidak dapat dipisahkan lagi dengan kehidupan kita seharai-hari terutama menyangkut dalamhal pekerjaan, komputer jinjing atau sering disebut laptop, notebook, dan yangterbaru Netop,banyak alasan masyarakat memilih laptop diantaranya karena mudah di bawa kemana-mana atau memiliki mobolitas yang tinggi dan harganyapun sangat terjangkau.

Laptop bisamembantu kitadalam melakukan berbagai hal mulai dari pekerjaan, hiburan, komunikasi dan sebagian orang menganggap laptop sebagai temandekatnya karena mulai banguntidur sampai mau tidur selalu menggunakan laptop. Sebagai pengguna atau user laptop sudah seharusnya mengetahui fitur dan spesifikasi laptop yang dimiliki, mengapa demikian karena apabila ada masalah maka akan lebih mudah untuk menanganinya sendiri.



Mengenal Bagian-bagian Laptop

narnya pada saat anda membeli laptop baru pasti ada buku manual user, nah disitu biasanya dicantumkan langkah-langkah memasang laptop, dan bagian-bagian umum dari laptop. Untuk lebih jelasnya berikut bagian-bagian laptop dan jeroannya:



- Web Camera
- 2. Display screen (LayarLCD)
- 3. Power button
- 4. Status Indikator
- 5. Speakers
- 6. Keyboard
- 7. Palmrest
- 8. Touchpad
- 9. Clickbuttons(left, center and right)
- 10. Status indicators
- 11. Empowering key
- 12. Easy-launch buttons
- 13. Microphone

Tabel 1. 1Bagian-bagian Laptop

e		
	Acer Crystal Eye	Web Kamera untuk komunikasi lewat
	S (4.7% S 4.1) (80 K (8.1) (1.1) (1.1)	Video
	Display screen	Biasadi sebutLiquid-Crystal Display
	(LayarLCD)	(LCD), untuk menampilkan gambar
	Power button	Tombol On/Off
)-	Status Indikator	Lampu LED akan menyala untuk
		menampilkan keadaan apa yang sedang
	Speakers	Speaker Internal kiridan kanan (stereo
	100.000.000	audio output).
	Keyboard	Untuk Input data kedalam komputer
		Power button Status Indikator Speakers


7.	Palmrest	Tempat telapak tangan pada saat mengetik
8.	Touchpad	Touch-sensitive pointing device yang mempunyai fungsi sama dengan mouse
9.	Clickbuttons(left, center and right)	Tombol klik kanan dan kiri sama dengan fungsi yanga dadi mouse.
10.	Status indicators	Lampu LED akan menyala menampilkan setatus Komponen, fungsi pada laptop
11.	Empo wering key	Launching Acer Empowering Technology
12.	Easy-launch buttons	Tombol untuk menjalankan aplikasi secara langsung
13.	Microphone	Internal microphone untuk merekam audio

Dilihat Dari Depan DalamKeadaan Tertutup



No	Logo/Icon	Namaalat	Keterangan
1.	î	CIR (Infra red)	Infra red
2.	(++)	Line-InJack Micropone Jack	Audio Input Untuk microphone external
		Headphone, Speaker, Line Out	Koneksi ke Audio Out (speaker, headphone)
3.		Volume Controle	Mengatur Volume suara

Bagian Dari Samping Kiri



5.		Modem (RJ-11) Port	Sambungan keline telpon(Kabel Telpon)
6.	•	2USB2. 0ports	Sambungan USB 2.0 devices (mis:USB mouse,USB camera).
7.	ExpressCard / 54	Express Card/54 slot	Slot ExpressCard /54module.
8.	ANTINACIA AN	5-in-1cardreader	Slot untuk Secure Digital (SD), Multi Media Card(MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO(MS PRO), xD-

No	Logo/Icon	Namaalat	Keterangan
1.		External display	(VGA) port Sambungan kelayar ekternal (externalmonitor, LCD projector).
2.	€→	S-video/TV-out (NTSC/PAL) port	Sambungan ketelevisi atau layar dengan fasilitas S-Video
3.	1394	4-pin IEEE1394 Port	Koneksi ke IEEE1394 devices.
4.	8	Ethernet (RJ-45) port	Koneksike Ethernet 10/100/1000-based (LAN)

Bagian Dari Samping Kanan



No	Logo/Icon	Namaalat	Keterangan
1.		Optical drive	Internal optical drive; untuk CDsor DVDs blank
2.		Optical diskaccess	Lampu indicator akan menyala apabila sedangaktif
3.		Optical driveeject button	Tombol untuk membuka (Eject) CD


4.		Emergencyeject Hole	Digunakan untuk membuka (Eject) CD padasaat Laptop
Mat	-	2USB2.0port	Sambungan ke USB 2.0 devices (e.g., USBmouse,USBcamera).
6.	==	DC-injack	Sambungan keAC adapter.
7.	R	Kensington lock slot	Sambungan Kensington-compatible computer securitylock.(Kunci Laptop)

Bagian Dari Belakang



Ventilasi Udara, saluran untuk mengeluarkan udara panas

Bagian Dari Bawah



No	Logo/Icon	Namaalat	Keterangan
1.	Ē	Batterybay	Tempat baterai
2.		Batterylock	Mengunciposisi tempat baterai
3.	8	Harddiskbay	Tempat harddisk
4.	71111	Memory	Tempat memory
5.	₩	Battery release l t h	Tempat untuk melepaskan baterai.
6.	Ventilationslots		Supaya Laptop tetap dingin coolingfan

Bagian Dari Atas



a. Kamera (Webcam) Kamera berfungsi untuk mengambil foto,capture video, dan digunakan untukvideo komunikasi atau Teleconference. Camera padalaptop mempunyai resulisi atau ketajaman berbeda-beda. Apabila pada laptop kita tidak ada camera kita bisa membeli usb webcam.

b. LCD Screen(LayarLCD)

Setiap laptop menggunakan LCD, beda dengan PC biasa ada yang menggunakan monitor Tabung (CRT) adapula yang menggunakan LCD

- c. Keyboard Keyboad merupakan peripheral yang digunakan untuk perintah input,keyboard laptop dan computer desktop hampirsama, perbedaanyahanya terdapat pada susnan angka, kalau padakeyboard PC ada dibagian kanan kalaukey boardlaptop ada ditengah dan untuk mengaktifkannya dengan menekan tombol Fn.
- d. Lampu Indicator Lampu led ini berfungsi untuk menunjukkan tanda kepada pengguna hardware apasaja yang sedang bekerja, atau memudahkan pengguna untuk memantau apakah laptopkita dalam keadaan normal atau tidak.

e. Touch Pad Touch pad ini berfungsi untuk menggerakkan pointing device padalayar system operasi atau samaseperti mouse.

f Tombol power (On/Off)

berfungsiatau digunakan untuk menghidupkan dan mematikan laptop, selain tombol power juga terdapat tombol lain misalnya tombol berlogo"e"dan lain-lain.

- g. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara dari software/aplikasi yang dijalan kandari laptop.
- H. Audio Port Sebagai speaker output, jadia pabila kita tidak puas atau tidak ingin menggunakan speakerinternal pada laptop kita bisa menggunakanport ini untuk menyambungkan amplifier, speaker yang memiliki kapasitas watt dan suara lebih kencang.

| . | USB Port

Merupakan media input dan output biasanya digunakan untuk usb mouse, Flas hdisk, usbmodem, printer, danlainsebagainya.

J. Power Adapter Port

Colokan untuk power adaptor, berfungsi untuk menyalurkan tegangan/arus atausumbaer daya dari adaptor kelaptop, selain itu juga berfungsi sebagai charger bateray laptop, apabilakita colokkan maka lampuindicator akan menyala.

K. Optical Drive (CD/DVD R/RW)

Berfungsi untuk membaca data audio video yang ada pada keeping CD/DVD, selain membaca hardware ini juga bisa digunakan untuk merekam/menulis kedalam kepingan CD/DVD

L. Monitor Output

Selain tampilan pada layar LCD laptop kita juga bisa menampilkannya kemedialain seperti Layar monitor CRT, LCD Projecktor dengan menggunakan port ini.

M. Modem Port

Setiap laptop rata-rata sudah memiliki modem untuk menghubungkan pengguna ke internet, modem internal pada laptop bisanya berupa modemdial up menggunakan telpon rumah sebagai media koneksi keinter net. Apabilakita ingin berinternet kita tinggal mencolokkan terminal konektor kabel telpon kemodem laptop kemudian setting menggunakan teknonet@instan

N. LAN Port

Diggunakan untuk koneksike Jaringan, apabila dikantor atau ditempat kerja kita sudah terdapat jaringan dan kita ingin tergabung keja ringan tersebut maka kita tingga I mencolokkan kabel jaringanke laptop kita. Selain bisa sharing data kita juga bisa berinternet melalui port inia pabila dalam jaringan sudah terhubung keinternet.

O. Slot PCMCIA Sebuah slot yang digunakan untuk menambah fasilatas lain misalnya PCMCIA Modem 3d, PCMCIATV, dll

P. BatteraiLaptop

Sebagai sumber daya(energi) agar laptoptetap menyala.