

Jenis-jenis

- Start-stop
 - Aliran data diatur sesuai dengan permintaan pihak penerima, jika penerima merasa buffer penerimaannya penuh, maka ia akan mengirim sinyal stop kepengirim, dan jika buffer penerimaannya kosong, ia akan mengirim sinyal start.
 - Teknik ini sederhana, relatif mudah diimplementasikan
 - Teknik start-stop umum:
 - RTS,CTS → hardware Flow control
 - X-on,X-off → software flow control
- Mengatur aliran
 - Aliran data diatur berdasarkan besar bandwitdh saluran saat itu, teknik ini bekerja berdasarkan feedback dari penerima yang 'mengukur' laju data yang mampu dia terima.
 - Relatif lebih rumit dari teknik start-stop
 - Contoh: (sliding) window

Pengguna

- Utamanya lapis datalink (Misalnya : RS-232, HDLC)
- Ada juga lapis lain : TCP (lapis transport)

RS-232

- Diperlukan standard interface
- Tahun 1962, EIA (electronic Industries Association) mengeluarkan standard RS-232 (RS = recommended standard) sebagai standard interface untuk menghubungkan DTE dan DCE.
- Sebenarnya digunakan untuk komunikasi modem (DCE) dengan komputer (DTE), tetapi bisa juga untuk antar komputer.
- Contoh konektor yang digunakan : DB-9, DB-25

RS-232 (cont'd..)

■ RTS – CTS (hardware)

Koneksi Fisik

TX → RX

1. RTS

 $RX \leftarrow TX$

GND

RTS → CTS

GND -----

CTS ← RTS

Jika dijawab CTS maka kirimkan, jika tidak tunggu

RS-232 (cont'd..) Software (X-on, X-off), digunakan karakter-karakter tertentu untuk bertukar informasi kendali aliran Algoritma kerja disisi pengirim TX → RX Tunggu X-ON Kirim TX Jika mendapat X-OFF, berhenti kirim Algoritma kerja disisi penerima Periksa buffer penerimaan Jika kosong kirim X-ON, jika penuh kirim X-OFF

Pada sistem yang menggunakan kode ASCII, X-off biasanya direpresentasikan dengan karakter ataupun byte dengan nilai 19 dan Xon dengan nilai 17

Sliding window

- Window = angka jumlah pengiriman paket saat ini
- Window = 3 → satu kali kirim maksimum 3 paket

Cara kerja:


- Penerima akan menetapkan jumlah window terimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerimaan paket, kebijakan yang ditetapkan oleh lapis aplikasi, dll
- Pengirim kemudian akan mengirim paket sesuai dengan jumlah window yang ditetapkan penerima
- Pada TCP besarnya windows di'ikutkan' ke paket arah pengirim dari pihak penerima → tidak perlu paket khusus, meningkatkan efesiensi transmisi


Besarnya window ARQ Window Kirim Terima Idle RQ 1 1 1 Selective Repeat N N


Ν

1

Go Back N







(lanjutan)

- Waktu propagasi = waktu yang diperlukan untuk 1 bit menempuh jarak pengirimpenerima → tpro = jarak/kecepatan
- Waktu paket = waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan semua bit pada paket tersebut → tpac = panjang paket (bit)/bitrate

(Lanjutan)

■ Waktu deteksi = waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk menentukan paket yang diterima benar atau salah →

tdet = f(metoda,kecepatan komputer) undefined (semakin hari semakin cepat)

(kelas ns)

- Waktu paket ack → tack = panjang paket ack/bitrate
- Dapat ditentukan bahwa waktu transmisi total:

ttran = 2tpro + tpac + tdet + tack

Utilitas

- Utilitas saluran → parameter efisiensi kapasitas link yang tersedia dimana merupakan rasio fungsi waktu untuk mentransmisikan frame dengan fungsi waktu total.
- U = tpac / ttran
- 0 < U ≤ 1

Soal

Diketahui utilitas suatu saluran adalah 0.00207. Saluran tersebut berjenis E1 dengan kecepatan 2 Mbps. Suatu paket sebesar 1000b dikirimkan melalui saluran tersebut dengan ack sebesar 40b. Berapakah waktu transmisi totalnya? Karena tdet dan tack << ttran , maka dapat dituliskan pendekatan :</p>

ttran = 2tpro+ tpac, dimana


ttran = total waktu suatu saluran yang digunakan untuk transmisi single frame tersebut.


U = tpac/ ttran = 1/(1+(2 tpro/ tpac)) = 1/(1+2a)


Dimana :

a = tpro/tpac

Variabel a a = 1 artinya ?? a > 1 artinya ?? a < 1 artinya ??







Untuk idle RQ

- (tanpa error) \rightarrow U = 1/(1+2a)
- (jika ada error) → = (1-Pe) / (1+2a)

Pe = probabilitas suatu frame diterima error

Contoh

Satelit :

- Geosat : 36000km
- E1: 2Mbps
- Paket: 1000b, Ack:

40b

tpro

tpak

tdet

tack

ttotal

■ BER = 10e-5

a = 240

U(tanpa error) = 0.00207

U = (1-Pe) / (1+2a)

= (1-10e-5*1000)/(1+480)

= 0,99/481

0.00002 s

0.24052002 s = 0.00205821

0.12 s

20 ns

0.0005 s

Ada error / ada pengulangan pengiriman paket

- Kapankah pengiriman harus diulang?
 - Jika tidak sampai (1)
 - Jika ada error bit (2)
- Kasus (1) susah dianalisis, kasus ke (2) lebih mudah
 → ada ilmu statistik utk analisis
- BER adalah besaran statistik yang menyatakan peluang error bit di suatu saluran transmisi.

■ Jika Probabilitas error paket dilambangkan dengan Pe (paket), maka rata-rata banyaknya pengiriman paket agar diterima dengan benar, yaitu N = 1/(1-Pe)

■ Continuous Request

- Tanpa error
 - U =1, untuk K ≥ 1+2a
 - U = K/(1+2a), untuk K < 1+2a

K = jumlah paket

Continuous Request (cont'd..)

- Jika ada error
 - Selective repeat
 - U = K(1-Pe)/(1+2a); K < 1+2a</p>
 - U = 1 Pe; K ≥ 1+2a
 - Go Back N
 - U = K(1-Pe)/(1+2a)(1+Pe(K-1)); K < 1+2a
 - U = (1-Pe)/1+(Pe(K-1)); K ≥ 1+2a

Soal Latihan

- Paket-paket 1000bit dikirim melalui datalink 100km dengan lajudata 20Mbps. Jika kecepatan propagasi link 2*108 m/detik dan BER 4*10-5. Hitung utilisasi link, jika:
 - Idle RQ
 - Selective Repeat dengan K=10
 - Go Back N dengan K=10

Solusi

- T_{pro} = L/V = 100 km /(2*10⁵ kmps) = 500 us
- Tpaket = P/Bitrate = 1000 bit / 20 Mbps = 50 us
- a = tpro/tpaket = 500 us / 50 us = 10
- $Pe = 1 Pe(0) \approx (1000*4*10^{-5}) \approx 0.04$
- IdleRQ: U = 1 / N(1+2a) = (1 Pe)/(1+2a) = 0,96 / 21 = 0,0457
- SR: U = K (1 Pe)/(1+2a) = 9,6 / 21 = 0,4571
- GBN: U = K (1 Pe)/ (1+2a)+(1+2a)Pe(K-1) = 10 (0,96)/(21+21(0,04(10-1))) = 9,6 / (21 + 7,56) = 0,3382

