

Transmisi Data

1

#### Konsep Komunikasi Data

Analog and Digital Data [Stalling's Discussion]

Analog dan digital berhubungan dengan kontinu atau diskrit. Kedua istilah ini dapat digunakan dalam tigakonteks:

1. Data = entiti yang menpunyai informasi/arti.

Analog – voice dan video adalah pola intensitas yang berubah secara kontinu

Digital - menyatakan nilai diskrit (misal., integer, ASCII text)

Data dipropagasikan dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan <u>sinyallistrik</u>.

#### Signaling Analog dan Digital

 signaling :: aksi pempropagasikan sinyal melalui media yang sesuai.

Sinyal Analog – sebuah <u>gelombang electromagnetik</u> berubah kontinu yang dapat dipropagasikan melalui berbagai jenis media tergantung dari spektrumnya (contoh, kabel, twisted pair, kabel coaxial, kabel fiber optik dan atmosphere atau propagation angkasa).

3

#### Signaling **Analog**dan Digital

Sinyal digital –sebuah urutan pulsa tegangan yang dapat ditransmisikan melalui sebuah medium.

# Sinyal[DCC6th Ed. W.Stallings]

- Cara data dipropagasikan
- Analog
  - Berubah kontinu
  - Berbagai media
    - kabel, serat optic, ruang udara
  - Bandwidth voice 100Hz sampai7kHz
  - Bandwitdh telepon 300Hz sampai3400Hz
  - Bandwidth video 4MHz
- Digital
  - Menggunakan dua komponen DC


5


#### Signaling Analogdan Digital

 Data digital dapat dinyatakan dengan sinyal analog menggunakan modem (modulator/demodulator).

Data digital dikodekan disebuah frequency carrier.

 Data analog dapat dinyatakan representasikan oleh sinyal digital menggunakan sebuah codec (coder-decoder).





# Perbandingan Pensinyalan Analog dan Digital

- Pensinyalan digital:
  - Lebih murah
  - Lebih tahan terhadap inteferensi noise
  - Mengalami attenuasi lebih (daripensinyalan analog).

9

# **Attenuasi**

Attenuasi sebuah sinyal:: penurunan atau kehilangan kekuatan sinyal ketika dikirim melalui sebuah sistem.

Attenuasi adalah sebuah fungsi naik dari frekuensi.

Kekuatan sinyal diterima harus cukup kuat untuk deteksi dan harus lebih tinggi dari noise agar bisa diterima tanpa error.

#### **TransmisiAnalogdanDigital**

#### {Stalling's third context}

- Transmisi:: komunikasidari data melaluipropagasidanpengolahansinyal.
  - Keduasinyalanalog dandigital dapatditransmisikanmelalui media transmisi yang sesuai.
  - [Stalling's argument] Cara sinyal "diperlakukan" adalah sebuah fungsi dari sistem transmisi dan terpengaruh oleh perbedaan jenis transmisi.

11

Figure 3.6



Leon-Garcia & Widjaja: Communication Networks

Copyright ©2000 The McGraw Hill Companies

	Two alternatives: (1) signal occupies	Analog data are encoded using a	
Analog data	the same spectrum as the analog data; (2) analog data are encoded to occupy a different portion of spec- trum.	codec to produce a digital bit stream.	
Digital data	Digital data are encoded using a modem to produce analog signal.	Two alternatives: (1) signal consists of two voltage levels to represent the two binary values; (2) digital data are encoded to produce a digital signal with desired properties.	
	(a) Data and signals		
	Analog transmission	Digital transmission	
Analog signal	Is propagated through amplifiers; same treatment whether signal is used to represent analog data or digital data.	Assumes that the analog signal represents digital data. Signal is propagated through repeaters; at each repeater, digital data are recovered from inbound signal and used to generatea new analog outbound signal.	
Digital signal	Notused	Digital signal represents a stream of 1s and 0s, which may represent digital data or may be an encoding of analog data. Signal is propagated through repeaters; at each repeater, stream of 1s and 0s is recovered from inbound singal and used to generate a new digital outbound signal.	
	(b) Treatment of signs	ale	

## Transmisi Analog

Transmisi analog ::sebuah cara mentransmisikan sinyal analog tanpa peduli kontennya.

Transmisi teratenuasi sesuai jaraknya.

Sinyal analog — sistem transmission analog menggunakan amplifier untuk menguatkan energi dari sinyal.

#### **Transmisi Analog**

Amp menguatkan energi

Menguatkan sinyal dan menguatkan noise.

Penyusunan amplifier secara <u>cascade</u> akan mendistorsi sinyal.

Catatan – voice (data analog) dapat memtoleransi distorsi yang cukup besar tetapi distorsi di data digital menyebabkan error.

15

#### **TransmisiDigital**

Transmisi digital menekankan pada konten dari sinyal. Atenuasi diatasi tanpa harus menguatkan noise.

Sinyal analog {asumsi data digital}:

Dengan perangkat retransmisi [analog repeater] dititik-titik tertentu, perangkat tersebut akan mengambil data digital dari sinyal analoga dan menghasilkan sinyal analog baru yang bersih.


noise tidak terakumulasi!!


## **TransmisiDigital**


Sinyal digital –repeater digital digunakan untuk menjangkau jarak lebih jauh.

Repeater digital ≈menerima sinyal digital, mengambil pola o dan 1 dan retransmisikan sinyal digital baru.

Data analog dan digital diperlakukansama.







### **Digital versus Analog Transmissions**

# [DCC 6th Ed. W.Stallings] Digital transmission advantages

- Superior cost of digital technology
  - Low cost LSI/VLSI technology
  - Repeaters versus amplifiers costs
- Superior quality {Data integrity}
  - Longer distances over lines with lower error rates
- Capacity utilization
  - Economical to build high bandwidth links
  - High degree of multiplexing easier with digital techniques
    - TDM (Time Division Multiplexing) is easier and cheaper than FDM (Frequency Division Multiplexing)

21


#### **Digital versus Analog Transmissions**

#### [DCC 6th Ed. W.StallIngs] Digital transmission advantages

- Security & Privacy
  - Encryption techniques readily applied to digitized data
- Integration
  - Can treat analog and digital data similarly
  - Economies of scale from integrating voice, video and data

#### Analog transmission advantages

- Digital signaling not as versatile or practical (digital impossible for satellite and microwave systems)
- LAN star topology reduces the severity of the noise and attenuation problems.



# Blok Transmisi Data

- Sumber informasi
  - Didapat dari alam (suara, gambar, sinyal yang didapat oleh sensor) → sinyal analog
  - Besaran tak hingga disumbu waktu dan amplitudo
- Pengkode sumber (source coder)
  - Melakukan pengubahan sinyal analog ke format sinyal digital
    Dikenal 2 teknik pengkodean dasar
  - - Lossless → "tidak ada" kehilangan kualitas sinyal
    - Lossy → ada kehilangan kualitas sinyal
  - Dilakukan optimasi untuk media yang berbeda (gambar, suara, data) → untuk menghasilkan sinyal digital dengan laju data minimal

## Blok Transmisi Data

- Pengkode saluran (channel coder) + modulator digital
  - Melakukan teknik pengodean untuk mendapatkan laju data maksimal pada media itu
  - Bisa berubah-ubah pengkodeannya sesuai dengan kualitas saluran saat itu
- Saluran transmisi
  - Jalan yang dilalui sinyal
  - Mempunyai karakteristik khusus sesuai jenis media


25


# Pengkodean Sinyal

- Mengapadikodekan?
  - Agar bisa dikirimkan dengan jumlah bit minimal
  - Menanggulangi pengaruh derau (noise) dan interferensi yang dialami disaluran transmisi
- Jenis-jenisgangguan
  - Derau
  - ISI
  - BER
  - Distorsi
  - Echo
  - Delay propagasi
  - Xtalk

# PerubahanSinyal

- Sinyal bisa berubah karena :
  - Alami : gangguan elektro magnetik, listrik, fisikdll
  - Ketidak sempurnaan sistem : perubahan sifat komponen karena panas atau sebab lain
  - Sifat fisik dari media : redaman, kapasitansi, induktansi





# Modulasi Digital

- Mengapa dilakukan modulasi:
  - Menyesuaikan dengan kondisi media untuk mengoptimalkan kecepatan transmisi
  - Memperpanjang jarak tempuh


# **TeoremaNyquist**

#### {asumsikanaltanpa noise}

Jika sebuah sinyal arbitrary melalui sebuah filter low-pass dengan bandwidth H, maka harus dilakukan minimal 2H sampel/detik untuk bisa mendapatkan bentuk sinyal tersebut kembali.

Dan ini berlaku untuk sinyal dengan level diskrit **V**,

Laju data maks::  $C = 2H \log_2(V)$ bit/detik.



# Salurantelepon Voice-grade

Contoh1. {laju sampling}

H = 4000 Hz

2H = 8000 sampel/detik.

disamplingsetiap 125 mikrodetik!!


Contoh2. {kapasitas noiseless}

 $D = 2400 \text{ baud } \{D = 2H\}$ 

V = pulsa16 level

 $C = 2H \log_2(V) = D \times \log_2(V)$ 

 $= 2400 \times 4 = 9600 \text{ bps}.$ 



#### **Kapasitas Kanal Teoritis Shannon**

#### {asumsi hanya ada thermal noise}

Untuk kanal bernoise dengan bandwidth H Hz. Dan bersignal-to-noise ratio **SNR**, maksimum laju data::

$$C = H \log_2 (1 + SNR)$$

Tidak tergantung dari jumlah level sinyal dan frekwensi sampling.

35

# **Contoh Shannon – Kanal Noisy**

#### [LG&W p. 110]


Kanal telepon(3400 Hz) dengan S/N 40 dB


 $C = H \log_2 (1+SNR) b/s$ 


S/N = 40 dB;  $40 = 10 log_{10} (SNR)$ ;

4 = log 10 (SNR); SNR =10,000

 $C = 3400 \log_{2} (10001) = 44.8 \text{ kbps}$ 









# Modem Data dikirim dalam berbagai format code Bentuk sinyal tergantung code yang digunakan dipandu sinyal clock Modem Anti Transmit Jacob Ja

	Telepon						
STANDARD ITU	_						
=========		speed	=========	PSTN/	======		
standard	(ratified)	(bps)	HDX/FDX	private mo	dulation		
V.21 V.22 bis V.23 bis V.26 bis V.26 bis V.27 ter V.27 bis V.27 ter V.29 V.32 V.32 bis V.32 Ter V.34 (V.fast)	1964 1980 1984 1964 1968 1972 1984 1972 1976 1976 1976 1984 1991	300 1200 2400 1200 2400 2400 2400 4800 4800 9600 9600 14400 19200 28800	FDX (FDM) FDX (FDM) FDX (FDM) HDX	PSTN PSTN PSTN PSTN Private PSTN PSTN Private Private Private PSTN PSTN PSTN	FSK PSK PSK FSK PSK PSK PSK PSK PSK PSK PSK PSK PSK TCM TCM TCM		
V.42 V.90 FDM means Fre	quency Division Canceler	48000 56000 on Multiplex	ing				



# Konstalasi V.34

- Terdapat 960 titik kontalasi
- Mampu memberikan laju data 28800 bps



43

# Kesimpulan

- Transmisi dengan sinyal digital (informasi digital sinyal analog) lebih baik dari sinyal analog (karena informasi dibawa sebagai kombinasi biner)
- Sumber kesalahan (atenuasi, delay, jitter dll) adalah pada saluran transmisi (tidak ada saluran transmisi yang 100% bebas kesalahan)
- Suatu media transmisi pasti punya limit bandwith (frekuensi yang mampu dilewatkan)
- Pengkodean sumber informasi harus standar
- Penambahan kecepatan (bps) dilakukan dengan menaikan frekuensi dan menggunakan modulasi digital yang lebih baik (menaikan bit/Herz)