ADS1299 (EVM) 使用笔记



• ADS1299EVM及其嵌入式软件使用

- 1.查找相应板载管脚
- 2.连接相应管脚
- 3.配置ADS1299EEG-FE相关寄存器
- 4.设置软件滤波参数
- 5.设置采样率
- Python编程实现SPI,UDP脑电通信传输
 - 1.SPI接线与基础命令
 - 2.UDP无线传输

ADS1299EVM及嵌入式软件使用

1.查找相应管脚

BIAS: 偏置电极, 也算是一种参考电极吧

CH1+:差分输入的正极,也叫做SRB2,其实就是公共电极,就是所有的CH+通道在内部配置到一起的一个电极

CH1-: 差分输入的负极


如果只用一个通道,只要这三个就行了

如果要用多个通道,那么将所有的CH+用跳线帽短接,最后只留出一个CH+,用作参考电极,或者叫地电极,然后每个通道的CH-来测量相应部位

2.连接相应管脚

先以心电测量为例:

将上述三个引脚接出来,按照下图连接




如果是测量脑电:

查找自己的参考电极(耳垂,前额),分别连接BIAS,CH+,如图:

3.配置ADS1299EEG-FE相关寄存器

BIAS_SENSN、BIAS_SENSP配置成0xFF(打开两个总开关即可)如果不用CHxSET,只用到CHx+和CHx- 就直接把CHxSET配置成0x60如果用到SBR2,就要把CHxSET配置成0xx8
CONFIG1、CONFIG3 正确配置即可

如下图:



4.设置软件滤波参数

如下图为例,设置LPF和HPF:



5.设置采样率

data rate一般为250或者500SPS,也就是一秒采样250或者500次设置samples为S,则会持续S/data rate秒,共采样samples次

6.开始采样

...

Python编程实现SPI,UDP脑电通信传输

参考github:

https://github.com/yutian929/ADS1299-RaspberryPi

记录于大创项目——"基于脑电信号的情感分析系统",已停止更新。