YT20180325

https://configure.ergodox-ez.com/keyboard_layouts/kazepv

Layer 0 — Left

=	1	2	3	4	5	⊡2
`	Q	W	E	R	T	Caps
'	A	S	D	F	G	
Left Shift	Z / Left Ctrl	X	C	V	B	↺1
				LANG2		

Thumb: ⌴ , ⌫ , Cmd/Win , Alt

Layer 0 — Right

⊡2	6	7	8	9	0	-
\	Y	U	I	O	P	[
H	J	K	L	;	]
↺1	N	M	,	.	/	Right Shift
	LANG1				

Thumb: Esc , Tab , ↵ , Right Cmd/Win

Layer 1 — Left

	F1	F2	F3	F4	F5	
			▲			Reset
			◄ ▼ ►			
Left Shift	Left Ctrl					↺1

Thumb: Home , End , Cmd/Win , Alt

Layer 1 — Right

	F6	F7	F8	F9	F10	F11
Reset		🖱 🖱 🖱			F12
	◄🖱 🖱 🖱►			
↺1					Right Shift

Thumb: Esc , PgUp , PgDn , Right Cmd/Win

Layer 2 — Left

	1	2	3	4	5	⊡2
	6	7	8	9	0	
Left Shift	Left Ctrl					

Thumb: Cmd/Win , Alt

Layer 2 — Right

| ⊡2 | | | | | | |

Legend

S	A regular key
⇧	A modifier key (Shift, for example)
Z / Ctrl	A dual-function key. Sends Z when you tap it, and acts as Ctrl when you press and hold it.
☀	LED control, for the ErgoDox EZ Shine.