



Tutorial Series
Autopilot and Flight Director



自动驾驶和飞行指引

资源

油管上有 Captain Jan Vogel 的示范视频。

http://www.youtube.com

简介

我们第二篇教程将展示 *Autopilot / Flight Director System* (*APFDS*)系统。偶们强烈建议您在熟练地掌握手动飞行的技能、了解 737 的驾驶舱的术语,并通过阅读 *Quick start* 和 *Tutorial flight 1* 掌握基本的 FMS 操作 之后来学习本篇教程。

任务简报

今天我们继续在米国飞行,从亚利桑那州的 Tucson International Airport (KTUS) 到内华达州拉斯维加斯的 McCarran Airport Nevada (KLAS)。我们从 KTUS 起飞,沿 J-11 到 Drake VOR (DRK),然后沿 J-92 航路到 Boulder City VOR (BLD),继续沿 BLD 台的 R-305 径向线到 SHAND 交叉点,然后利用 ILS 降落 Las Vegas McCarran Intl 的 25L。

我们会重复前一教程的启动流程,在不同的情况下激活和操作自动驾驶系统,然后进行自动的进近和着陆,或者复飞。

航前

飞行设置

请打开 www.skyvector.com



- 选择 Enroute H-4. 建立航路。
- 下载 KLAS ILS25L 的进近图。

做一个飞行计划可以实现航路的可视化。在KTUS 的图标上单击右键,弹出一个对话框,选择PLAN 开始设计航路,右键加入航点。你要加的航点如下表所示(蓝色的)。手边放着航图和计划,随时做参考。

KTUS TOTEC PXR DRK BLD SHAND KLAS

如果您像画面像教程中一样美的话,就要下载相应的机场插件,因为默认的机场一片荒芜,所以,请您在 X-Plane.org 下载 KLAX,不过这个 KLAX 的 ILS 对得不是特别的好,因此在最后进近的最后几米要注意。教程还使用了 *alpilotX* 出品的 HD terrain mesh V3(注:实际是 LandClass)。

- KTUS 机场选择 ramp start ;
- 打开 Ground Services 菜单;
- 加 8.0 吨油. 点 *Instant* ;
- 在 X-Plane 中选天气为良好;
- 打开 Preflight 菜单;
- 选择 Turn-around 并点击 *Apply Settings*。

驾驶舱的准备工作

飞机现在处于 turn-around 状态,APU 工作中,飞机也有电。能保证乘客和您的舒适。

• 抬头看看空调面板。将 left pack 开关从 OFF 拨到 AUTO。

由于隔离阀门处于 AUTO 状态,保证了这个阀门打开并且只有左空调处于工作状态。 不要在只有 APU 供电的时候打开两部空调(除非在冬天需要快速加热的时候)。当您打开左边空调的时候,您会发现隔离阀门是关闭的,(有 R 的指针没有动), 表明空气不会流到右边的空调去了。

• 选择一个舒服的温度,一般初始的温度指向温度表的 12 点钟方向。

AUTO 档表示隔离阀门是关闭的,除非一台空调或一台引擎的引气开关关闭了。这能保证隔离之后,两台空调之间不会因管道的破裂而受到影响。



Air Sytstems Panel

注意,引气系统的 DUAL PRESSURE 亮起来了。这是警告您 APU 和引擎的引气连起来了,所以从引擎来的高压可能会倒灌到 APU 里面。引擎处于慢车的时候还行,但再加力就麻烦了。 您可以摆弄一下这些开关,看看隔离阀门和引气是怎么样工作的。

设置 FMS:

现在我们终于可以从容的准备飞行了。记得参考一下教程 1,如果有必要的话。我们将设置以下参数:

在 CDU 上操作:

• 选择 PERF INIT 页面;

从 GROUND SERVICE 菜单查找 ZFW 的数据。应该是 40.0 吨或者 88.3 千磅。

- reserves 项设为 2.4 吨 (5.0 千磅)
- cost index 设为 20
- 巡航高度设为 24.000 ft (FL240).
- 点击亮着的 EXEC 按钮。

这次我们用flaps 5 起飞,使用减推力设置来减少引擎的负荷。

- 点击 N1 limit 按钮进入 N1 Limit 页面;
- 在左上角的 *SEL/OAT*, 输入假定的 55 摄氏度。enter an assumed temperature, TASS, of 55 (注:这个 TASS 我不清楚是什么意思,请大神赐教);
- 观察 N1 大概会降到 87%。



55 Degrees set on LSK1L



诵

过输入一个 TASS 让引擎以为空气真的很热。 FMS 为了避免起飞时超过 EGT 的最大值,降低了起飞时的功率。由于外界不是真的 55°,因此引擎减少了输出降低了负荷。这一举措将减少大量的维护费用。另一个好处就是在单发失效时降低摆动的幅度,同时机长可以从容地加大油门满功率起飞



- 点击 LSK6R 进入 TAKEOFF REF 页面;
- 输入 Flaps 5
- 点击右边第3个LSK, 依次点击 LSK1R, LSK2R, LSK3R。起飞的时候, 这三个速度会依次显示在 EADI 上。
- 点击 *NEXT PAGE* 按钮。
- 将 3000 ft 输入到 thrust reduction altitude (注:看下面的解释)。

为了避免给 Tucson 带来噪音,因此我们决定在开始减少爬升动力加快爬升速度之前,快速爬升到 3000'AGL (5600'MSL)。所以我们要在 *THR REDUCTION* 输入 3000ft。

- 点击 NEXT PAGE 按钮返回到 TAKEOFF REF 的第 1 页。
- 在 ASI 用塑料拨片设置 V1, Vr, 和 V2+15 的值。(注:看油管上的视频, 第1个可以 设置为 80knots)



本次飞行这三个值分别是 123, 125 和 150 kts。V2+15 是 *maneuvering speed*, 大于这个速度,可以作 25 度的转弯并且在 1G 失速之前还有很大的冗余。当低于这个速度,您只能作小于 15 度的转弯。您也可以在您的副驾驶的 ASI 上进行同样的设置。

设置自动飞行系统

接下来,您要为离场设置 *MCP* ,我们从最左边的 CRS 1 按钮开始。

- 将 CRS 旋到 308, 这是待会我们要追的 TUS VOR 一条径向线。
- 机长侧的 FD 拨到 *ON*。 MA 灯亮起来。

现在左边的飞行控制计算机被称为主控制器 (*FCC A*)。这就决定了系统在自动驾驶处于 VOR/LOC 模式时该听哪台导航电台。此刻,自动油门处于关的状态, 我们可不想在滑行 时意外地切换到起飞动力!

- 将 MCP 速度设置为 V2 (参考 TAKEOFF REF 页面,应该是 135kts)。
- MCP 的 HEADING 设为跑道的朝向(304)。
- MCP 的高度设置为 8000 ft, 这是我们第一次改平的高度。

正确的设置如下图所示:



MCP Configured before Takeoff

• 设置副驾驶的 FD 为开。

注意,MA 灯没有亮,因为主控是 FCC A ! 尽管只有一个 FCC 是主控,但是在 FD (飞行指引仪) 的起飞模式下,打开两个飞行指引是非常有必要的。

• 副驾驶的 CRS 设置为 323, 这是待会要撞的 PXR VOR 的一条径向线

设置电子飞行仪表系统 (EFIS MAP)

接下来,我们正在 pedstal 控制台设置 VHF NAV 和 EFIS 模式。

- 机长这边的 nav 设置成 TUS 的 116.0。
- 副驾驶这边的 nav 设置为 PXR 的 115.6。

在 EFIS 设置这块,我们建议设置为 MAP 模式,点击 VOR/ADF + ARPT 按钮用来在地图上显示 VOR 、 ADF 和 机场。 同时选择 40NM 的现实范围。FO 那边的设置可以稍微有些不同,譬如设置为 NAVAID,可以偶尔浏览一下。 您多试试不同的 EHSI 模式和 map 显示选项。

注意,为了避免混乱,有一些图标(NAVAID, FIX)只有在地图的显示范围足够小时才会显示。同时 EFIS 会在无法显示太多信息的时候发出 *EXCESS DATA* 警告。这个时候,只要减少 EHSI 的显示项目或者减少显示的范围就行了。



EHSI Map Controls on Center Pedestal

• 两边的 DH 决断速度设为 -20。



这是一个通常的设置,因为大多数的飞行不会用到决断速度,只有在猫 II 和猫 III 的 ILS 进近中才使用。在低功率时决断高度通常设置为 200,因此,每次飞行,您设置为-20 就行了。(注:手动擦汗)

由于我们要飞过山区,因此我们要在 EGPWS (增强型近地警告系统)上显示地形的信息。这个系统和天气雷达共用图像处理器,所以我们要打开 WX 开关。

• 在两个 CDU 之间将 WX 开关拨到 ON。

尽管 WX 开关拨到了 ON,雷达要开机还得 EFIS 控制面板按下 WXR 按钮。在开机之前,我们设置为地形处理模式。

• 按下 *TERRAIN SELECT/DESELECT* 按钮, 它就在 CDU 的键盘下面。

这样就会在 EHSI 显示地形了。 不同的颜色显示了飞机与地面的相对高度。同时,它也正在地图范围内显示了地形最低和最高的高度。

注意:为了避免混乱,在一定高度之下,EHSI不会显示飞机正下方的地形。这就是EHSI只显示 15NM 以外的地形的原因。



Terrain Display on the EHSI Map

设置客舱气压控制系统:

最后但不是最重要的是设置客舱的气压设置:

- *FLT ALT* 窗口的数值旋到 24000 (默认值就是 24000)
- *LAND ALT* 旋到 2100ft。
- 确定 FLT/GRD 拨到 GRD。

FLT/GRD 开关石告诉气压控制系统什么时候给飞机加压。我们一般在滑出之后拨到 FLT。



Pressurization Panel at Lower Right of Overhead

飞行操作

启动引擎

是时候启动引擎了。从 APU 引气到启动机来启动引擎。APU 的引气不足以同时保证一台和发动机的启动和空调。 如果您乘坐过真的 737, 您会发现在引擎启动的时候,空调是关掉了的。您会很容易察觉这件事的发生,因为启动的这短短的几秒钟,客舱会变得非常热。您会发现人们纷纷站起来摆弄空调的出风口。:)

- 关掉两部 AC 空调
- 确定活门阀(isolation valve)处于 AUTO 或者 OPEN

如果您没有打开活门阀,飞机就没有足够的压力来启动 2 号引擎,因为 APU 的引气只能到 达活门阀的左边, 只有打开了活门阀,才能将空气引到右边的引擎。



Air Systems Panel on the Right Side of the Overhead

启动引擎之前要做的事情:

- 打开碰撞灯。
- 确定驻车刹车打开。
- 确保地面的设备都撤离了。

为了更真实的模拟, 我们利用一下检查单

- 点击 MCP 控制面板上面一个小袋子
- 阅读 PREFLIGHT 和 BEFORE START 两项检查单。

完成检查单之后

• 转动右引擎启动开关到 GRD (如下图所示)

观察一下引气面板, 当开始启动的时候, 空气会源源不断地启动引擎, 气压值会下降, 。这也说明了空气被引入到了引擎。



Engine Start Switch to GRD

在引擎的仪表盘上:

- 观察 START VALVE OPEN 灯是否点亮。
- 观察 N2 是否上升。片刻之后 N1 也开始上升。

当 N2 至少在 20%, (最好 25%)

- 移动油门下方的相应的 start lever 到 *IDLE*.位置。
- 观察 EGT 是否上升. 这表明启动成功。

引擎会处于慢车状态,在达到 N2 的 46%时, $START\ VALVE\ OPEN\$ 灯会熄灭,启动机停止工作。启动开关会跳到 off。

• 重复上述流程启动左边的引擎 engine no. 1.

当两具引擎都处于慢车时,我们开始准备设置飞机到飞行状态了。

- 在顶板上打开 engine generator 到 ON 的位置。
- 重新打开空调。
- 关掉 APU 引气开关
- 将气压面板上的 AIR/GND 拨到 FLT 位置



为了起飞,可以通过排气活门看到,气压控制系统开始慢慢地开始给飞机加压了。

如

果起飞的时候排气活门全开,这会让客舱里的气压陡然变化,从而对乘客产生伤害。这种现象称为 *pressure bump*。排气活门通常只让少量空气流过,从而显示出很少的压力。



Illustration 1: Air Systems after Engine Start

- 关掉 APU (省油),
- 自动刹车旋到 RTO 模式. (Rejected Take Off),
- 把襟翼放到 5 准备起飞,这个我们已经在 FMS 的 TAKEOFF 页面作了设置。
- 确保配平设置在 4.0 的位置。
- 阅读 BEFORE TAXI 检查单。

滑行

- 打开滑行灯。
- 松刹车(默认键, Ⅵ)。(注:不是B么?)

滑行到 29R 跑道,排好队准备起飞。左转或者右转对准初始航向 160。您会来到一条平行的滑行道 4 ,在这里一直朝着 124 航向直到滑行道的末端。在开始滑行之前,您需要稍稍加点油门,大约 40%N1 比较适合,当开始滑行后,记得稍稍收一点油门来保持滑行速度。轻负载的时候,慢车油门足够使飞机动起来。需要减速的时候记得点几下刹车。给您一个

滑行时的经验法则:转弯 10kts,直走 30kts。 地速的速度计 *speedometer* 在 EHSI 表的右上角。如下图所示:



Ground Speed of 5 kts on the EHSI

在 29R 跑道排队之前

- 打开着陆灯 landing lights,
- 打开频闪灯 strobe lights.
- 预位自动油门。
- 打开滑行灯 taxi light.
- 阅读 yoke 上的 TAXI 检查单。

起飞

- 找到计时器, 左边的旋钮扭到 RUN 并按下左上方的 CHR 按钮。开始计时。
- 手动将油门推到大约 40%N1。
- 点击油门杆上的 TO/GA 按钮(或者通过定义在油门杆上的快捷键)。油门会自动向前,达到起飞的动力。



当您开始沿跑道加速的时候,建议将您的摇杆上的油门杆推到最前面。这是 *RTO* 的触发条件,只有这样,当您拉回杆的时候, RTO 才会工作。当然,这也是最简单捕获 *ghost throttles* 的方法。

有几个自动驾驶模式会出现在起飞滑跑的过程中,如: *TOGA* 和 *HDG SEL*.。此时,飞行指引 FD 也会弹出来。完全无视这些自动驾驶的元素,专心致志地投入到起飞的操作中,实现完美的 15°的稳定爬升。

在 84kts 的额时候,自动油门会切换到 THR HOLD 状态,保证起飞的动力要求从而保证顺利起飞。很快,在起飞之后,自动油门会切换到 ARM。

达到 *Vr* 时,开始平顺地抬轮。下面的操作需要一些练习:刚开始抬轮的时候动作要稍大一点,然后松一下操作杆接近回中的位置,然后又拉回到大约 10°, 然后又稍微松一下。

以每秒 3°的为目标抬升,直到仰角为 15-20°。这大概要花 6-7 秒。如果抬轮太早或者太快,飞机可能会擦尾(注:有一集空中浩劫华航?)如果抬轮太迟或者太慢,飞机会浪费掉性能,特别是在起飞的时候发生发动机失效,这将非常危险。

理想的状态是在抬轮之后,速度稳定在 V2 + 20kts! (本例约为 160kts)。这个速度可以实现 30° 的转弯并且保持良好的爬升性能。

•保持正爬升率时收轮。

当加速和大坡度爬升的时候,一些前油泵的喷口会暴露在空气中,因此会触发低压 *LOW PRESS* 报警。这是正常现象也不会影响飞行安全。

CLIMBOUT

当您超过地面约 500ft 并保持稳定地爬升后,按下 MCP 上的 CMD A,激活自动驾驶仪 A 。



Autopilot A & B Engage Buttons on the MCP

垂直自动驾驶模式从 TOGA 转换到 MCP SPD ,此时,自动驾驶仪会调整到 MCP 输入的速度。



EADI Display during Climb showing AP modes

在

EADI 上方一栏称为 FMA (F light M ode A nnunciators)飞行模式指示器。这些指示会随时显示自动驾驶仪的状态。不要被 MCP 上亮着的按钮所迷惑,永远只有 FMA 知道自动驾驶仪此刻正在做什么。



FMS(注:应该是 EADI 吧?)的最左边的指示器是自动油门指示器。 它的右边是垂直模式指示器,最右边是自动驾驶模式指示器。当此处空白式,表示手动驾驶 (manual flight),FD (flight-director),CWS (control wheel steering) 或者 CMD (autopilot control)。绿色框是告诉您该模式激活了,然后 10 秒钟之后,这个框就消失了。

当到达减噪(注:原文是 reduction altitude)的高度 3000ft, 这个高度是我们之前在 FMS 里面输入的, 那么自动油门会自动激活自动油门模式并将油门设置为爬升模式。现在我们把注意力放在如何有效地爬升到预定高度。要做到这个, 我们需要收回襟翼, 并提高我们的速度。

• 将 MCP 的速度设定为 220 knots.

首先我们加速到 220kts,因为这个速度低于当前 5°襟翼的最大速度。这样的话,如果您把襟翼收慢了,或者忘了收,都不会损坏襟翼或者破坏爬升构型。

自动驾驶仪会减少仰角进行加速。引擎会全力爬升。

- 当你减少仰角开始加速时收回襟翼到 *flaps 1*
- 190kts 时收回襟翼 *flaps up* 。

很快,您会达到 8000ft。由于我们之前在 MCP 输入了 8000,当自动驾驶仪发现到达 8000ft 时会改平飞。

• 在 MCP 速度处输入 250, 飞机会加速, 并当到达 250kts 后收回一些油门。



FMAs showing Altitude Capture and MCP SPD mode activating

初始导航:

现在按计划朝 TUS 308 背台线飞行。

- 将 EFIS 的地图模式转换为 EXP VOR/ILS 模式。
- 将地图的范围调整位 80NM。这就帮助我们能够发现航向和设定的航向有没有偏移,也能更好的显示地形信息。
- 右转, 朝 320 方向切 TUS 308 径向线。



Right Hand Turn to 320 to intercept TUS 308 radial.



由于咱们这是一篇自动驾驶的教程,我们确实要用 VOR/LOC 作为我们的自动驾驶。

• 通过 MCP 上的 VOR/LOC 按钮预位 VOR/LOC 模式。

EADI 会用小的白色字体显示(白色意为已经预位), VOR/LOC 模式已经预位等着捕获相应的径向线。当捕获的条件满足了,并且自动驾驶捕获到径向线,这个侧面的 FMA 就会从 HDG SEL 变到 VOR/LOC。



VOR/LOC mode armed

捕获到径向线之后,我们继续爬升。

• 在 MCP 的 ALT 设置目标高度 24000 ft。

当您转动高度旋钮的时候,观察一下 MCP 上的 *ALT HLD* 灯是否亮了。这个灯亮并不表示 ALT HOLD 此时已经启动,只有通过 FMA 才能知道这个模式是否真的启动。 这个灯仅仅表示当它熄灭的时候,这个模式是断开的。

自动俯仰控制模式

让我们通过俯仰的模式来了解我们的自动驾驶。我们就 CWS Control Wheel Steering 模式谈起。

• 点亮 ALT HOLD 按钮。



请记住,MCP 上点亮的按钮的意思是"它能够被取消"。点亮的按钮并不意味着这个模式被启动了。注意观察 EHSI,垂直的 FMA 会从 ALT HOLD 变成空白。这表明爬升模式已经进入您可操作的手动模式。 当自动驾驶没有控制爬升之后,垂直飞行引导条也消失了。

右边会显示一个黄色的 CWS P 标志,这表明 Control Wheel Steering 已经激活可以控制俯仰轴了。仍和一个 yoke 上的俯仰角度都会体现出来。这是最简单的自动俯仰控制模式。



EHSI showing CWS P mode as the active pitch mode.

• 往后拉一点 yoke 保持 5°的仰角然后松开 yoke。自动驾驶会保持这个新设定的仰角。这是多么酷的一件事啊!不过自动油门会增大些推力保持在我们当前在 MCP 上设定的速度-250kts。

下面,让我们试试垂直速度模式(V/S)。

- 按下 MCP 上的 V/S 按钮。观察 CWS P FMA 是否消失, V/S 模式是否启动。
- 调整 V/S 的转轮, 设定爬升率为 +2000 feet 每分钟。



Vertical Speed Mode becoming active (green rectangle)

当您通过 10000ft 之后:

- 关掉着陆灯。
- 设置 seat belt 开关到 auto.。
- 拉下机轮杆 到 OFF。
- 设定自动刹车为 OFF。

现在让我们用 flight level change 模式来爬升到 FL240。

- 点击 LVL CHG,观察 EADI 是否切换到该模式。
- 在 MCP 上设定速度为 290。飞机将加速。



Level Change. AT in N1 mode to maintain MCP Speed

AP 自动转弯模式

让我们看看不同于现在使用的 VOR/LOC 模式的转弯模式。首先,打开 skyvector.com ,再看一遍航图。记下 40NM 左右入 PXR 台的航点 TOTEC ,我们打算右转飞入台径向线 R-143 的 (CRS~323)。 取消我们之前设定的 CRS-2 。

回到 X-Plane, 打开 local map 视图,通过与 *skyvector.com* 地图上的位置进行比较,找到现在所在的位置。在 X-Plane 里,选择 *Low Enroute* 标签视图,激活 local map 视图右侧的 *show fix* 选项

• 设定 First Officer's (FO) EHSI 地图模式为 EXP VOR/ILS 。

持续观察 DME2, 当离 PXR 台大约 45NM, 点击 MCP 上亮着的 VOR/LOC 按钮取消 VOR/LOC 模式。转弯模式的 FMA 从空白变到 CWS R (见下一页的图)。

这个转弯模式很像 CWS P模式。如果您轻轻地用 yoke 转弯到一定角度,然后送开摇杆,CWS R模式就会保持住此时的角度。如果这个角度特别的小,自动驾驶就会自动改平。

• 利用 CWS R 切 PXR 的入台径向线。查看 FO 的 EFIS 或者 RMI 确保双箭头 *double needle* 正指向 VOR 2。



Disengaged VOR/LOC with CWS R active

- 在 VHF NAV 1 上设定 PHX VOR 的频率为 115.6。
- 在 MCP 上设定 CRS 1 为 323.

您可以在机长的位置上跟踪入台的径向线了,并且您可以再次使用自动驾驶的 VOR/LOC模式。不过,请您记住 FCC A 才是主飞行指引仪,它不会跟踪副驾驶那边的输入设置,反之亦然。

- 在 VHF NAV 2 设置下一个 VOR 台 DRK 的频率 114.1。
- 在 MCP 设置 *CRS 2* 为 327。

巡航飞行

到目前为止,您应该到达了巡航高度 FL240 并且改平飞了。现在让自动驾驶休息一下,让我们练习一下用飞行指引仪来手动驾驶飞机。

- 取消 MCP 的速度模式。自动油门会调整到 ARM。
- 捕获到影子油门 ghost throttles 来让摇杆控制油门。在捕获之前记住此刻的 N1 值, 因为您要手动控制油门保持这个 N1 值。
- 取消自动驾驶 A,按下 yoke 上的开关或者通过 MCP 上的按钮。注意,自动驾驶按钮下的取消条只在紧急情况下使用!
- 按一下 P/RST 警告灯取消警告。

现在开始手动飞行,跟着飞行指引仪的指令 (*EADI 上品红色的条*) 保持飞行高度并跟紧这个 VOR。通过俯仰操作和转弯操作保持品红色的条分别保持水平和垂直,如下图:



在我们目前的高度和速度下,飞机非常敏感,所以我们操作的时候要温柔一些。几分钟之后,您就会了解为什么飞行员要在飞行途中使用自动驾驶了;-)。好吧,让我们把飞机交给自动驾驶仪吧。

航路导航:

- 在 MCP 打开 *Autopilot A* 。
- 在 MCP 上点击 SPEED 按钮重新激活自动油门。

检查和 PXR VOR (DME 1)距离,应该很近了。



飞机通过 VOR 台的正上方时,会进入静锥区 *cone of silence* 。 VOR 台上方的信号变得微弱、飘来飘去。飞机在追这些不稳定的信号时,可能会有些摇摆,但飞过这个区域之后,信号会变强,飞机又会捕捉到稳定的信号了。

• 调整 CRS 1 从 323 到 330,飞机会偏转一定角度去切新的出台径向线。

巡航爬升:

大约离 Las Vegas 220NM 时。ATC 提出一个新的飞行层来减少燃油消耗。 "爬升到 FL 290" ATC 发出指令。



- 将 MCP ALT 转动到 29000。
- 在客舱气压控制面板的 FLT ALT 转动到 29000 以便进入新的巡航飞行高度层。可以 观察到客舱的高度表开始迅速升高来适应这一变化。
- 按压 LVL CHG 开始爬升。

在 FL260 附近,飞机的速度会从 290 变成 .71。这个从 IAS 到马赫的转换是自动进行的,因为飞行员有可能忘记用 MCP 上的 C/O 按钮进行人工转换。

一旦达到 FL290,关掉飞行指引。EADI上的品红色条会消失,不过自动驾驶还是在控制着飞机飞行的。 换句话说,自动驾驶就像一个精确按照飞行指引指示飞行的飞行员。

我们现在正在接近 DRK VOR 台。切换 EHSI 的地图模式 *MAP* ,地图范围调整到 80NM。由于我们还在跟 PHX R-330 出台信号,我们可能错过 DRK VOR 台。让我们用 AP 的 heading 模式和地图以倾角限制器设定的较小的倾角通过 Drake。



EHSI set to MAP mode and 40NM range, showing DRK VOR.

倾角限制器:

倾角限制器,简单来说就是限制自动驾驶转弯时倾角的角度。 它的按钮在 MCP 上,在 HDG 的旋钮下面,要仔细找一下。如下图所示:

• 旋转 HDG SEL 旋钮下面的方形环,调整到最左边最小的位置。



Bank Angle Set to 5 Degrees

- 激活 MCP 上的 HDG SEL。
- 调整 MCP 上的 HEADING 直到 EHSI 上白色的 track line 直接指向绿色的 DRK VOR 台。

当快要通过 DRK 之前:

- 调整 HEADING 到 290 开始转弯
- 设定 CRS 2 到 290 (请记住: DRK 的信号设定在 NAV2)

用自动驾驶的 HDG SEL 模式去切 DRK 290 径向线,同时用余光关注副驾驶 EHSI 上的 VOR/ILS 模式下的 偏航指示器 (CDI)。Recall we set the copilot side to VOR/ILS mode earlier.



Copilot EHSI set to VOR/ILS mode

当我们为了乘客的舒适做了一个小小的转弯,不过这很容易让我们忘了把倾角限制器设定到普通状态。两个 LNAV 模式 (下一篇教程会介绍水平导航) 和 VOR/LOC 模式会忽略倾角限制器的设定,只有 HDG SEL 模式会受到影响。当 ATC 要求我们转弯的时候,无论如何他都希望我们能做一个标准转弯而不是一个 5°的转弯。

• 将倾角限制器设定为 30°。

下降

- 设定 EHSI *MAP* 范围到 160NM
- 将 NAV I 频率设定为 BLD VOR 的 116.7
- 将 NAV 2 频率设定为 Las Vegas LAS VOR 的 116.9



EHSI Map range set to 160 with NAV1/NAV2 tuned to VORs

在 FL290 高度,我们需要从 88NM (290 / 3.3) 开始下降。 Las Vegas 的机场海拔为 2500 ft,所以算下来大约从 80NM 开始下降。我们要稍微加一点右转弯去到 ILS 的距离,所以最后开始降落的距离定为距离 LAS VOR 台 85NM (参考 DME-2). 这也给我们一些尝试不同下降模式所需的空间。

• 在 MCP 设定 ALT 为 4900 ft。

这是最后 SHAND 点的高度 (参考 skyvector 进近图) 并让我们能看清 BLD VOR 台附近的高山。

当副驾的 DME 距离 LAS 85NM:

• 激活 MCP 上的 LVL CHG 模式。

自动油门会收回到慢车并进入 ARM 模式。自动驾驶会调低机头保持 Mach 0.71 的速度。您可以试试此刻手动增加油门(捕获影子油门取得油门的控制 *capture ghost throttles to gain throttle control*),自动驾驶会抬起一点机头保持设定的速度。您可以用这个技术来延缓下降。 我们可以使用垂直速度模式和自动油门的 MCP SPD 模式。

• 再次选择 LVL CHG – 我们需要及时下降。



今天我们计划做一次低能见度时采用的自动进近和降落(尽管我们设定的天气很好)。 让我们开始吧。自动进近最大的不同就是两台自动驾驶都联接到飞行控制。这叫 *fail passive*,如果一台自动驾驶崩溃了,另一台马上顶上。一般情况下您没法同时激活两台自动驾驶。

- 激活 AP-B。观察到 AP-A 断开。
- 再次激活 AP-A 从而断开,因为 AP-B 不会跟踪 设定在 NAV1 的 ILS 频率。

进近

安全地飞完整个自动着落进近还是相当复杂的,所以我们只做最基本的部分。

- 两个 CRS 都设定为 ILS 的入台径向线 255。
- 机长和 FO 的决断高度都设为 50ft, 如下图所示:



NAV 1 radio, shown tuned to BLD VOR

我们把两台 VHF NAV 的频率都设为 ILS 的频率从而激活第二台自动驾驶。计划是先在 NAV 1 上设定 ILS 的频率,然后当出了 BLD 台并且 NAV 1 捕获到 ILS 信号,马上在 NAV 2 上设定为 ILS 的频率。

• 在 CDU 的 APPROACH 页面设定 40 度襟翼时的进近速度 *Vref* (按 *INIT REF* 进入)。 进近速度应该是 122kts。分别点击下面的两个按钮得到剩下的两个速度值。选中的数字的 字体会变得大一点。

- 在 MASI (Mach-airspeed indicator) 上用塑料片设定 Vref 速度。
- 下一个塑料片设定为 *Vref* + 15 knots, (*Vref*+15, maneuvering speed).
- 自动刹车设定为 3
- 阅读 yoke 上的 APPROACH 检查单。
- 根据实际情况减少地图的范围,方便观察到 BLD 和 LAS 两个 VOR 台。

地图范围设定太小看不全、范围设定太大会使得 EHSI 底部的信息杂乱无章。

• 再回顾一下进近航图。

在 BLD 我们右转,朝 320 模拟 radar vectors to final。当我们下降通过 15000ft 时:

- 打开 seatbelt。
- 打开着陆灯。
- 在 12000 ft 时, 减速到 250kts.。

按照规定,在自动着落的进近过程中要打开飞行指引。

• 在 MCP 上打开飞行指引。

开始进近:

当您朝 BLD VOR 台进近时,减速到 210 kts。 当通过 BLD 台时:

- 在 MCP 上设置 *HEADING* 为 320。
- 设定 NAV 1 为 ILS 的频率 111.75 MHz

您要用 ILS 朝 RWY 25L 进近了!



HEADING set to 320, turning towards ILS capture

- 预位进近模式 (MCP 上的 APP 按钮)。观察 LOC 和 GS 预位 (white).
- 选择机长席为 EXP VOR/ILS 模式,用来检查入台径向线的方向。
- 减速到 180kts (Flaps 1 at 210, Flaps 5 at 190).



Preparing to Intercept the ILS

最后进场:

可以观察到自动驾驶首先捕获 LOC,飞机飞到跑道中心线的位置时, 白色的 VOR/LOC 变绿。



Turning to Intercept the ILS

- 设定 *HEADING* 为 255 用来跟踪 ILS。
- 设定 NAV2 为 ILS 的频率 111.75。
- 迅速激活 AP-B。

现在两部自动驾驶仪都激活了,不过只有 AP-A 在控制飞机。 一旦捕获下滑道,EADI 会用 黄色的 ICH 指示器显示。下面我们要加快一点节奏了。

- 预位扰流板 Speedbrake,往后拉一点点直到 绿色的 *SPEEDBRAKE ARM* 亮。
- 当捕获下滑道时,减速到 Vref + 5 (127 knots) (白色的 *GS 变绿*)
- 放轮。
- 放襟翼 *flaps 15* (跳过 flaps 10)。
- 150kts 放襟翼 *flaps 25*
- 140kts 放襟翼 *flaps 40* (跳过 flaps 30)
- 设定 *MCP ALT* 为 6000 feet (这是万一发生复飞后改平飞的高度).
- 阅读 yoke 上 FINAL 检查单。



观察 ILS 在离地 1500ft 时会进行自检(闪动的 yellow scales)。在真实的飞机上,我们称为 Flare armed , 自检结束, 白色的 FLARE 会显示在 EADI FMA.



EADI showing FLARE after the ILS self test

此刻,两台自动驾驶处于激活状态。同样自动自动复飞模式也处于预位状态(没有提示而 已), 如果您点击油门杆上的 TO/GA 按钮, 飞机会自动为您复飞。

过您有认真观察,您会发现雷达高度 400ft 时的 mistrim 现象。此时,自动驾驶 会稍稍配平使机头上扬。 您会看到操纵杆超前移动,自动驾驶会再次推动配平 轮。这是一个安全特性,如果发生了问题导致自动驾驶失去控制,那么此刻机 头是朝上而不是朝下的。这也使得在 400ft 一下手动复飞变得困难, 因为要带住 杆来补偿没有配平的因素。

着陆和滑跑

着陆期间,下面的事情有序发生:

- 离地大约 150 ft 时, 喊出 *approaching minimum*。如果有雾的话,您可以看到下面的 灯光了。
- 50 ft 时, 喊出 minimum 如果能看到灯光就喊 continue, 如果看不到就喊 goaround。如果您继续进近,自动驾驶会激活 FLARE 模式,之后在离地 27ft 的时候激 活自动油门的 RETARD。

触地之后:

- 立即断开自动驾驶。
- 打开反推。

注意,自动驾驶不会控制方向舵和机鼻轮。在触地之后,只有您的操作能保持飞机在中线上。这就是为什么 737-300 局限于 CAT3a 进近,也就是决断高度 50ft,最小跑道视程 200m。您需要目视控制滑跑。



Final Approach

复飞和进场失误

当您感到危险时,您能选择复飞。如果这样,点击 TO/GA 按钮看看有什么事情发生! 机头会抬起,动力输出会提升到 GA (*reduced go-around power*)。



TO/GA mode enabled

如果您需要更多的动力,再按一次 TO/GA 按钮 (GA 会变到 N1)。速度会显示再 MCP 的空白处,并根据此时的襟翼情况设定一个速度。 如果您收襟翼的话,这个速度光标会自动调整!

- 立即收襟翼到 15 的位置, (它实际是一条指令: GO AROUND, FLAPS 15!)
- 正上升率的时候收轮。

离地 1000ft 的时候,您可以收襟翼到 5,然后 170kts 到 1, 190 的时候收完。当建立了一个新的爬升模式,开头激活的第二个自动驾驶就会自动断开。 选择 HDG 模式绕机场一圈,然后进行第二次降落。

落地之后:

如果您决定落地:

- 脱离跑道。
- 打开滑行灯。
- 关掉着陆灯和频闪灯。
- 减少刹车。如果您是一个狡猾的机长,您会把油门推到一半的位置,让飞机以为您要复飞,就可以减少自动刹车。(见教程1)
- 升起襟翼。

- 拨动空调面板的气压控制到 GRD, 通过出流阀门给飞机减压。
- 关掉自动刹车和飞行指引。

您可以在滑行的过程中打开 APU, 这样就能保证在关闭发动机之后还有充足的电力提供给 空调。或者,在您停下来之后,马上接上地面电源来提供电力。像 Las Vegas 这么热的地方 也会用软管把冷气送到飞机上!

在关闭引擎之前:

- 设置刹车。
- 将发电机接到 APU 或者 GPU 的汇流条上。

个关于 APU 的趣闻:在地面,它能提供给所有的汇流条,,但在空中,它只能 提供给一个。尽情的在您的模拟器上试试吧!

我们建议您不断重复这个飞行直到您熟悉和掌握的本教程的内容。不断尝试不同的情景,模拟的时候油不要钱,引擎可靠,飞机足够坚固。尝试不同的自动驾驶模式。选择不同的跑道,不同的机场。飞一飞坏天气,调整一下飞机的质量、风向等等。当您能从容面对这些变化的时候,您就成为了老司机,可以进入我们的第3篇教程了。