专业: 机械电子工程

姓名: 付煜文

学号: <u>150321128</u>

日期: <u>2018 年第 2 次</u> 地点: 机办 301

课程名称: 光电检测实验 指导老师: 丁红昌 成绩: \_\_\_\_\_

实验名称: 光敏电阻实验 实验类型: 验证性实验

# 一、 实验目的和要求

了解光敏电阻的光照特性、光谱特性和伏安特性等基本特性。

# 二、基本原理

在光线的作用下,电子吸收光子的能量从键合状态过渡到自由状态,引起电导率的变化,这种现象称为光电导效应。光电导效应是半导体材料的一种效应。光照愈强,器件自身的电阻愈小。基于这种效应的光电器件称光敏电阻。光敏电阻无极性,其工作特性与入射光光强、波长和外加电压有关。

# 三、 主要仪器设备

主机、安装架、发光二极管光源、光敏电阻探头、光照度计及探头、分光装置。

## 四、 操作方法和实验步骤

#### 1. 亮电阻和暗电阻测量




图 1: 光敏器件实验原理图




图 2: 光照度计测量接线




图 3: 光敏器件实验安装接线图

## (1) 图 1是光敏电阻实验原理图

- (2) 按图 2光照度实验安装接线。将照度计探头与主机小面板上照度计显示表 Vi 口相连接(照度计探头的黄色接照度表的 Vi, 黑色接地)。按图 2接。打开主机电源,然后,顺时针慢慢调节 0~20mA 可调电流源旋钮,使照度计显示为 100Lx。
- (3) 撤下照度计探头,换上光敏电阻探头及电路(图 3顺时针慢慢调节  $0 \sim 5V$  可调电源,使电压表显示 5V(如调不到 5V 则 Vcc 改接 0-15V 可调电压源)。
- (4) 在光敏电阻与光源之间用遮光筒连接,10 秒钟后,读取电压表(量程为 20V 档)和电流表量程为 20mA 档)的值分别为亮电压  $U_{\bar{e}}$  和亮电流  $I_{\bar{e}}$ 。
- (5) 将  $0\sim20\mathrm{mA}$  可调电流源的调节旋钮逆时针方向慢慢旋到底,10 秒钟后,读取电压表(量程为  $20\mathrm{V}$  档)和电流表(量程为  $20\mathrm{\mu A}$  档)的值分别为暗电压  $U_{\mathrm{H}}$  和暗电流  $I_{\mathrm{H}}$ 。
- (6) 根据以下公式, 计算亮阻和暗阻

$$R_{\rm ar{H}} = U_{
m ar{H}}/I_{
m ar{H}} = rac{4.92V}{1.74mA} = 2.82$$
k $\Omega$   $R_{
m ar{H}} = U_{
m ar{H}}/I_{
m ar{H}} = rac{5.73V}{0.03\mu A} = 191$ M $\Omega$ 


(7) 光敏电阻在不同的照度下有不同的亮阻和暗阻;在不同的工作电压下有不同的亮阻和暗阻。如有兴趣可重复以上实验步骤做实验。


### 2. 光照特性测量

当光敏电阻的工作电压(Vcc)为+5V时,光敏电阻的光电流随光照强度变化而变化,它们之间的关系是非线性的。改变光源电流大小可得到不同的光照度值(实验方法同以上实验,照度计探头和光敏电阻探头交替使用),测得数据填入表 1,并作出光电流与光照度 I-Lx 曲线图。

表 1

光照度 (L <sub>X</sub> )	20	40	60	80	100	120	140	160	180
电流 (mA)	0.37	0.62	0.92	1.18	1.49	1.92	2.12	3.48	3.60





→ 光照特性测量 — 指数预测

图 4: 光照特性测量

## 3. 伏安特性测量

在一定的光照强度下,光敏电阻的光电流随外加电压的变化而变化,实验时,在给定光照强度为 50Lx、100Lx、150Lx 时,图 2改变光敏电阻的工作电压值  $\Delta$  U = 0.5 (由电压表监测),测得不同光照度下流过光敏电阻的电流值,将数据填入表 2,并作不同照度下的三条伏安特性曲线。

表 2

型号:G552	28	电压 (U)	0	0.50	1	1.50	2	2.50	3	3.50	4	4.50	5
照度(Lx)	50	电流 (mA)	0	0.07	0.15	0.23	0.31	0.39	0.47	0.54	0.59	0.68	0.81
	100	电流 (mA)	0	0.18	0.34	0.53	0.71	0.87	1.05	1.23	1.41	1.58	1.76
	150	电流 (mA)	0	0.35	0.70	1.04	1.45	1.76	2.10	2.46	2.8	3.14	3.51




图 5: 伏安特性测量

# 五、 思考题

为什么测光敏电阻亮阻和暗阻要经过10秒钟后读数,这是光敏电阻的缺点,只能应用于什么状态?