lecture 2

- 1. 16个register 和 xPSR (execution program status)
 - 。r13 stack-pointer
 - 。r14 linker-pointer
 - 。r15 program counter
- 2. 内存中各部分的位置和大小

3 little endian 和 big endian: 每一个variable整体都是从小的地址往大的地址写。 但是在每个variable内部, big endian是越靠左的bit在越小的地址。

4 什么是directive: 指令,但是该种指令用于assembler或者compiler。其本身并不是executable instruction

5 命令:

MOVT: 只改变register中top的16个bit

ldrb: 往32 bit的register里load最低的8位,剩下的补充0

ldrsb: 往32 bit的register里load最低的8位,剩下的按照第八位实行带符号的补偿

6 instruction中出现的addressing mode的区别

offset addressing: 就是在base register的基础上加上offset的值,然后得到最终的目标地址 [<Rn>, <offset>]

pre-indexed addressing: 从base address 加 offset那里load数据,但是将offset加到base address之上 [<Rn>, <offset>]!

post-indexed addressing: 从base address 那里load数据,在load结束之后,再将offset加到base address上 [<Rn>], <offset>

7 instruction如何encoding 有16 bit 和32 bit两种mode

8 branch instruction

B BX BL BLX CBNZ CBZ TBB TBH

9 data processing instruction

10 load 和 store的不同instruction

11 miscellaneous instruction 杂项指令

12 如何在现有指令的基础上,更新APSR的状态: ADD-》ADDS

13 condition execution中都包含哪些condition

14 ABI: 即ISA所遵守的默认规则

如 R9: static base register

如 R10: stack limit checking 若SP超过这个register中存储的值,则视为stack overflow

如 R12: scratch register 通常被用作一个draft note, 该数据可以随时被新数据所覆盖

如 R13: stack pointer

如 R14: link register 每当我们branchdao le 一个sub function并且运行玩sub function之后,我们要branch 回到 R14 中所存储的地址


如 R15: program counter


如 R7: frame pointer: 用来point to current stack frame in a function。

简单来说: R0 - R3 需要caller save 其他的除了R12 都需要callee save

15 build process: assamble files 先compile成object file, 然后将object file 用linker链接起来成为execution file 然后运行

16 nested function 从 C 转化成assambly code 的例子:





lecture 3:

1 logic gates 复习:

注意什么是 bubble pushing

2 memory-mapped I/O:

1 旧的I/O的缺点是,我们需要另外的instruction 用来read 和 write to peripheral devices。 但是这是资源的浪费因为我们已经有了load和store instruction

2 新的方法: 将peripheral 放在memory address上,也就是说某一个区间的地址对应特定的peripheral device, 那么当我们需要读取或者修改peripheral device时,直接访问对应的地址即可。

3 bus acces中所涉及的部分:

initiator: 负责在总线程上发送命令请求的设备, 可以发送读取或者书写指令

target: 负责会用initiator所发出的命令: 可以是准备从initiator手中接收某个值,或者向initiator提供某个值

4 bus access 中所用到的信号名称和作用:

REQ#: request 一》当该信号是0的时候表示initiator发出了命令请求,1时则表示initiator当前没有请求


CMD: command 一〉当该信号是0 的时候表示read指令, 1时表示是write的指令

ACK#: acknowledgement —》当该信号是0时表示peripheral已经处理好了数据,此时initiator就可以通过bus得到相关的数据,当该信号时1时表示peripheral还没有准备好,需要initiator继续等待。

Data[7:0]: 用于传输data

ADS[7:0]: 用于明确地址,明确要将哪一个peripheral当成此次transmission的target

最理想的状态是:initiator将ADS, CMD, 和 REQ 同时setup好。一》但是产生的问题是因为这个过程是asynchronous的,所以无法保证三个信号能在同时setup好,所以我们选择delay REQ信号变化的时间,确保地址和指令的类型已经 setup 好之后再发出REQ的指令。



lecture 4

1 DMA: direct memory access, 其好处是不同peripheral可以相互之间交流,而不用再通过process。

之前: 如果要从peripheral A 读取一个数据到peripheral B,那么就需要processor先向A发出read请求,之后再向B发送write请求。

现在: processor告诉DMA controller 从A读取数据到B,然后DMA controller 就回去执行该命令,但是processor就能去做其他事情。

2 AHB 和 APB 之间的配合:

首先:在AHB上发起一个transmission request:比如从某个memory location 读取数据,再写到另一个memory location去。

其次: APB发现相关的地址是属于他掌管的peripheral的,就会将 read 和 write指令转移到APB上,并且让链接在起上的peripheral执行。:

3 bus 中的术语: 什么是initiator, 什么是target

4 wire的连接分类:

多个peripheral share同一个数据线: 使用tri-state 或者 open- collector 的方式保证每次只有一个设备在控制wire

每个peripheral 由自己单独的数据线:

5 APB 的设计特点:

low-bandwidth: 数据传输量小

non-piplined: 一个transmission只有在上一个已经完成的情况下才能进行。

6 APB的bus signals:

shared:

PADDR: bus上的address

PWDATA: 从processor向peripheral 写入一个数据 PWRITE: 0 一》表示read 1 一》表示write

PCLOCK: 控制的clock


PENABLE: 1一》表示initiator正在bus上处理一个transmission。


individual:

PSEL: 1一》表示改peripheral是本次transmission的target PREADY: 1 一〉表示 peripheral已经做好准备接收,或被读取。


PRDATA: 从peripheral 向processor 读取一个数据


7 例子:





ssuming APB only gets lowest 8 bits of address





8 wait state: 目的是为了给peripheral be ready 预留时间

首先setup state: PADDR, PSEL, PWRITE 的value set up好


其次在第一个wait state: PENABLE 变为1, 表示现在在bus上将要进行transmission。

同时PREADY变成0,迫使所有其他信号进入等待,因为peripheralt 仍需要时间准备

紧接着在第二个wait state中: 所有信号不发生变化,即继续等待peripheral进行准备

最终在access state中,PREADY 从0 变到 1,表示peripheral准备就绪。在下一个raising edge的时候,transmission完成。

9 APB state machine的变化和条件:



lecture5

1 pointer to 未知的数据类型(在run的时候才被确定下来)

语法: void* x

作为parameter input到function中: int apple_checker (const void *x);

2 function pointer 即将function作为parameter input到另一个function当中

语法: int check_stuff(void *stuff array, int (*checker)(const void*));

check_stuff: 一个function output是int。 output是一个装有 void* pointer的array 和 一个function pointer。

例子:

int (*checker)(const void*): 首先: *checker 一》"*"表明这是一个pointer, checker是function pointer的名字

其次:"int"表明这个function的output是int,

最后: "const void*" 表明这个function的input是一个指向未知数据类型的pointer,并且我们不能通过这个pointer修改所指对象的值

用作定义jump table: 即一个装有function pointer的array:

int (*func_ptr[3]) (const void*) = {func1, func2, func3};

在该例子中,func_ptr是一个装有三个function pointer的array,并且这些function的input都是const void* 且output都是int

但有时在同一个array中装的function pointer 并不是同一个input 和 output类型:

解决方法: void (*func_ptr[3]) = {func1, func2, func3};

3 interupt:

1》CPU知道什么时候data 准备就是的方式:

polling: while loop不断询问

interrupt: 中断主程序 + 执行ISR (interrupt handler / service routine) + resume 到主程序

2》interrupt的分类:

instruction interrupt: 由于软件程序运行不当引起的,比如 /0, 比如unimplemented instruction

external interrupt: 由外部因素引起的,比如press button, 比如电源中断

- 3》如何知道进入哪个interrupt:
 - a。 如果知道interrupt发起的来源:
 - 1) 按照发起的source在interrupt vector table中找到jump table里的index
 - 2) 按照得到的index在jump table中找到对应的interrupt service routine的address
 - 3) 跳到ISR的位置,执行interrupt的内容
 - 4) 之后在根据 link register中的address跳回之前的主线程
 - b。如果不知道interrupt发起的来源:
 - 1) 就要把所有的resource都遍历一遍
- 4》怎么知道ISR结束之后回哪里:
 - a。提出user mode 和 system mode的概念:
 - 1) 没有interrupt出现的时候是user mode, 当interrupt出现是转变成system mode
 - 2)为保证之前的在主程序中的所有state不会丢失,system mode会copy所有的register,并且在system mode期间使用shadow registers。 当返回主程序之后再删掉shadow registers
- 4》interrupt相关的信号:
 - a。interrupt request:当hardware发起interrupt时变成1,但一段时间之后又会变成0.
 - b。interrupt pending status:软件在检测到硬件发起了interrupt request的时候就会挂起interrupt pending state。此时即使interrupt request变为0也不影响。
 - c。processsor mode:当interrupt pending state 变成1时,他就开始从thread mode 变成handler mode。当processor mode 变化之后,interrupt pending state的任务就完成,就能变成0了。
 - d。interrupt active status: 当ISR的handler执行的时候,active status就会变成1,当ISR return的时候,interrupt active status就会变成0.
- 5» tail chaining:

用于解决当一个interrupt正在执行,又有一个新的interrupt进入的情况:避免在system mode和user mode中来回切换,避免了对于register里面的值的copy和restore。

- 6》interrupt 有三个相关的configuration需要设置:
 - a。interrupt set enable 和 interrupt clear enable
 - b。interrupt set pending 和 interrupt clear pending
 - c。interrupt active status register

7》interrupt的priority问题:

- a。分为preempt priority 和 subset priority:
 - 1) 当两个interrupt不同时间出现的时候:

当他们preempt相同时: 先出现的先执行,后出现的等到先出现的完全执行完再开始执行

当他们preempt不同是:若后出现的preempt更小,则先出现的interrupt被终止,直到后出现的interrupt执行完后再继续执行

2) 当两个interrupt相同时间出现的时候:

当他们的preempt相同时:比较subset priority,越小的越早执行,大的要等大小的执行完后再开始执行。

当他们的preempt不同时: preempt越小的越先开始执行,待到小的执行完之后,大的再开始执行。

8》用于筛选interrupt的masks:

- a。PRIMASK:可以set成0或1,当set成1时,除了NMI 和 hardfault 以外的所有interrupt全部被无视
 - 1) NMI: non-Mashable-interrupt: 比如断电,系统重启这类优先级非常高的interrupt
 - 2) hardfault: 通常是软件程序在运行过程中遇到的优先级很高的interrupt—》比如访问invalid address,比如stack overflow
- b。FAULTMAKS:可以set成0或1,当set成1时,除了NMI以外的所有interrupt全部被无视
- c。BASEPRI:base priority mask register 一》set它一个数值,比这个数值低的优先级的interrupt会被忽略掉。