Ebus Protokollbeschreibung

Yves Fischer

14. August 2016

Ebus Protokollbeschreibung by Yves Fischer		

Inhaltsverzeichnis

1	Adr	essen	
	1.1	Maste	r Adressen
	1.2	Slave	Adressen
	1.3	Broad	cast Adressen
2	Pak		
	2.1	Fields	
		2.1.1	betriebsdatenRegler1
		2.1.2	betriebsdatenFeuerungsautomat
		2.1.3	datumZeit
		2.1.4	sollwertuebertragungRegler
		2.1.5	brenstoffmengeLesen
		2.1.6	vorlauftemperatur
		2.1.7	solarDaten
		218	solarDatenSumme

Kapitel 1

Adressen

1.1 Master Adressen

Gerät	Address	Description
n a Madam	0	de: PC oder Modem
pcModem	U	en: PC or Modem
feuerungsautomat1	3	de: Feuerungsautomat 1
rcClockModel	10	de: RC-Clock Model
unknown	7	de: Unbekannt
heizkreisregler2	16	de: Heizkreisregler 2
busInterface1	17	de: Bus Interface 1
feuerungsautomat2	19	de: Feuerungsautomat 2
heizkreisregler1	48	de: Heizkreisregler 1
busInterface2	49	de: Bus Interface 2
feuerungsautomat3	51	de: Feuerungsautomat 3
heizkreisregler2	112	de: Heizkreisregler 2
heizkreisregler9	113	de: Heizkreisregler 9
feuerungsautomat4	115	de: Feuerungsautomat 4
heizkreisregler10	241	de: Heizkreisregler 10
heizkreisregler3	240	de: Heizkreisregler 3
feuerungsautomat5	240	de: Feuerungsautomat 5
рс	255	de: PC

1.2 Slave Adressen

Gerät	Address	Description
mischer1	80	de: Mischer 1
mischer2	81	de: Mischer 2
fernsteller1	144	de: Raumgeräte/Fernsteller 1
fernsteller2	145	de: Raumgeräte/Fernsteller 2

1.3 Broadcast Adressen

Gerät	Address	Description
broadcast	254	de: Broadcast-Adresse

Kapitel 2

Pakete

Packet	Prim./Sec. Address	Description
betriebsdatenRegler1	05 /03	de: Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an
beti iebsdatei i Negiei i	05 / 05	den Regler Block1
betriebsdatenFeuerungsautomat	05 /07	de: "Betriebsdaten des Reglers an den
betriebsdatern ederungsautomat	05 / 0 /	Feuerungsautomaten
datumZeit	07 /00	de: Datum/Zeit Meldung eines eBus Master
colly control on the cure of Declar	08 /00	de: Sollwertübertragung des Reglers an andere
sollwertuebertragungRegler	08 700	Regler
brenstoffmengeLesen	03 /08	de: Gesamtbrennstoffmenge Lesen
vorlauftemperatur	80 /20	de: Reversed from
Voriauntemperatur	80 /20	http://www.mikrocontroller.net/topic/91164#1070401
solarDaten	80 /23	de: Solar Daten
solarDatenSumme	80 /24	de: Reversed siehe ebus-wiki

2.1 Fields

2.1.1 betriebsdatenRegler1

Name	Offset	Type	Description
stellgradKesselleistung	3	byte	de: Stellgrad Kesselleistung
kesselTemperatur	4	data1c	de: Kessel Temperatur
ruecklaufTemperatur	5	byte	de: Rücklauf Temperatur
boilerTemperatur	6	byte	de: Boiler Temperatur
aussenTemperatur	7	data1b	de: Aussentemperatur

${\bf 2.1.2} \quad betriebs daten Feuerungs automat$

Name	Offset	Type	Description
betriebszustand	0	byteEnum	

KAPITEL 2. PAKETE 2.1. FIELDS

Name		Offset	Type	Desc	ription
Code	Nan	Name			Description
0	bren	brennerAbschalten			de: Brenner Abschalten
1	kein	eAktion			de: Keine Aktion
85	brau	chwasse	erbereitung		de: Brauchwasserbereitung
170	heiz	betrieb			de: Heizbetrieb
204	emis	sionsko	ntrolle		de: Emissionskontrolle
221	tuev	Funktio	n		de: TÜV Funktion
238	regle	erStopp			de: Regler Stopp
102	brau	chwasse	erReglerstop	p	de: Brauchwasserbereitung
		brauchwasserReglerstopp			bei Reglerstoppfunktion
187	brau	chwasse	erHeizbetriel)	de: Brauchwasserbereitung
					bei Heizbetrieb
68	regle	reglerstoppStufig		de: Reglerstoppfunktion bei	
	8				stufigem Betrieb
aktion		1	byteEnum		
Code	Nan	ne			Description
0	kein	eAktion			de: Keine Aktion
1	auss	chalten	Kesselpumpe	<u> </u>	de: Ausschalten Kesselpumpe
2			Kesselpumpe		de: Einschalten Kesselpumpe
3		ausschalten Variable Verbrauche			de: Ausschalten variable
	auss	ausschaften variable verbrauche		Verbraucher	
4	eins	einschalten Variable Verbrauche			<i>de:</i> Einschalten variable
1	en scharen variable verbrauerie				Verbraucher
kesselSollwertTemperatur		2	data2c		essel Temperatur Sollwert
kesselSollwertDruck		4 data2b <i>de:</i> Kesseldruck Sollwer			esseldruck Sollwert
stellgrad		6	tellgrad		
1 1 0 11 .		_	1	1 0 11	

2.1.3 datumZeit

brauchwasserSollwert

Name	Offset	Type	Description
aussenTemperatur	0	data2b	
sekunden	2	bcd	
minuten	3	bcd	
stunden	4	bcd	
tag	5	bcd	
monat	6	bcd	
wochentag	7	bcd	
jahr	8	bcd	

data1c

de: Brauchwasser Sollwert

2.1.4 sollwertuebertragungRegler

Name	Offset	Type	Description
TK_soll	0	data2b	de: Kessel Sollwert in °C [1/256]
TA_ist	2	data2b	de: Aussentemperatur in °C [1/256]
L_zwang	4	data1b	de: Leistungszwang in Prozent
Status	5	bit	de: Status
TB_soll	6	data2b	de: Brauchwassersollwert

2.1.5 brenstoffmengeLesen

Name	Offset	Type	Description
------	--------	------	-------------

KAPITEL 2. PAKETE 2.1. FIELDS

2.1.6 vorlauftemperatur

Name	Offset	Type	Description
roulanttom manaturiTat	0	0 data2b	de: Aktuelle Vorlauftemperatur
vorlauftemperaturIst	0		Mischerkreis
vorlauftemperaturSoll 2	2	data2b	de: Soll Vorlaufteperatur
vonautemperaturson	Z datazb	uataZD	Mischerkreis

2.1.7 solarDaten

Name	Offset	Type	Description
solarPumpe	0	bit	de: Betriebszustand Solarpumpe
tempKollektor	2	data2c	de: >Wassertemperatur am Kollektor
tempWarmwasserSolar	1	data2c	de: Warmwassertemperatur am
tempwarmwassersorar	4 dataze	uatazc	Kollektor

2.1.8 solarDatenSumme

Name	Offset	Type	Description
aktuelleLeistung	0	data2b	de: Aktuelle Solarleistung
tagesertragLow	2	word	de: Tagesertrag low
tagesertragHigh	4	word	de: Tagesertrag high * 1000
ertragssumme	6	word	de: Ertragssumme
ertragssummeT	8	word	de: Ertragssumme T * 1000
ertragssummeM	10	word	de: Etragssumme M * 1000 * 1000