事件添加函数: osal\_set\_event() 定时器函数: osal\_start\_timerEx()

内存拷贝函数: osal\_memcpy() 内存比较函数: osal\_memcmp() 字符串长度函数: osal\_strlen()

Zigbee 通信相关:

应用规范 | 公共规范 OXUW ~ OX7FFF
制造商特定规范 OX6FW

Zigbee 协议栈中的规范(Profile)和簇(Cluester)

Zigbee 网络中进行数据收发都是建立在应用规范基础上的。每个应用规范都有一个ID来标示。在一个规范(Profile)下又提出了簇(Cluester)的概念,这个 Cluester 要理解为一个应用领域下的一个特定对象。簇是由命令组成的。

同一规范下的发送命令(簇号)和接受命令(簇号)要相同才能通信

Zigbee 网络通信必须建立在具体设备节点的具体通信端口: 网络地址可以描述一个节点,用户可使用简单描述符来描述一个端口。(用户可用的端口号是 1-240) 在 - ↑ 本点上有很多类的。

Zigbee 通信模式: 点播 广播 组播

点播

发送模式: Addr 16Bit

afAddrType\_t Send Data Addr;

发送目的端口: <u>目的节点</u>的简<u>单描述符设定</u>的工作端口 Send Data Addr. addr. addr. Mode = CafAddr Mode - t 发送地址: 目的节点的网络地址 Addr. lb Bit;

广播

Send Data Addr. addr. Short Addr = ××××;
11 目的节辰网络地址.

发送模式: AddrBroadcast

发送目的端口:目的节点的简单描述符设定的工作端口 Af\_ Data Request ( & Send Data Add r, ...)

发送地址: 0xFFFF 全网发送 包括休眠节点

0xFFFD 只发往休眠节点

CDEF

0xFFFC 发往所有路由节点

组播(同一组的节点才能通信)

发送模式: Addr Group-

发送目的端口:目的节点的简单描述符设定的工作端口

发送地址:组ID

#include "aps groups.h"