- 1、设置组对象(ID 和 name)
- 2、加入对象组 aps_AddGroup()
- 3、退出组

Zigbee协议栈网络管理

Zigbee 协议栈实现网络管理的函数:

获得<u>该节点的父节</u>点网络地址: uint16 NLME_GetCoordShortAddr(void) 获得该节点的父节点 MAC 地址: <u>void NLME_GetCoordExtAddr(byte *buf)</u>

(蓝牙)

采用高速跳频扩展,实现语音和数据在短距离上的稳定无缝无线连接

在 2.4GHz 的 ISM 频带上设立 79 计 宽为 GHz 的信道, 用每秒钟切换 1600 次的频率的 跳频 (Hobbing) 扩展技术实现信息的收发。

蓝牙系统中的功能模块分为: 无线射频单元、链路控制单元、链路管理单元、软件结构

微微网: 1主设备 7 从设备

蓝牙技术采用了全开放的框架结构 蓝牙技术的系统结构分为三大部分:

- 1.底层硬件模块
- 2.中间协议层
- 3. 高层应用

蓝牙协议分为四层:

- 1.核 心 协 议: BaseBand、LMP、L2CAP、SDP;
- 3.电 话 传 送 控 制 协 议: TCS-Binary、AT 命 令 集;
- 4.选用协议: PPP、UDP/TCP/IP、OBEX、WAP、vCard、vCal、IrMC、 WAE。