C/I(载干比):载频信号强度与干扰强度之比

SIR: 信干比: SIR=RSCP/ISCP*SF(扩频因子)

RSCP:

接收信号码功率,测量得到的是码字功率,一般是针对 CPICH 信道解扩后收到的功率,如果 PCPICH 采用发射分集,手机对每个小区的发射天线分别进行接收码功率测量,并加权和为总的接收码功率值。

RSCP(dBm)=RSSI+Ec/No(每码片能量与噪声功率密度之比)

RSCP, Ec 意义相同

ISCP:解扩后接收信号上的干扰

Eb/No:

被定义成了"信噪比"这个专用名词,它是指<mark>解成数字信号</mark>后的比特信号与噪声的比值,每比特能量比噪声功率密度(噪声比)。

Ec/Io:

被定义了专用名词,称为"载干比",它是指空中模拟电波中的信号与噪声的比值,每码片能量比干扰电平。(Ec/Nt:与 Ec/Io 相同,但是习惯使用 Ec/Io)。

EC中的 C是指 CARRIER, 它是模拟信号。

EB 中的 B 是指 BIT,对于 CDMA 系统实际上它是指的 symbol,但它们都是数字信号。Ec/Io 是导频信号的信噪比,怎么记呢,C=CHIP,码片的意思,进行快速前向功率控制的时候,MS 的导频里插入个功率控制子信道来要求 BS 升降发射功率,但由于是快速功率控制,所以,这里的 MS 的导频不经过编码和调制,怕由于编码和调制成帧要花费时间,造成时延,怕产生 ERROR,所以,就不做这项工作了,就直接是码片序列,所以是 Echip/Io而,Eb/No 指的是 Ebite,所说的是业务信道的信噪比,而业务信道当然有 bit 了,而且成帧了的,所以就叫 Eb/No

总结上面的废话, Ec 就是导频专用, Eb 就是业务信道专用

Eb/Nt:

Eb/Nt 是表示手机准确接收和解调正向链路信号能力的参数,其中 Eb 是通信信道每位的能量, Nt 是接收带宽上的总噪声,这有点像模拟电路中的信噪比(S/N)。其中 b 是指 Bit, N 是指 Noise, t 是指 total 导频信道不包含比特信息,所以常用 Ec/Io 而不是 Eb/Nt 表示信道质量。相当于 GSM 系统里的 C/I 即载于比-

Eb/Nt:指**解调门限**,在没有干扰时与 Eb/No 相同,否则比 Eb/No 要小—— 95 与 1x 上与 Ec 的 关系为 Eb=Ec+W/R(dB)

Eb/No=C/I+天线增益+处理增益 Gp

处理增益=chip_rate/bit_rate * Tts_data/Tsf

如 12.2K 语音业务时, 处理增益=10lg(1280000/12200 *704/6400) = 10.6dB

Ec/Io 与 Ec/No 和 Ec/Nt 与前面提到的 Eb/No 非常相似,都是 cdma 中信号质量的关键指标。不过 Eb/No 讲的是业务信道,而 Ec/Io 与 Ec/No 和 Ec/Nt 讲的是导频信道,因此用码片 Chip 表示。 Ec/Io 与 Ec/No 和 Ec/Nt 从使用上说是一回事,看各个厂商的喜好。比如有的爱用 Ec/Io,有的就 爱用 Ec/No。

No 比较好理解,就是 Noise 的前两个; Nt 可以理解为 Noise+inTerference; Io 就麻烦了(Ec/Io 中的 o 是 other Cell 的意思 Io 指临小区干扰)

设备灵敏度的计算公式是这样的:

$$sens = N_t + N_f + N_r - N_s + E_b/N_o$$

= $N_t + N_f + 10 \cdot log(W_{band}) - 10 \cdot log(W_{band}/R_{user}) + E_b/N_o$

= N_t + N_f +10 • log (R_{user}) + E_b/N_o

N_t 是热噪声功率密度, 当温度为 290K (16.85℃) 时, 等于-174dB/Hz

 N_f 是噪声系数,一般基站在 4dB 左右,而终端 7dB 左右


联通并没有规定最低的 Ec/Io 值为-14dB 值。一般我们将 Ec/Io 分成六个级别,如下:

Ec/lo>=-5	优秀
-5>Ec/Io>=-7	良好
-7>Ec/Io>=-9	一般
-9>Ec/Io>=-12	较差
-12>Ec/Io>=-15	非常差
-15>Ec/Io	可以认为没有覆盖。

我们一般以-12dB 为可接收临界值。小于-12dB,已经无法保证用户的用话质量。为什么选择-12dB 呢。

对于语音业务,为了保证通话质量,就是要保证比特错误率(BER,Bit Error Rate)值可以接收,解调器通常需要 6 dB 的 Eb/Nt。理想的噪声基底为-113dBm,如果 Ec/Io 为-12dB,则可以由 $10\log(\text{Ec/Io})=10\log(\text{Ec})-10\log(\text{Io})=-12$ dB,可得 $10\log(\text{Ec})=-125$ dBm,即接收机输入端的信号码功率为-125dBm。

假如接收机的噪声系数为 3,则经过接收机,噪声功率变为-110dBm。语音对应的速率为 9.6K,扩频增益为 10log(BW/Rb)=10log(1.28M/9.6K)=21dB,经过扩频解调,噪声功率降为-131dBm。这样码功率正好比噪声功率高 $6 \uparrow dB$,即 Ec/Nt=6dB,原理如下图所示。如果接收机的性能更佳或对语音质量的要求降低,所需的 Ec/Nt 就会越小,对应的 Ec/Io 就越小。



解调门限 Eb/Nt:

#华炯IJPR ED/INT:						
ВСН						
Mobility	UL Eb/Nt (dB)	UL PG	DL Eb/Nt (dB)	DL PG	TCH Uplink TH (dBm)	TCH Downlink TH (dBm)
Pedestrian	N/A	N/A	8.43	10.62	-115.00	-115.00
50 km/h	N/A	N/A	6.23	10.62	-115.00	-115.00
120 km/h	N/A	N/A	6.53	10.62	-115.00	-115.00
AMR@BLER1%						
Mobility	UL Eb/Nt (dB)	UL PG	DL Eb/Nt (dB)	DL PG	TCH Uplink TH (dBm)	TCH Downlink TH (dBm)
Pedestrian	8.69	18.28	11.24	10.62	-115.00	-115.00
50 km/h	8.39	18.28	11.28	10.62	-115.00	-115.00
120 km/h	8.99	18.28	12.43	10.62	-115.00	-115.00

CS64@BLER0.5%						
Mobility	UL Eb/Nt (dB)	UL PG	DL Eb/Nt (dB)	DL PG	TCH Uplink TH (dBm)	TCH Downlink TH (dBm)
Pedestrian	7.37	11.11	10.95	3.42	-115.00	-115.00
50 km/h	6.77	11.11	11.95	3.42	-115.00	-115.00
120 km/h	7.57	11.11	13.95	3.42	-115.00	-115.00

PS64 @ BLER5%						
Mobility	UL Eb/Nt (dB)	UL PG	DL Eb/Nt (dB)	DL PG	TCH Uplink TH (dBm)	TCH Downlink TH (dBm)
Pedestrian	5.64	11.11	7.85	3.42	-115.00	-115.00
50 km/h	5.94	11.11	10.15	3.42	-115.00	-115.00
120 km/h	6.44	11.11	11.15	3.42	-115.00	-115.00

PS128 @ BLER10%						
Mobility	UL Eb/Nt (dB)	UL PG	DL Eb/Nt (dB)	DL PG	TCH Uplink TH (dBm)	TCH Downlink TH (dBm)
Pedestrian	4.94	11.11	8.28	2.91	-115.00	-115.00
50 km/h	5.64	11.11	10.28	2.91	-115.00	-115.00
120 km/h	6.04	11.11	11.98	2.91	-115.00	-115.00

PS384@BLER10%						
Mobility	UL Eb/Nt (dB)	UL PG	DL Eb/Nt(dB)	DL PG	TCH Uplink TH (dBm)	TCH Downlink TH (dBm)
Pedestrian	4.94	11.11	8.91	1.66	-115.00	-115.00
50 km/h	5.64	11.11	10.81	1.66	-115.00	-115.00
120 km/h					-115.00	-115.00

C/I=Eb/Nt-PG

PS384 业务质量要求:

步行:

UL Eb/Nt (dB) 4.94 ; UL PG 11.11

DL Eb/Nt (dB) 8.91 ; DL PG 1.66

50 km/h:

UL Eb/Nt (dB) 5.64 ; UL PG 11.11 DL Eb/Nt (dB) 10.81 ; DL PG 1.66

备注:

干扰类符号

- 1. Io 与 Nt: 都是噪声谱密度,热噪声谱密度加干扰谱密度,两者相同。Io 的说法偏重于干扰,而 Nt 的说法偏重于噪声。
- 2. Nt 与 No: Nt 为热噪声谱密度加干扰谱密度, 而 No 为热噪声谱密度。
- 3. I 与 Io: I 为干扰总功率 (包括热噪声),而 Io 为干扰谱密度 (包括热噪声),两者关系为 I = W*Io,其中 W 为带宽。
- 4. Io 与 Ioc: Io 为包括热噪声的干扰谱密度, Ioc 为不包括热噪声的干扰谱密度。Io=Ioc+No

符号之间关系

- 1. C 与 Ec: C 为载波功率,Ec 为码片能量,<mark>在 CDMA 中两者关系为 C=W*Ec</mark>。(此处 W 为码片速率)。
- 2. Eb 与 Ec: 95 与 1X 中业务信道的比特能量, Eb=Ec + W/R (dB)。

3. Ior 与 Ec:

Ior 为有用信号的功率谱密度,是一种综合的值,与带宽 W 的积为总功率,从这点看与 Ec 值 一样。

为什么不用 Ec, 主要是考虑到 DO 中前向一个时隙中各 Ec 值并不相同。所以 Ior 相当与一个综合的 Ec, 或者说是前向各 Ec 的平均。

4. Io 与 Nt:

都是噪声谱密度,热噪声谱密度加干扰谱密度,两者相同。Io 的说法偏重于干扰,而 Nt 的说法偏重于噪声。

5. Nt 与 No: Nt 为热噪声谱密度加干扰谱密度, 而 No 为热噪声谱密度。

6. I与 Io:

I 为干扰总功率(包括热噪声),而 Io 为干扰谱密度(包括热噪声),两者关系为 I=W*Io,其中 W 为带宽。

- 7. Io 与 Ioc: Io 为包括热噪声的干扰谱密度, Ioc 为不包括热噪声的干扰谱密度。Io=Ioc+No
- 8. Ec/Io, Ec/Nt, SNR, C/I, Ior/(No+Ioc) , Ec/Io 与 Ec/Nt 相同与 SNR 及 C/I 及 Ior/(No+Ioc)相等。
- 9. Eb/Nt 与 Ec/Io, Ec/Nt, SNR, C/I, Ior/(No+Ioc) , Eb/Nt 为上面各比值加 W/R(dB)。