## 图示浅析正交上下变频

2012年8月29日 版本1.0

首先回忆发射机的上变频过程。设I(t)和Q(t)分别为基带信号的同相分量和正交分量,载频 $\omega_c$ ,那么正交上变频的信号(带通信号)S(t)产生方法如图 1-1 所示。




图 1-1. 正交上变频

上变频的数学表达为

$$S(t) = I(t)\cos\omega_c t - Q(t)\sin\omega_c t$$

为了解释方便,假设信道为冲击响应且加性高斯白噪声可忽略,即 r(t) = S(t),接收机的下变频过程是从 r(t) 中恢复出 I(t),Q(t) 的估计值  $\hat{I}(t)$ , $\hat{Q}(t)$  的过程。如图 1-2 所示。下文推导  $\hat{I}(t)$ , $\hat{Q}(t)$  与 I(t),Q(t) 的关系。




图 1-2. 下变频过程

$$r_{I}(t) = [I(t)\cos\omega_{c}t - Q(t)\sin\omega_{c}t]\cos\omega_{c}t$$

$$= \frac{1}{2}I(t)[\cos 2\omega_{c}t + 1] - \frac{1}{2}Q(t)\sin 2\omega_{c}t$$

$$= \frac{1}{2}I(t) + \frac{1}{2}I(t)\cos 2\omega_{c}t - \frac{1}{2}Q(t)\sin 2\omega_{c}t$$

$$r_{Q}(t) = [I(t)\cos\omega_{c}t - Q(t)\sin\omega_{c}t][-\sin\omega_{c}t]$$

$$= \frac{1}{2}I(t)\sin 2\omega_{c}t - \frac{1}{2}Q(t)(\cos 2\omega_{c}t - 1)$$

$$= \frac{1}{2}Q(t) + \frac{1}{2}I(t)\sin 2\omega_{c}t - \frac{1}{2}Q(t)\cos 2\omega_{c}t$$

由于 $r_l(t)$ , $r_Q(t)$  在含有I(t),Q(t) 成分的同时,还含有高频分量,因此利用低通滤波器(LPF)滤除这些高频分量,在不考虑噪声的情况下,只需要带宽为  $|\omega| < \omega_c$  的理想低通滤波器即可。

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, |\omega| < \omega_c \\ 0, |\omega| \ge \omega_c \end{cases}$$

实际上,由于信号的最高频率远小于载频,因此为了滤除信号频带外的高斯白噪声的影响,需要尽量降低通带的带宽。设信号最高频率为 $\omega_{h}$ ,则:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, |\omega| < \omega_h \\ 0, |\omega| \ge \omega_h \end{cases}$$

从而得到:

$$\hat{I}(t) = [r_I(t)]_{LPF} = \frac{1}{2}I(t)$$

$$\hat{Q}(t) = [r_Q(t)]_{LPF} = \frac{1}{2}Q(t)$$

只要能够获得理想的低通滤波器,那么在接收端可以获得 I(t), Q(t) 的原始信息。

图 1-1 和图 1-2 只是简明的原理图,由于理想低通滤波器无法实现,且高阶滤波器运算量过大,在实际的软件无线电中,一般多级抽取、滤波实现下变频,多级内插、滤波的方法实现上变频,并考虑采用低复杂度的滤波器,如 CIC 滤波器。另外,理想滤波器被脉冲成型和匹配滤波所代替,在发射端,用升根余弦等旁瓣较小的波形代替矩形成型,在接收端,用同样的波形进行相关操作,收集能量。在最佳采样处,可以获得与矩形成型一致的最大信噪比。(高斯信道下)。

此种模型下的收发机结构叫最佳接收机或者相关-仿形接收机。如图 1-3。




图 1-3.相关——仿形接收机