

# Nordic 模块程序烧录方法

## 一、使用的软件

1、nRFgo Studio,下载地址:

https://www.nordicsemi.com/eng/nordic/Products/nRFgo-Studio/nRFgo-Studio-Win64/14964



安装完成后,将 J-LINK 插入电脑,查看端口,确认 J-LINK 的驱动是否安装成功



如 J-LINK 的驱动未安装成功,则需下载 J-Flash。


2、J-Flash, 下载地址:

https://www.segger.com/downloads/jlink#J-LinkSoftwareAndDocumentationPack



# 二、接线

Nordic 模块与 J-LINK 接线(以 ND04/ND05),如下图所示:



TEL: 0755-86329829 FAX: 0755-86329413 FAE: 0755-36953756


ADD: 深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C座 601室




# 三、程序烧录

烧录 Nodic 模块的程序有两种方法,下面将逐一介绍。

- 1、 使用 nRFgo Studio 烧录
  - (1) 打开 nRFgo Studio, 点击 nRFx Programming



#### (2) 选择 Program Application




TEL: 0755-86329829 FAX: 0755-86329413 FAE: 0755-36953756

ADD: 深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C座 601室



## Shenzhen RF-Star Technology Co.,Ltd.

(3)下载完成后,左侧方框出现固件在芯片 Flash 中的信息。 下方提示固件下载成功。




(4) 如果固件未合并为一个 hex 文件,而是分为 SoftDevice, Bootloader, Application 三层 hex 文件,则按照 1、SoftDevice; 2、Bootloader; 3、Application 的顺序下载。下载方法与上述方式相同。

TEL: 0755-86329829 FAX: 0755-86329413 FAE: 0755-36953756


ADD: 深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C座 601室



- 2、 使用 J-Flash 烧录 (以 J-Flash V6.34 为例)
  - (1) 打开 J-Flash V6.34



(2) 选择 Greate a new progject,找到对应的 Nordic 芯片型号(以 ND04 nRF 52832 为例)




TEL: 0755-86329829 FAX: 0755-86329413 FAE: 0755-36953756


ADD: 深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C座 601室



## Shenzhen RF-Star Technology Co..Ltd.



#### (3) 弹出如下图所示的界面




TEL: 0755-86329829 FAX: 0755-86329413 FAE: 0755-36953756

ADD: 深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C座 601室




## Shenzhen RF-Star Technology Co..Ltd.

(4) 打开右上角 file-open data file,选择 hex 文件,如下图所示。



(5) 选择 Target 菜单菜单选项,点击第一个 connect,然后单击 manual programming 子菜单中 program (F5)




TEL: 0755-86329829 FAX: 0755-86329413 FAE: 0755-36953756

ADD: 深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C座 601室



(6) 此时程序已经烧录完成



- (7) 如果固件未合并为一个 hex 文件,而是分为 SoftDevice, Bootloader, Application 三层 hex 文件,则需使用 J-Flash 合并三个 hex 文件。合并 hex 文件方法:
- 1、打开 SoftDevice 层 hex 文件,方式与(4相同)
- 2、打开右上角 file-Merge data file,添加 Bootloader 和 Application 层的 hex 文件,如下图所示。


添加完成后,下载方法与上述方式相同。

TEL: 0755-86329829 FAX: 0755-86329413 FAE: 0755-36953756

ADD: 深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C 座 601 室



#### Shenzhen RF-Star Technology Co..Ltd.



TEL: 0755-86329829 FAX: 0755-86329413 FAE: 0755-36953756

ADD: 深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C座 601室