

# STM32 FOTA 例程之 cJSON 使用

## 前言

在 STM32 OTA 例程中,设备端(stm32F769 探索版)与云端交换数据使用的是 json 格式。在本篇文章中,将对 json 格式以及 Cjson 的使用及注意事项进行说明。

# JSON 格式

JSON(JavaScript Object Notation)是一个轻量级的数据交换格式。既便于开发者读写,也便于机器分析和构建。它独立于 开发语言,是一种文本格式,很适用描述在各个系统间交换的数据。

JSON 格式的数据看起来就像下面这个样子:

这个 JSON 数据描述的是 Room1 的 LED 灯状态以及温度值。它由一组"名称(key)"以及对应的"值(value)"组成。"名称"和"值"之间由":"分开。各组"名称:值"对之间由","符号进行分割。

## cJSON 的使用

针对不同的开发语言,网上有很多 JSON 的实现, demo 里使用的是 Cjson,版本 1.6。它的源码可以在 https://github.com/DaveGamble/cJSON上下载。

#### 将 Cjson 添加到工程

Cjson 只有一个 C 文件 Cjson.C 和一个头文件 Cjson.h。所以只需要将这两个文件拷贝到工程文件夹中,并将 Cjson.C 添加到工程中就可以了。

#### 数据结构

Cjson 中使用下面的数据结构来表示 JSON 数据。



```
/* The cJSON structure: */
typedef struct cJSON
{
    struct cJSON *next;
    struct cJSON *prev;
    struct cJSON *child;
    int type;
    char *valuestring;
    /* writing to valueint is DEPRECATED, use cJSON_SetNumberValue instead */
    int valueint;
    double valuedouble;
    char *string;
} cJSON;
```

\*next 和\*prev 指针可以用来遍历"矩阵"或者"对象"类型的 JSON 数据链表;这两种类型的 JSON 数据还会有一个子数据 指针\*child

type:表示该 json 数据的类型,比如数字,字符串、矩阵、对象等

\*valuestring, valueint, valuedouble 和\*string 指针分别指向该 json 数据类型具体的值,视其类型而定。

#### 使用 cjson 生成 json 数据

```
cJSON * reported_obj;
cJSON * device_obj;

reported_obj = cJSON_CreateObject();

device_obj = cJSON_CreateObject();

//add LED status

if(flag_led)
    cJSON_AddStringToObject(reported_obj, "LED", "on");
else
    cJSON_AddStringToObject(reported_obj, "LED", "off");

//add device status

cJSON_AddStringToObject(reported_obj, "status", "normal");

### reproted_obj 中添加对象

"LED"作为它的子集

**Status"作为它的子集
```



cJSON\_AddItemToObject(device\_obj, "reported", reported\_obi);

将 reproted\_obj 添加到 device\_obj,作为它的子集

现在就已经在 cjson 中,构件好了和前面的数据对应的数据结构。但现在这个数据结构还不能发送出去,需要调用 cJSON Print 将其打印成串行的数据,存放在 buffer 中,以便后面进行发送。

## cjson\_print\_buf = cJSON\_Print(device\_obj);

cJSON\_Print 执行的时候会向系统申请一段内存来保存串行化了的数据,并返回其指针。这里一定要注意的是,cJSON\_Print中申请的内存,一定要记得释放(cjson 的代码中不会自动去做释放动作),否则就会出现内存泄漏。

通过 cJSON\_CreateObject 创建的对象,也需要调用 cJSON\_Delete 来进行删除并释放占用的内存。否则也会出现内存泄漏。 见下面的代码:

```
if(cjson_print_buf!=NULL)
{
    snprintfreturn = snprintf(buf,bufsize,cjson_print_buf);
    cJSON_free(cjson_print_buf);
}
cJSON_Delete(device_obj);
```

仔细的同学可能会发现为什么调用了两次 cJSON\_CreateObject,但只看到释放了其中的 device\_obj。这里也是需要注意的一个地方,从前面的代码中,我们可以看到,reported\_obj 最终是作为子对象添加到了 device\_obj 中,所以在删除 device\_obj 时,cJSON\_Delete 会自动删除 device\_obj 中所有的子对像,故而不需要再调用 cJSON\_Delete 对 reported\_obj 进行删除。

#### 使用 cjson 解析 json 数据

可以通过 cJSON\_Parse()函数来解析接收到的 json 数据, cJSON\_Parse()函数会对数据进行解析,并申请一段内存保存解析 后的 cjson 的数据结构,并返回指针。

通过 cJSON\_GetObjectItem()函数可以获取解析后的 cjson 数据结构中的第一级子对象。

使用 cJSON\_Parse()后,切记也一定要通过 cJSON\_Delete 释放之前所申请的内存。

下面代码是对收到的 json 数据的解析过程。收到的数据内容为:

```
"desired": {
    "LED": "on",
    "SW_Version": "02010100"
}
```

解析收到的消息 message



```
string = item_obj->string;
if(!strcmp(string, "LED")){
   if(!strcmp(item_obj->valuestring,"on"))
   {
      Led_On();
      flag_led = 1;
      msg_info("LED On!\n");
   }
   else
   {
      Led_Off();
      flag_led =0;
      msg_info("LED Off!\n");
   }
}
item_obj = item_obj->next;
}

cJSON_Delete(receive_obj);

#### receieve_obj 及其子对象
```

## 总结

cJSON 代码量不大,用起来也方便。使用的时候一定要注意前面提到对使用完的内存空间进行释放。 否则会造成内存泄漏。



#### 通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对ST产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于ST产品的最新信息。ST产品的销售依照订单确认时的相关ST销售条款。

买方自行负责对ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和ST 徽标是ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利