
# GPSのNMEAフォーマット



## 解説

GPSモジュールからは、NMEAフォーマットの情報が送信されます。

NMEAフォーマットの情報は、センテンスの集まりです。

1つのセンテンスは、「\$」で始まり、「(改行(\frac{\frac{2}}{1})」で終わります。

センテンスは、「,」で区切られた単語の集まりです。それぞれの単語の意味は、データタイプによって異なります。

センテンスの最初の単語は、データタイプを表します。 センテンスの最後の単語は、「\*」以降がチェックサム値を表します。

#### SGPRMC

センテンス例:

\$GPRMC,085120.307,A,3541.1493,N,13945.3994,E,000.0,240.3,181211,,,A\*6A

単語例	説明	意味
085120.307	協定世界時(UTC)での時刻。日本標準時は協定世界時より9時間 進んでいる。hhmmss.ss	UTC時刻:08 時51分20秒 307
А	ステータス。V = 警告、A = 有効	ステータス: 有効
2541 1402		緯度:35度 41.1493分
N	北緯か南緯か。N = 北緯、South = 南緯	北緯
13945.3994		経度;139度 45.3994分

E	東経か西経か。E = 東経、West = 西経	東経
0.000	地表における移動の速度。000.0~999.9[knot]	移動の速度: 000.0[knot]
240.3	地表における移動の真方位。000.0~359.9度	移動の真方 位:240.3度
181211	協定世界時(UTC)での日付。ddmmyy	UTC日付: 2011年12月 18日
	磁北と真北の間の角度の差。000.0~359.9度	
	磁北と真北の間の角度の差の方向。E = 東、W = 西	
А	モード, N = データなし, A = Autonomous (自律方式), D = Differential (干渉測位方式), E = Estimated (推定)	モード:自律 方式
*6A	チェックサム	チェックサム 値:6A

## \$GPGGA

センテンス例:

\$GPGGA,085120.307,3541.1493,N,13945.3994,E,1,08,1.0,6.9,M,35.9,M,,0000\*5E

単語例	説明	意味
085120.307	協定世界時(UTC)での時刻。日本標準時は協定世界時より 9時間進んでいる。hhmmss.ss	UTC時刻:08時 51分20秒307
3541.1493	緯度。dddmm.mmmm 60分で1度なので、分数を60で割ると度数になります。 Googleマップ等で用いられる ddd.dddd度表記は、(度数 + 分数/60) で得ることができます。	緯度:35度 41.1493分
N	北緯か南緯か。N = 北緯、South = 南緯	北緯
13945.3994	経度。dddmm.mmmm 60分で1度なので、分数を60で割ると度数になります。 Googleマップ等で用いられる ddd.dddd度表記は、(度数 + 分数/60) で得ることができます。	経度;139度 45.3994分
E	東経か西経か。E = 東経、West = 西経	東経
1	位置特定品質。0 = 位置特定できない、1 = SPS(標準測位 サービス)モード、2 = differenctial GPS(干渉測位方式)モ ード	位置特定品質: SPS (標準測位サ ービス)モード
08	使用衛星数	使用衛星数:8個
1.0	水平精度低下率	水平精度低下率: 1.0
6.9	アンテナの海抜高さ	アンテナの海抜高 さ: 6.9[m]
M	[m]	メートル
35.9	ジオイド高さ	ジオイド高さ: 35.9[m]
M	[m]	メートル
	DGPSデータの最後の有効なRTCM通信からの時間。空 = DGPS不使用	DGPS不使用
0000	差動基準地点ID	差動基準地点ID: 0000
*5E	チェックサム	チェックサム値:5E

## **\$GPGSA**

センテンス例:

\$GPGSA,A,3,29,26,05,10,02,27,08,15,,,,,1.8,1.0,1.5\*3E

単語例	説明	意味
A	モード。M = 手動、A = 自動	モード:自動
3	特定タイプ。1 = 存在しない。2	特定タイプ:3D特定

	= 2D特定。3 = 3D特定	
29,26,05,10,02,27,08,15,,,,,		衛星番号: 29,26,05,10,02,27,08,15,,,,,
1.8	位置精度低下率	位置精度低下率:1.8
1.0	水平精度低下率	水平精度低下率:1.0
1.5	垂直精度低下率	垂直精度低下率:1.5
*3E	チェックサム	チェックサム値:3E

## \$GPGSV

センテンス例: \$GPGSV,3,1,12,26,72,352,28,05,65,066,37,15,50,268,35,27,33,189,37\*7F

単語例	説明	意味
3	総GSVセンテンス数	総GSVセンテンス数:3個
1	このセンテンスの番号	3個中の1個目のセンテンス
12	ビュー内の総衛星数	ビュー内の総衛星数:12個
26	衛星番号	衛星番号:26
72	衛星仰角。00~90度	衛星仰角:72度
352	衛星方位角。000~359度	衛星方位角:352度
28	C/No(キャリア/ノイズ比)。00~99dB	C/No:28dB
05	衛星番号	衛星番号:05
65	衛星仰角。00~90度	衛星仰角:65度
066	衛星方位角。000~359度	衛星方位角:66度
37	C/No(キャリア/ノイズ比)。00~99dB	C/No:37dB
15	衛星番号	衛星番号:15
50	衛星仰角。00~90度	衛星仰角:50度
268	衛星方位角。000~359度	衛星方位角:268度
35	C/No(キャリア/ノイズ比)。00~99dB	C/No:35dB
27	衛星番号	衛星番号:27
33	衛星仰角。00~90度	衛星仰角:33度
189	衛星方位角。000~359度	衛星方位角:189度
37	C/No(キャリア/ノイズ比)。00~99dB	C/No:37dB
*7F	チェックサム	チェックサム値:7F

## \$GPVTG

センテンス例:

\$GPVTG,240.3,T,,M,000.0,N,000.0,K,A\*08

単語 例	説明	意味
204.3	地表における移動の真方位。000.0~359.9度	移動の真方位: 240.3度
Т	[True course]	True course
	地表における移動の磁方位。000.0~359.9度	
М	[Magnetic course]	Magnetic course
000.0	地表における移動の速度。000.0~999.9[knot]	移動の速度: 0.0[knot]
Ν	[knot]	[knot]
0.00	地表における移動の速度。0000.0~1800.0[km/h]	移動の速度: 0.0[km/h]
K	[km/h]	[km/h]
Α	モード, N = データなし, A = Autonomous (自律方式), D = Differential (干渉測位方式), E = Estimated (推定)	モード:自律方 式
*05	チェックサム	チェックサム

値:05

## 参考

GT-723データシート



コメント	
コメントはありません	
コメントを投稿する	
名前	
コメント	
送信	