


SENSESTORM

S01-007




所需零件:




預計完成時間:60分鐘

搭建說明:

搭建傳送帶支架








搭建說明:

搭建傳送帶輪



搭建說明:

搭建傳送帶輪







搭建說明:

搭建傳送帶




1 2 3



搭建說明:


搭建貨倉底座





搭建說明:

搭建貨倉側壁




1





搭建說明:

搭建貨倉底座








搭建說明:

搭建貨倉支架








2



S01-007-8

搭建說明:

搭建貨倉支架




1







搭建說明:

搭建貨倉支架









S01-007-10


搭建說明:

搭建貨倉側壁




1






搭建說明:

搭建貨倉側壁







搭建說明:搭建貨倉側壁

重複STEP 5 - 13, 對稱搭建如效

果圖所示的另一側,最終兩側效

果為圖二如效果圖的樣式










501-007-13

搭建說明:

搭建電機支架



1






搭建說明:

搭建電機支架








搭建說明:

搭建電機連接件



1



2





S01-007-16

搭建說明:

連接貨倉和傳送帶

效果圖:









搭建說明:


連接電機與傳送帶


效果圖:






1






搭建說明:

安裝分電機支架




1







搭建說明:

固定分電機







S01-007-20


搭建說明:

安裝拔杆,兩側對稱安裝 效果圖:






1



2





501-007-21

搭建說明:


安裝支架

1






2




501-007-22

搭建說明:

安裝軸支架,重複STEP 22-23,兩側對稱搭建,最終如 效果圖所示





1







501-007-23

搭建說明:

安裝支架



1








S01-007-24

搭建說明:

安裝顏色傳感器







搭建說明:

連接SenseStorm

