## به نام خدا

## زهرا عربی 9523083 گزارش تمرین 2


در این تمرین سعی در نوشتن کتابخانه ی کاراکتری داشتیم.اولین موردی که باید درباره ی lcd بدانیم این است که میخواهیم 4 بیتی ان را راه اندازی کنیم یا 8 بیتی.اگر 4 بیتی راه اندازی شود از بین بیت های داده،بیت های d4 تا lcd d7 به میکرو وصل میشود ولی اگر بخواهیم 8 بیتی ان را راه اندازی کنیم بیت های d0-d7 ال سی دی به میکرو وصل میشود.در این کتابخانه با تعریف menum و مد آن را مشخص کردیم.سپس با تعریف یک struct ویژگی های lcd را مشخص میکنیم(که این ویژگی های lcd را مشخص میکنیم(که این ویژگی ها شامل پورت و پین دیتا و بیت های rw,rs,en میباشد).برای اینکه بتوانیم پورت و پین های struct را از کاربر بگیریم تابعی به نام lcd\_create تعریف میکنیم که وروردی آن پورت و پین های مهم lcd می باشد و برای راحتی برای راحتی هرکدام از ویژگی های struct را برابر ورودی قرار میدهیم.و انتهای این تابع lcd انتهای این تابع امارا init میکنیم.

## Init کردن lcd به صورت زیر است (طبق دیتاشییت):

ابتدا باید زمان مشخصی را صبر کرد تا مقدار تغذیه ی به مقدار مطلوب (برای مثال 4.7 برسد) سپس باید function set را برای آن تعریف کنیم.برای این کار از یک تابع write\_command استفاده میکنیم که در ورودی آن برای ست کردن dO-d7 می باشد و مقادیر rw,rs,en به صورت جداگانه ست یا ریست می شوند.

برای init کردن توجه به این نکته ضروری است که برای چاپ باید مقدار rs صفر شود و مقدار rw نیز باید صفر شود.

برای بیت en طبق جدول زیر باید یکبار یک شود و بعد صفر بشود.



تعریف فانکشن ست مانند تصویر زیر می باشد.

		RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
Function set	Code	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*

DI : طول داده راتعیین میکند.برای ال سی دی 8 بیتی طول داده باید 8 باشد بنابراین این بیت باید 1 باشد و برای ال سی دی 4 بیت باشد بنابراین این بیت باید صفر باشد(البته زمانی که 4 بیت انتخاب میشه دیتا باید دوبار فرستاده و دریافت بشه.)

N: این بیت تعداد خط ها را مشخص میکند که برای هر دو ال سی دی مقدار آن را 2 در نظر میگیریم.

pixel فونت کار اکتر را مشخص میکند که طبق جدول زیر Nو Tتعیین میگردد.که ما F8\*دو Yدو Yنینه را انتخاب میکنیم.


N F		No. of Display Lines	Character Font	<b>Duty</b> <b>Factor</b>	Remarks				
0	0	1	5 × 8 dots	1/8					
0	1	1	5 × 10 dots	1/11					
1	*	2	5 × 8 dots	1/16	Cannot display two lines for $5 \times 10$ dot character font				

Note: \* Indicates don't care.

 $(00111000)_2 = 0x38$  بنابر این فانکشن ست 8 بیتی بر ابر می شود با

 $(00101000)_2 = 0$ و فانكشن ست 4 بيتى برابر مى شود با 00101000

در ابتدای شروع به کار ال سی دی باید مشخص کنیم که curser آن کجا باشد برای این کار از یک تابع استفاده میکنیم که سطر و ستون را یه عنوان ورودی به ان می دهیم. طبق جدول زیر مختصات خانه های ال سی دی 16\*2 بر اساس هگز مشخص شده اند.



 $(0000000)_2 = 0x00$ : mudu leb:

 $(1000000)_2 = 0x40$  سطر دوم:

برای اینکه جای کرسر را مشخص کنیم باید رجیستر آدرس DDRAM را ست کنیم طبق جدول زیر در دیتاشیت:

Set DDRAM address	0	0	1	ADD	Sets DDRAM address. DDRAM data is sent and received after this setting.	37 μs							
-------------------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	--

پس ستون ورودی باید به اضافه ی مختصات نقطه ی اول بشود ولی سطر ورودی تعریف شده است که مقدار آن یا صفر است یا یک.

 $(10000000)_2 = 0x80$  برای سطر اول:

 $(11000000)_2 = 0xc0$  برای سطر دوم:

برای پاک کردن صفحه نیز طبق جدول زیر در دیتاشیت عمل میکنیم:

					Co	ode				Execution Time (max) (when f <sub>cp</sub> or		
Instruction	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Description	fosc is 270 kHz)
Clear display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Clears entire display and sets DDRAM address 0 in address counter.	5.07.00.551
Return home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	Sets DDRAM address 0 in address counter. Also returns display from being shifted to original position. DDRAM contents remain unchanged.	1.52 ms

برای نوشتن روی lcd تابعی تعریف میکنیم که ورودی آن یک stringاست و تا زمانی که ورودی آن یک nullاست و تا زمانی که ورودی آن null نشده کاراکتر به کاراکتر آن را چاپ میکنیم توجه به این نکته ضروری است که برای چاپ باید مقدار rs یک شود و مقدار rw باید صفر شود.

## سو الات:

1.اگر اشاره گر تعریف نمیشد باید پین های مشخصی را در نظر میگرفتیم و در فایل h. ان های را define میکردیم و کاربر اگر میخواست شماره ی پینی را عوض کند باید در کتابخانه تغییرات ایجاد میکرد و مشکل دیگر سایز پین دیتا بود که اگر struct مشمول آن را اشاره گر تعریف نمیکردیم باید سایز ان را مشخص میکردیم و چون در دو مد 4 بیت و 8 بیت میخواستیم راه اندازی کنیم نیاز به دو تابع داشت بنابراین ان را اشاره گر تعریف میکنیم که طبق مثال زده شده کاربر پین دیتا را به تعداد دلخواه (4 یا 8)و با پین های دلخواه در main.c تعریف کند.در واقع با این کار بر نامه کاربر پسند تر شده است.

دیتا پورت:برای فرستادن اطالاعات روی ال سی دی استفاده میشود.برای راه اندازی 8 بیتی نیاز به 8 پورت و برای راه اندازی 4 بیتی نیاز به 4 پورت داریم

پایه ی فعال ساز یا en: برای فعال سازی ال سی دی است هرگاه بخواهیم دیتایی را به ال سی دی بفرستیم این پایه باید یکبار یک و سپس صفر شود در این صورت دیتایی دریافت نمیشود.

پایه ی rs : این پایه برای انتخای متن یا دستور استاگر بخواهیم دستور بفرستیم اگر بخواهیم دستور بفرستیم باید یک شود.

پایه rw :در این پایه انتخاب میکنیم که میخواهیم روی ال سی دی بنویسیم یا از روی آن بخوانیم.البته امروزه خواندن از روی ال سی دی رایج نیستو بیشتر روی ال سی دی مینویسیم که در این حالت مقدار این پایه باید 0 باشد.

پایه ی gnd و vcc پایینترین و بالاترین ولتاژ مدار را خواهند داشت.

پایه ی vee برای تنظیم کنتراست به کار میرود.

پایه ی +led و-led برای تنظیم نور پس زمینه به کار میرود.

3.محدوده ی تغذیه ی ولتار برای توان پایین 2.2 تا 5.5 ولت است (طبق دیتاشیت)

4.فرض میکنیم که ولتاژ lcd و ولت باشد ولی میکرو کنترلر با ولتاژ 2 ولت باید کار کند برای این کار باید از کاهش دهنده ی سطح ولتاژ dc برای تبدیل 5 ولت به 2 ولت استفاده کنیم که به صرفه تر است که از مدار level shifter استفاده کنیم.

