Para quem acompanha

Ao fim de cada música, o Beat by Bit mostra como foi a sessão e guarda o histórico por perfil: três letras escolhidas pela criança, sem nenhum dado pessoal.



Taxa de acerto e score
os dois números principais da sessão

Assincronia
quanto cada toque adiantou ou atrasou, em milissegundos

Trilhas e mãos
acertos por botão e por mão, esquerda e direita

Evolução
comparação com a sessão anterior do mesmo perfil

O jogo oferece uma atividade rítmica estruturada e mede o desempenho. Não diagnostica nem substitui a terapia.

PCS3645 · Laboratório de Projeto de Sistemas Digitais II
Escola Politécnica da USP · Prof. Edson T. Midorikawa
Bancada A5 · Turma 1
Victor Bertelli · Gabriel Zocal · Caio Nassar · Erwan P. Didelot


BEAT by BIT

Ritmo, atenção e coordenação
Uma nota de cada vez

Jogo de ritmo em FPGA para crianças autistas

Como jogar

1. **Comece**
   Aperte START na tela inicial.
2. **Escolha a música**
   Cada música tem um botão: aperte o da cor dela.
3. **Espere a contagem**
   3, 2, 1 e a música começa sozinha.
4. **Toque no ritmo**
   As notas descem por quatro trilhas. Aperte o botão da cor quando a nota chegar à linha de acerto. O alvo acende quando você acerta.
5. **Salve a sessão**
   No fim, aperte START, escolha as três letras do seu perfil e aperte START de novo.



À esquerda, o score e a barra de energia; no centro, as quatro trilhas e a linha de acerto.

Os botões

Amarelo	Azul	Verde	Branco
Concerning Hobbits	Song of Storms	Super Patrulha Delta	Pokémon, abertura

START inicia, pausa e confirma. Na pausa, o botão amarelo volta à tela inicial.

A mão no sensor

Deixe a mão de **5 a 30 cm** acima do sensor para encher a barra de energia; mexer a mão enche mais rápido. Barra cheia liga o **x2** por 8 segundos: cada acerto vale o dobro. Não usar o sensor nunca tira pontos.

Pontuação

Acerto	100 pontos mais o combo atual
Combo	cresce a cada acerto seguido
x2 ligado	cada acerto vale o dobro
Fora de hora	zera o combo, mas não tira pontos

Ajustes. Na tela inicial, qualquer botão colorido abre as configurações: volume de graves, médios, agudos e brilho, metrônomo, modo sem som e o **perfil sensorial**, com menos efeitos e som mais baixo.